

SKU2550 Manual de utilizare

1. Conectare la Sursa de Alimentare

1. Conectați clipul de împământare la o parte metalică neacoperită a vehiculului pentru a asigura o bună împământare.
2. Asigurați-vă că tensiunea sursei de alimentare este cuprinsă între 5 și 32V.

2. Verificarea Siguranțelor

1. Introduceți vârful sondei în contact cu unul dintre capetele siguranței.
2. Dacă lampa se aprinde, siguranța este funcțională.
3. Repetați procedura pentru celălalt capăt al siguranței pentru a verifica continuitatea.

3. Verificarea Întrerupătoarelor și Distribuitorilor

1. Conectați clipul de împământare la o parte metalică neacoperită a vehiculului.
2. Introduceți vârful sondei în contact cu bornele întrerupătorului sau distribuitorului.
3. Dacă lampa se aprinde atunci când întrerupătorul este activat, întrerupătorul sau distribuitorul este funcțional.

4. Localizarea Scurtcircuitelor și a Circuitelor Deschise

1. Conectați clipul de împământare la o parte metalică neacoperită a vehiculului.
2. Urmăriți firul sau cablul cu vârful sondei pentru a identifica punctul unde lampa nu se mai aprinde.
3. În cazul unui circuit deschis, lampa se va stinge la punctul de întrerupere.
4. În cazul unui scurtcircuit, lampa se va aprinde puternic în apropierea locului cu probleme.