

Manual De utilizare

1. Montarea Camerei:

- Alegeți un loc potrivit pentru montarea camerei, asigurându-vă că este orientată spre zona pe care doriți să o supravegheați.
- Folosiți suportul de montare pentru a fixa camera pe perete sau pe tavă, folosind șuruburile și diblurile furnizate.

2. Conectarea Camerei:

- **Pentru conectare wireless:** Conectați camera la o sursă de alimentare folosind adaptorul de alimentare. În cazul în care nu aveți un hotspot wireless disponibil, conectați camera la routerul dvs. folosind cablul de rețea (LAN) inclus.
- **Pentru conectare prin LAN:** Conectați camera la routerul dvs. folosind cablul de rețea (LAN). Asigurați-vă că camera este alimentată corespunzător.

Configurare

1. Descărcarea Aplicației:

- Descărcați aplicația „Techstar V380” din App Store (pentru iOS) sau Google Play Store (pentru Android).

2. Configurarea Wi-Fi:

- Deschideți aplicația „Techstar V380” și creați un cont sau conectați-vă cu unul existent.
- Adăugați camera selectând opțiunea „Adaugă Dispozitiv” și urmați pașii pentru a conecta camera la rețeaua dvs. Wi-Fi. Camera va căuta și se va conecta automat la hotspotul wireless disponibil.

3. Configurarea Stocării pe MicroSD:

- Introduceți un card MicroSD (de până la 128 GB) în slotul dedicat de pe camera.
- În aplicație, accesați setările de stocare și activați înregistrarea pe cardul MicroSD.

Utilizare

- **Vizualizare Live:** În aplicația „Techstar V380”, accesați secțiunea „Live View” pentru a vizualiza imaginile transmise de camera.
- **Setări Notificări:** Configurați alertele de mișcare în aplicație pentru a primi notificări pe telefonul mobil atunci când camera detectează mișcare.
- **Vizionare Pe Timp de Noapte:** Camera va activa automat modul de noapte atunci când lumina scade sub un anumit nivel.

Întreținere și Îngrijire

- Curățați camera cu un ștergător de praf uscat pentru a menține lentilele clare.
- Verificați periodic conexiunile și actualizați aplicația pentru a beneficia de cele mai recente caracteristici și îmbunătățiri.

Soluționarea Problemelor

- **Camera Nu Se Conectează:** Verificați conexiunea Wi-Fi sau cablul de rețea și asigurați-vă că camera este alimentată corect.
- **Imagini Slabe Noaptea:** Asigurați-vă că modul de noapte este activat și că nu există surse de lumină care pot afecta performanța camerei.