

6. Instalare

6.1 Desenul Dimensional și Desenul Dimensional de Instalare

Acestea sunt prezentate în Fig. 1 și Fig. 2.

6.2 Diagrama de Cablare

Consultați Fig. 3.

6.3 Metoda de Instalare

Înterupătorul de circuit trebuie montat vertical pe șina de montaj, care trebuie fixată pe placaj sau pe o placă metalică cu șuruburi M5. Apoi, instalați produsul.

7. Instrucțiuni de Operare și Panou: Panou consultați fig. 4

7.1 Instrucțiuni de Operare

- **7.1.1** Apăsați butonul ® pentru a porni/opri.
- **7.1.2** Apăsați lung timp de 10 secunde pentru starea de potrivire.

7.2 Indicații Luminoase

- **7.2.1** Lumina roșie permanent aprinsă: Pornit.
- **7.2.2** Lumina roșie clipind încet: Oprit.
- **7.2.3** Lampa de semnalizare clipind rapid: Stare de potrivire.
- **7.2.4** Cu produse cu protecție la scurgeri (comutator 2P), apăsați butonul *, (produsul în stare închisă), comutatorul se deschide imediat, acest buton testează funcția de scurgere a produsului.

7.25 Indicatorul de Semnal

- Lumina verde este normală: lumina este mereu aprinsă pentru închidere, iar lumina verde clipește pentru deschidere.
- Lumina roșie clipind: Stare de Deschidere cu Defect, nu poate fi închis. Dacă Wi-Fi este disponibil, lumina indică starea semnalului. Cele de mai sus sunt indicațiile stării lămpii RS485.

8. Caracteristicile Produsului

- **8.1** Aplicația mobilă poate citi/modifica parametrii de la distanță și poate deschide/închide de la distanță.
- **8.2** Comunicare RS485, deschidere/închidere de la distanță, setare parametri.
- **8.3** Protecție la subtensiune: Se poate seta valoarea de acțiune la subtensiune, se poate dezactiva funcția de subtensiune.
- **8.4** Protecție la pierderea tensiunii: Când funcția de subtensiune este activată, există protecție la pierderea tensiunii, adică întreruperea alimentării, produsul nu poate fi închis manual.
- **8.5** Tensiunea, curentul, curentul de scurgere, valoarea de acțiune a temperaturii pot fi citite.
- **8.6** Se poate citi tensiunea, curentul, curentul de scurgere, temperatura și puterea în timp real, cu funcție de măsurare.
- **8.7** Setare manuală/automată: Se poate seta modul manual sau automat.

9. Instrucțiuni de Comunicare

- **9.1** Setările de comunicare și instrucțiunile funcționale sunt detaliate în protocolul de comunicare.
- **9.2** Deschiderea sau închiderea la supratensiune/subtensiune poate fi setată prin instrucțiuni funcționale.
- **9.3** Setarea stării de închidere automată sau manuală prin instrucțiuni funcționale și întrerupătorul este pornit/oprit.
- **9.4** Tensiunea în timp real poate fi citită prin comanda funcțională.

10. Instalare Aplicație "Tuya"

- **10.1** Scanați figura 5 pentru instalare.
- **10.2** Descărcați aplicația "Tuya Smart". Căutați "smart life" în App Store pentru versiunea iOS sau Google Play pentru versiunea Android.

- **10.3** Apple caută în App Store aplicația "smart life" și o instalează.
- **10.4** După cum se arată în figura 2, conectați întrerupătorul de circuit conform cerințelor de cablare corecte și electrificare, la indicatorul de semnal al întrerupătorului de circuit.

11. Distribuție Rețea

- **11.1** Rulați "Tuya Smart", faceți clic pe *** în colțul din dreapta sus și apare "add manually".
- **11.2** Dispozitivul a fost adăugat cu succes și apoi conectat automat la rețea. Conexiunea poate dura câteva minute. Vă rugăm să aveți răbdare. Când indicatorul (lumina verde) este mereu aprins, conexiunea este reușită.
- **11.3** Când indicatorul este mereu aprins și conexiunea este reușită, întrerupătorul poate fi operat din aplicația de pe telefonul mobil.
- **11.4** Când rețeaua este conectată, întrerupătorul poate fi operat pornit/oprit, partajat, temporizat, întârziat, notificare de operare utilizator, starea de alimentare și așa mai departe.
- **11.5** Când sarcina este pornită, puterea, curentul și tensiunea în timp real pot fi afișate, electricitatea poate fi contorizată și pragul poate fi setat să se închidă automat.

12. Control Vocal

- Poate conecta MALL Elve, XIAODU și alți asistenți vocali, pentru controlul prin voce a produsului pornit/oprit.

13. Puncte de Notat

- **13.1** Produsele trebuie protejate de apă principală în timpul transportului și depozitării, iar produsul trebuie depozitat într-un loc cu aer circulant.
- **13.2** Praful și murdăria trebuie eliminate regulat în timpul utilizării.
- **13.3** Datele tehnice de bază de pe placă sau etichetă trebuie verificate înainte de utilizare.
- **13.4** Caracteristica de protecție a parametrilor acestui produs este setată de producător și nu poate fi ajustată în timpul utilizării.
- **13.5** Firul zero trebuie conectat corect.
- **13.6** Strângeți șuruburile de conexiune înainte de utilizare pentru a evita contactul slab și deteriorarea produsului.
- **13.7** Temperatura de setare a acestei serii de întrerupătoare de circuit este 30 ± 5 °C. Dacă mai multe întrerupătoare de circuit sunt instalate în aceeași cutie sigilată, coeficientul de reducere a capacității ar trebui să fie 0.8.

14. Indicatorul de Semnal Nu este Aprins: Vă Rugăm să Verificați

- **14.1** Dacă cablul de alimentare este conectat conform cerințelor (firul zero/firul de foc trebuie conectat corect la firul zero/firul de foc corespunzător al sistemului de distribuție).
- **14.2** Dacă tensiunea de alimentare este normală.