

MANUAL UTILIZARE SKU 2777

Specificații Tehnice

- **Baterie**
 - Putere: 22000W
 - Tensiune baterie: 12V / 24V / 48V

Instrucțiuni de Operare

1. **Pornire și Oprire**
 - Apăsați timp de 1 secundă pentru a porni.
 - Apăsați timp de 3 secunde pentru a opri.
2. **Moduri de Funcționare**
 - Apăsați și mențineți apăsat timp de 3 secunde pentru a cupla telecomanda wireless.
 - Apăsați de două ori pentru modul de economisire a energiei și o dată pentru a restabili.

Protecții și Funcții de Siguranță

- Protecție la supraîncălzire
- Protecție la suprasarcină
- Protecție la tensiune scăzută

Parametri de Performanță

- Capacitate baterie
- Tensiune de ieșire
- Putere de ieșire
- Frecvență de ieșire

Telecomandă

- **Control la distanță**
 - Telecomanda trebuie cuplată cu inverterul înainte de utilizare; apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire timp de 3 secunde, apoi apăsați din nou butonul de pornire de pe telecomandă pentru a completa setarea.
 - Raza de control: ≤ 10 metri.
 - Protocol: RF
 - Telecomandă opțională.

Mediu de Utilizare

- Instalați inverterul conform cerințelor locale de alimentare.
- Locația de instalare trebuie să fie uscată, curată și bine ventilată.
- Temperatura de lucru: -20°C până la 40°C.
- Temperatura de depozitare: -10°C până la 40°C.
- Umiditate relativă: 0%-90%, fără condensare.
- Răcire: ventilare forțată.

Cerințe de Cabling

- **Intrare CC**
 - Putere: 600W
 - 12V / 24V / 48V
 - Diametru fire:
 - 600W: 10AWG (12V), 12AWG (24/48V)
 - 1000W: 7AWG (12V), 10AWG (24/48V)
 - 2000W: 4AWG (12V), 7AWG (24/48V)
 - 3000W: 1AWG (12V), 4AWG (24/48V)
 - 4000W: 2AWG*2 (12V), 4AWG (24/48V)
 - 5000W: 4AWG (12V), 4AWG (24/48V)
-

Probleme și Soluții

Indicatorul inverterului nu se aprinde

1. Verificați conexiunea dintre baterie și inverter.
2. Polul bateriei poate fi inversat și siguranța arsă. Înlocuiți siguranța.

Tensiune de ieșire scăzută

1. Suprasarcină, curentul de sarcină depășește curentul nominal. Oprți o parte din sarcină și reporniți.
2. Tensiunea de intrare este prea scăzută. Asigurați-vă că este în intervalul nominal.

Avertisment de tensiune scăzută

1. Bateria este descărcată și trebuie încărcată.
2. Tensiunea bateriei este prea scăzută sau contactul este slab. Reîncărcați și verificați bornele bateriei.

Inverterul nu are ieșire

1. Tensiunea bateriei este prea scăzută. Reîncărcați sau înlocuiți bateria.
2. Curentul de sarcină este prea mare. Oprți o parte din sarcină și reporniți inverterul.
3. Protecția la supraîncălzire este activată. Lăsați inverterul să se răcească și așezați-l într-un loc bine ventilat.
4. Inverterul nu a pornit. Reporniți inverterul.
5. Terminalul este inversat și siguranța arsă. Înlocuiți siguranța.