

Manual de Utilizare - Sistem de Monitorizare a Presiunii în Anvelope BLE TPMS (Bluetooth 4.0)

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea sistemului de monitorizare a presiunii în anvelope BLE TPMS! Acest sistem utilizează tehnologia Bluetooth 4.0 pentru a oferi monitorizarea în timp real a presiunii și temperaturii anvelopelor vehiculului, asigurând o conducere mai sigură și optimizarea consumului de combustibil.

1. Caracteristicile Produsului

- **Monitorizare în timp real:** Urmărește presiunea și temperatura din fiecare anvelopă
 - **Conectivitate Bluetooth 4.0:** Conectare rapidă și stabilă cu smartphone-ul
 - **Alertă instantanee:** Notificări de avertizare pentru presiune scăzută, presiune ridicată, temperatură excesivă și pierderi rapide de aer
 - **Afișaj pe smartphone:** Vizualizare și control prin aplicația dedicată TPMS
-

2. Conținutul Pachetului

- 4 senzori BLE TPMS (de montat pe valvele anvelopelor)
 - Un dispozitiv receptor BLE (pentru conectarea la telefon)
 - Manual de utilizare
-

3. Instalare și Conectare

Instrucțiuni de Siguranță

- Asigurați-vă că vehiculul este parcat într-o zonă sigură și că anvelopele sunt complet răcite înainte de instalare.
- Nu utilizați unelte dure pentru a strânge sau monta senzorii, pentru a evita deteriorarea acestora.

Pașii de Instalare

1. **Montarea senzorilor:** Îndepărtați capacele existente ale valvelor și montați fiecare senzor BLE TPMS pe valva corespunzătoare a fiecărei anvelope.
 2. **Activarea Bluetooth-ului:** Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activat pe smartphone-ul dumneavoastră.
 3. **Descărcați aplicația TPMS:** Disponibilă pe App Store sau Google Play, aplicația permite monitorizarea și configurarea setărilor.
 4. **Conectarea la sistem:** Deschideți aplicația TPMS, selectați „Conectare dispozitiv” și urmați instrucțiunile pentru a conecta fiecare senzor.
-

4. Utilizarea Sistemului

- **Afișarea presiunii și temperaturii:** Aplicația va afișa valorile de presiune și temperatură pentru fiecare anvelopă.
- **Alertă vizuală și sonoră:** Dacă presiunea sau temperatura unei anvelope depășește limitele normale, aplicația va emite o alertă.

- **Configurarea limitelor:** Puteți seta intervale de presiune și temperatură pentru a primi notificări în cazul unor valori anormale.

5. Întreținere și Îngrijire

- Verificați periodic senzorii pentru a asigura montarea fermă pe valvele anvelopelor.
- Înlocuiți bateria senzorilor dacă aplicația indică o baterie descărcată.
- Evitați expunerea senzorilor la impacturi puternice care ar putea afecta funcționarea acestora.

6. Specificații Tehnice

Caracteristică	Specificație
Conectivitate	Bluetooth 4.0
Alimentare senzor	Baterie înlocuibilă
Funcții	Presiune și temperatură în timp real
Afișaj	Aplicație TPMS pe smartphone

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- Cum conectez senzorii la aplicație?
 - Asigurați-vă că Bluetooth-ul este activ pe telefon, deschideți aplicația și selectați opțiunea „Conectare dispozitiv”.
- Ce fac dacă unul dintre senzori nu funcționează?
 - Verificați dacă bateria senzorului este încărcată și asigurați-vă că senzorul este bine montat pe valvă.

Vă dorim o utilizare plăcută și sigură a sistemului TPMS Techstar® pentru monitorizarea presiunii în anvelope!