

Manual de utilizare SKU2811

- Utilizați dispozitivul numai conform instrucțiunilor din acest manual.
- Nu expuneți dispozitivul la umiditate excesivă sau temperaturi extreme.
- Deconectați dispozitivul de la vehicul atunci când nu este utilizat.
- Nu încercați să deschideți sau să modificați dispozitivul.

5. Descrierea Produsului

Părți componente:

1. **Ecran LCD** - Afișează informațiile de diagnoză.
2. **Buton de Pornire/Selectare** - Pornește dispozitivul și selectează opțiunile din meniu.
3. **Buton de Navigare Sus/Jos** - Permite navigarea prin meniuri și opțiuni.
4. **Buton de Înapoi** - Revine la meniul anterior.
5. **Port OBD-II** - Pentru conectarea la vehicul.

6. Instrucțiuni de Utilizare

Conectare și Pornire

1. Conectați cablul OBD-II al testerului la portul OBD-II al vehiculului (de obicei situat sub bordul vehiculului).
2. Porniți contactul vehiculului (nu este necesar să porniți motorul).
3. Apăsăți butonul de Pornire/Selectare pentru a porni testerul.

Navigare în Meniu

- Utilizați butoanele de navigare Sus/Jos pentru a parcurge opțiunile din meniu.
- Apăsăți butonul de Pornire/Selectare pentru a selecta o opțiune.
- Apăsăți butonul de Înapoi pentru a reveni la meniul anterior.

Citirea și Ștergerea Codurilor de Eroare

1. Selectați opțiunea "Citire Coduri" din meniu.
2. Testerul va afișa codurile de eroare detectate.
3. Pentru a șterge codurile de eroare, selectați opțiunea "Ștergere Coduri".
4. Confirmați acțiunea și așteptați finalizarea procesului.

Scanarea Bateriei și a Sistemului de Încărcare

1. Selectați opțiunea "Scanner Baterie" din meniu.
2. Urmați instrucțiunile afișate pe ecran pentru a verifica starea bateriei și a sistemului de încărcare.
3. Testerul va afișa rezultatele scanării.

Testarea și Ștergerea Codurilor ABS

1. Selectați opțiunea "Testare ABS" din meniu.
2. Testerul va afișa codurile de eroare ABS detectate.
3. Pentru a șterge codurile de eroare ABS, selectați opțiunea "Ștergere Coduri ABS".
4. Confirmați acțiunea și așteptați finalizarea procesului.

Vizualizarea Datelor Live

1. Selectați opțiunea "Date Live" din meniu.
2. Testerul va afișa parametrii de funcționare în timp real ai vehiculului (de exemplu, turația motorului, temperatura motorului, etc.).