Manual Utilizare SKU2816

Presare Scurtă și Presare Lungă
Presare scurtă: Apasă timp de 1 secundă.
Presare lungă: Apasă timp de 2 secunde. Nu elibera butonul până când imaginea de pe ecran se schimbă.
Funcții de Buton
Presare scurtă buton:
(1) Selectează funcția.
(2) Schimbă imaginea de pe ecran după afișajul normal.

Presare lungă buton:
Intră în meniu.
După terminarea setării, salvează și ieși.
Presare scurtă buton:
(1) Comută limba și sistemul la prima utilizare.
(2) Comută funcțiile din zona dreaptă în afișajul normal.
(3) Reduce opțiunea de meniu sau valorile parametrilor după intrarea în setări.
Presare scurtă buton '+':
(1) Comută limba și sistemul la prima utilizare.
(2) Comută funcțiile din zona stângă în afișajul normal.
(3) Crește opțiunea de meniu sau valorile parametrilor după intrarea în setări.
Comutator de putere:
Presare lungă pentru a opri, repeta pentru a porni.
Interfață linie OBD.
Suport cu ventuză.
Componentă fotosensibilă:
Detectează intensitatea luminii externe, ajustând automat luminozitatea pentru a se adapta mediului.
Abrevieri Funcții Afișaj
ECT - Temperatura lichidului de răcire al motorului
VLT - Voltaj
RPM - Revoluții pe minut
DIS - Distanța de conducere
A/F - Raport aer-combustibil
RTC - Ceas în timp real
DIR - Direcția de conducere
TIM - Ora locală
MAP - Presiunea de admisie
TCP - Presiunea turbinei
ALS - Altitudine
FUE - Consum de combustibil
MIN - Minute de conducere
OIT - Temperatura uleiului
PSI - Presiunea de admisi