

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea Indicatorului Digital Auto Multifuncțional Head-Up Display Techstar®! Acest dispozitiv vă permite să vizualizați informațiile esențiale ale vehiculului direct pe parbriz, fără a vă distra atenția de la drum.

1. Caracteristicile Produsului

- **Afișaj digital:** Proiectează datele OBD direct pe parbriz
 - **Conectivitate:** OBD II pentru compatibilitate extinsă
 - **Informații afișate:** Viteză, rotații pe minut (RPM), consum de combustibil, temperatură motor și altele
 - **Alerte de siguranță:** Include alerte pentru depășirea vitezei și supratemperatură
-

2. Conținutul Pachetului

- Head-Up Display Techstar® OBD
 - Cablu de conectare OBD
 - Pad anti-alunecare pentru fixare
 - Manual de utilizare
-

3. Instalare și Configurare

Instrucțiuni de Siguranță

- Evitați montarea dispozitivului în zone care pot bloca vizibilitatea șoferului.
- Asigurați-vă că vehiculul este compatibil cu interfața OBD II.

Pașii de Instalare

1. **Conectare la portul OBD:** Introduceți cablul în portul OBD al vehiculului (de obicei situat sub bord).
 2. **Fixarea dispozitivului:** Plasați dispozitivul pe bord, utilizând pad-ul anti-alunecare, astfel încât afișajul să fie vizibil pe parbriz.
 3. **Pornirea vehiculului:** Dispozitivul se va activa automat odată ce vehiculul este pornit.
-

4. Funcții Principale

- **Afișare viteză:** Viteza este proiectată direct pe parbriz, permițând monitorizarea fără a privi în jos.
 - **RPM și consum combustibil:** Monitorizați rotațiile motorului și consumul de combustibil pentru o gestionare eficientă a consumului.
 - **Alerte pentru siguranță:** Include avertizări pentru depășirea vitezei setate și temperaturi ridicate ale motorului.
 - **Personalizare afișaj:** Configurați alertele și nivelul de luminozitate pentru confortul vizual optim.
-

5. Întreținere și Îngrijire

- **Curățați periodic suprafața afișajului** pentru a menține claritatea proiecției.
 - **Deconectați dispozitivul atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi**, pentru a preveni descărcarea bateriei vehiculului.
-

6. Specificații Tehnice

Caracteristică	Specificație
Conectivitate	OBD II
Informații afișate	Viteză, RPM, consum combustibil
Alerte	Viteză, temperatură motor
Alimentare	Prin portul OBD

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- **De ce nu se proiectează imaginea pe parbriz?**
 - Asigurați-vă că dispozitivul este poziționat corect și că unghiul afișajului este adecvat pentru vizibilitate.

- **Cum configurez alertele?**
 - În meniul dispozitivului, accesați secțiunea de setări pentru a ajusta valorile de alertă pentru viteză și temperatură.

Vă dorim o experiență de conducere sigură și confortabilă cu Head-Up Display Techstar® OBD!