

Manual de Utilizare

1. Selectarea Locului de Instalare:

- Alege un loc care să acopere aria dorită și să fie aproape de o priză electrică.

2. Montarea Camerei:

- Folosește suportul de montare și șuruburile incluse pentru a fixa camera pe perete sau pe tavan.
- Asigură-te că unghiul de vizualizare este optim pentru zona dorită.

3. Conectarea la Alimentare:

- Conectează cablul de alimentare la camera și la adaptorul de priză. Apoi, conectează adaptorul la o priză electrică.

Configurare

1. Descărcarea Aplicației:

- Caută aplicația compatibilă cu camera (verifică informațiile din manualul de utilizare sau de pe site-ul producătorului) în App Store sau Google Play și descarc-o.

2. Crearea unui Cont:

- Deschide aplicația și urmează pașii pentru a crea un cont nou sau pentru a te autentifica dacă ai deja unul.

3. Conectarea Camerei la WiFi:

- În aplicație, urmează instrucțiunile pentru a adăuga o nouă cameră. Vei fi ghidat pentru a conecta camera la rețeaua WiFi.
- Introdu detaliile rețelei tale WiFi (SSID și parolă) pentru a finaliza conexiunea.

4. Configurarea Setărilor:

- Accesează setările camerei din aplicație pentru a ajusta parametrii precum sensibilitatea senzorului de mișcare, alertele de mișcare și setările de vizibilitate nocturnă.

6. Utilizare

1. Vizualizare în Timp Real:

- Folosește aplicația pentru a vizualiza fluxul video în timp real de la camera ta.

2. Setarea Alertelor:

- Activează alertele pentru a primi notificări pe telefonul tău atunci când senzorul de mișcare detectează activitate.

3. Apel Vocal:

- Folosește funcția de apel vocal din aplicație pentru a comunica cu persoanele aflate în raza de acoperire a camerei.

7. Întreținere și Îngrijire

- **Curățarea Camerei:** Șterge camera cu o cârpă moale și uscată. Evită utilizarea substanțelor chimice agresive.
- **Verificarea Conexiunii:** Asigură-te că camera este conectată constant la rețeaua WiFi pentru a evita pierderea fluxului video.

8. Probleme Frecvente și Soluții

- **Camera Nu Se Conectează la WiFi:**
 - Verifică dacă parola rețelei WiFi este corectă și asigură-te că camera se află într-o zonă cu semnal WiFi bun.
- **Imaginea Este Neclară:**
 - Verifică dacă obiectivul camerei este curat și asigură-te că rezoluția camerei este setată corect în aplicație.