

Manual de utilizare pentru Videoproiectorul Portabil Techstar® YG230 WiFi, 2400 Lumeni LED, HDMI, AV

Descrierea produsului: Videoproiectorul portabil Techstar® YG230 este un dispozitiv compact, ideal pentru proiecții în spații mici sau pentru utilizare în aer liber. Cu o luminozitate de 2400 lumeni și tehnologie LED, acest proiector oferă imagini clare și conexiuni versatile, inclusiv WiFi, HDMI și AV, facilitând conectarea la diverse dispozitive, precum telefoane, laptopuri și console de jocuri.

Caracteristici principale:

- **Luminozitate:** 2400 lumeni, ideal pentru utilizare în încăperi cu lumină scăzută.
 - **Rezoluție:** Suportă 1080p.
 - **Conectivitate WiFi:** Permite conectarea wireless la dispozitive compatibile.
 - **Intrări multiple:** Include porturi HDMI și AV pentru conectivitate extinsă.
 - **Portabilitate:** Design compact și ușor, ideal pentru utilizare portabilă.
-

Conținutul pachetului:

1. Videoproiector Techstar® YG230
 2. Telecomandă
 3. Cablu HDMI
 4. Cablu AV
 5. Cablu de alimentare
 6. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Luminozitate:** 2400 lumeni
 - **Rezoluție nativă:** 800x480p (suportă 1080p)
 - **Conectivitate:** WiFi, HDMI, AV
 - **Tip lampă:** LED
 - **Durată de viață lampă:** până la 30.000 de ore
 - **Dimensiuni proiector:** 14.5 x 9 x 5 cm
 - **Greutate:** 420 g
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Configurarea videoproiectorului

- Așezați videoproiectorul pe o suprafață plană, orientat către perete sau ecran.
- Conectați cablul de alimentare și asigurați-vă că proiectorul este într-o zonă ventilată corespunzător.

2. Pornirea dispozitivului

- Apăsați butonul de pornire de pe dispozitiv sau utilizați telecomanda.
- Imaginea va fi proiectată pe suprafața de proiecție.

3. Conectarea prin WiFi

- Accesați meniul principal și selectați opțiunea „WiFi”.

- Urmați instrucțiunile de pe ecran pentru a conecta videoproiectorul la rețeaua WiFi.
- După conectare, selectați opțiunea de „Screen Mirroring” pentru a reflecta ecranul unui dispozitiv compatibil.

4. Conectarea prin HDMI

- Conectați un dispozitiv (laptop, consolă de jocuri, etc.) la portul HDMI al proiecteurului folosind cablul HDMI inclus.
- Selectați sursa „HDMI” din meniul principal pentru a afișa conținutul dispozitivului conectat.

5. Conectarea prin AV

- Conectați cablul AV inclus la dispozitivul compatibil și la portul AV al proiecteurului.
- Selectați sursa „AV” din meniul principal.

Ajustarea imaginii:

- Focalizare: Rotiți inelul de focalizare de pe proiector pentru a ajusta claritatea imaginii.
- Keystone: Utilizați funcția de corecție Keystone pentru a ajusta unghiul imaginii, astfel încât să fie aliniată corect pe suprafața de proiecție.

Întreținere și sfaturi utile:

- Evitați expunerea proiecteurului la apă sau umiditate.
- Curățați periodic lentila cu o lavetă moale pentru a menține claritatea imaginii.
- Nu acoperiți grilele de ventilație pentru a evita supraîncălzirea dispozitivului.

Depanare:

1. Nu se afișează imaginea:
 - Verificați sursa de intrare selectată și conexiunile cablurilor.
 - Asigurați-vă că dispozitivul conectat este pornit.
2. Probleme de conectivitate WiFi:
 - Verificați setările de rețea și asigurați-vă că dispozitivul este în raza de acoperire a rețelei WiFi.
3. Imagine neclară:
 - Ajustați focalizarea manuală și asigurați-vă că proiectorul este plasat la distanța optimă față de suprafața de proiecție.
4. Supraincalzire:
 - Asigurați-vă că videoproiectorul are o ventilație corespunzătoare și nu este acoperit.

Notă: Acest dispozitiv este ideal pentru utilizare în condiții de iluminare scăzută pentru o calitate optimă a imaginii.