

Manual de utilizare SKU2881

Pasul 1: Pregătirea

1. Despachetați toate componentele din pachet și verificați dacă aveți tot ce este necesar.
2. Alegeți o locație adecvată pentru proiector, cu acces la o sursă de alimentare.

Pasul 2: Conectarea

1. Conectați adaptorul de alimentare la proiector și apoi la o priză de perete.
2. Conectați dispozitivele externe (cum ar fi laptopul, player-ul DVD sau consolele de jocuri) la proiector utilizând cablurile HDMI, VGA sau alte opțiuni disponibile.

Pasul 3: Pornirea Proiectorului

1. Porniți proiectorul apăsând butonul de alimentare de pe unitate sau de pe telecomandă.
2. Asigurați-vă că sursa de intrare (de exemplu, HDMI, VGA) este selectată corect pentru a afișa imaginea de la dispozitivul conectat.

Utilizare

Reglaje și Funcții

1. **Ajustarea Focalizării:** Rotiți inelul de focalizare de pe proiector pentru a obține o imagine clară pe ecran.
2. **Setări de Imagine:** Utilizați butoanele de pe telecomandă pentru a ajusta luminozitatea, contrastul, saturația și alte setări ale imaginii.
3. **Sunet:** Proiectorul dispune de un difuzor incorporat pentru redarea sunetului. Puteți ajusta volumul folosind butoanele de control al volumului de pe telecomandă sau de pe proiector.
4. **Control de la Distanță:** Utilizați telecomanda inclusă pentru a controla proiectorul de la distanță, inclusiv pentru a schimba sursa de intrare, pentru a regla volumul și pentru a accesa alte funcții.

Opțiuni de Conectivitate

- **USB:** Conectați un stick USB pentru a reda fișiere multimedia direct de pe acesta.
- **HDMI:** Pentru conectarea dispozitivelor HD cum ar fi laptopuri, playere DVD sau console de jocuri.
- **VGA:** Pentru a conecta la computere și alte dispozitive cu port VGA.
- **Card TF:** Slot pentru carduri TF pentru redarea fișierelor multimedia stocate pe card.

Întreținere și Siguranță

- Opriți proiectorul și deconectați-l de la sursa de alimentare înainte de curățare.
- Evitați expunerea proiectorului la umiditate sau temperaturi extreme.
- Curățați lentila cu o cârpă moale și uscată pentru a menține claritatea imaginii.

Depanare

Probleme Comune

- **Imaginea nu este clară:** Verificați focalizarea și asigurați-vă că proiectorul este poziționat corect față de ecran.

- **Lipsa sunetului:** Verificați setările de sunet și asigurați-vă că volumul este crescut suficient.
- **Proiectorul nu se pornește:** Verificați conexiunile la alimentare și asigurați-vă că adaptorul este bine conectat.

Pentru orice alte întrebări sau probleme, vă rugăm să consultați manualul de utilizare sau să contactați asistența tehnică a producătorului.