

SKU 2892 MANUAL UTILIZARE

Temperature Hygrometer User Manual

Specifications:

- Range de măsurare a temperaturii: -10°C - +50°C (-14°F - +122°F)
- Precizia măsurătorii temperaturii: $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ($\pm 1.8^{\circ}\text{F}$)
- Rezoluția temperaturii: 0.1°C (0.2°F)
- Interval de măsurare a umidității: 10% - 99% RH
- Precizia măsurătorii umidității: $\pm 5\%$ RH
- Rezoluția umidității: 1%
- Baterie: AAA 1.5V

Funcții de bază:

- Măsurarea temperaturii / umidității
- Comutare afișare temperatură în grade Celsius sau Fahrenheit
- Funcție de memorie pentru temperatura și umiditatea maximă / minimă
- Ceas de 12/24 ore
- Funcție de cronometrare la nivel de secundă

Funcții ale tastelor:

1. ****MODE****: Comutare între modul ceas și modul alarmă / setarea ceasului curent, a alarmei, a formatului de ceas de 12 sau 24 de ore și a datei.
2. ****ADJ/SET****: Ajustarea valorii setate pentru proiectul selectat.
3. ****MEMORY****: Afișarea memoriei pentru temperatura și umiditatea maximă și minimă / ștergerea memoriei pentru valorile maxime și minime ale temperaturii și umidității / comutarea unităților de temperatură între grade Celsius și Fahrenheit.

Utilizare:

1. În starea inițială, apăsați tasta ****MODE**** timp de 2 secunde, pentru a face cifrele ceasului să înceapă să clipească.
2. Apăsați tasta ****ADJ/SET**** pentru a ajusta cifrele minutei și secundelor.
3. Pentru setarea modului de afișare a ceasului, apăsați ****MODE**** pentru a comuta între modulele "Ceas" și "Alarmă", apoi apăsați ****ADJ/SET**** pentru a selecta funcția dorită.
4. În modul alarmă, după o inactivitate de un minut, aparatul se va întoarce automat la ceasul curent. Pentru a comuta la afișarea calendarului, apăsați butonul ****ADJ/SET**** timp de 3 secunde. Pentru a reveni la ceasul curent, apăsați butonul ****ADJ/SET****.