

Descrierea produsului: Tastatura Techstar® C120 Air Mouse este o telecomandă wireless 2.4G multifuncțională, concepută pentru a controla dispozitivele smart TV, PC, Android TV box-uri și alte dispozitive compatibile. Cu funcția Air Mouse, utilizatorul poate naviga pe ecran prin mișcarea telecomenzii, oferind un control intuitiv și ergonomic.

Caracteristici principale:

- **Funcție Air Mouse:** Control al cursorului pe ecran prin mișcarea telecomenzii.
 - **Conectivitate Wireless 2.4G:** Se conectează la dispozitive compatibile printr-un receptor USB.
 - **Compatibilitate multiplă:** Funcționează cu smart TV, Android TV box, PC, și alte dispozitive cu port USB.
 - **Design ergonomic:** Ușor de utilizat și de ținut în mână.
-

Conținutul pachetului:

1. Tastatura Techstar® C120 Air Mouse
 2. Receptor USB 2.4G
 3. Cablu de încărcare USB
 4. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Conectivitate:** Wireless 2.4G cu receptor USB
 - **Rază de operare:** Până la 10 metri
 - **Funcții:** Air Mouse și tastatură completă
 - **Alimentare:** Baterie reîncărcabilă, încărcare prin USB
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectarea dispozitivului

- Introduceți receptorul USB 2.4G în portul USB al dispozitivului compatibil (ex. Smart TV, Android TV box, PC).
- Porniți tastatura C120 apăsând butonul de pornire. Dispozitivul va recunoaște automat receptorul.

2. Activarea funcției Air Mouse

- Apăsați butonul dedicat pentru a activa funcția Air Mouse.
- Mișcați telecomanda în aer pentru a controla cursorul pe ecran. Funcția giroscopică detectează mișcările și le transpune pe ecran.

3. Utilizarea tastaturii și navigarea

- Utilizați tastatura completă pentru a introduce text, naviga prin meniuri și accesa diverse funcții pe dispozitivul conectat.
 - Butoanele de navigare permit controlul ușor al aplicațiilor și setărilor.
-

Încărcarea tastaturii:

- Conectați cablul de încărcare USB la tastatura C120 și la o sursă de alimentare. LED-ul de încărcare va indica starea bateriei și se va stinge când este complet încărcată.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați dispozitivul periodic pentru a menține performanța optimă.
 - Evitați expunerea la apă sau umezeală.
 - Depozitați tastatura într-un loc sigur atunci când nu este utilizată pentru a preveni deteriorarea.
-

Depanare:

1. Telecomanda nu se conectează:
 - Verificați dacă receptorul USB este bine conectat la dispozitivul compatibil și că tastatura este pornită.
2. Funcția Air Mouse nu funcționează:
 - Asigurați-vă că ați activat funcția Air Mouse și că dispozitivul este utilizat într-un spațiu deschis, fără obstacole.
3. Durată scurtă de utilizare a bateriei:

- Asigurați-vă că tastatura este complet încărcată înainte de utilizare.

Notă: Techstar® C120 este compatibil cu majoritatea dispozitivelor ce acceptă conexiuni USB și suportă funcționalități de tastatură și mouse wireless.