

Manual de utilizare pentru Stația de Andocare Multifuncțională 12 în 1 Techstar® CY-C12IN1B HDMI

Descrierea produsului: Stația de andocare multifuncțională Techstar® CY-C12IN1B este un accesoriu versatil care permite extinderea conectivității laptopului sau altor dispozitive prin diverse porturi. Cu 12 funcții integrate, această stație facilitează conectarea la monitoare externe, transferul rapid de date, încărcarea dispozitivelor și multe altele.

Caracteristici principale:

- **12 Porturi:** Include HDMI, USB-A, USB-C, Ethernet, card reader și alte porturi utile.
 - **Compatibilitate extinsă:** Funcționează cu majoritatea laptopurilor, tabletelor și smartphone-urilor.
 - **Încărcare rapidă:** Oferă suport pentru încărcarea rapidă a dispozitivelor conectate.
 - **Design compact:** Ușor de transportat, ideal pentru utilizare acasă sau în deplasare.
-

Conținutul pachetului:

1. Stație de andocare multifuncțională Techstar® CY-C12IN1B
 2. Cablu de alimentare
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Porturi:** HDMI, USB-A (3.0), USB-C (PD), Ethernet RJ45, cititor de carduri SD/microSD, și alte porturi.
 - **Dimensiuni:** Compacte pentru portabilitate.
 - **Material:** Carcasă din aluminiu pentru durabilitate și disiparea căldurii.
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Conectarea stației de andocare

- Conectați stația de andocare la un port USB-C liber al laptopului sau dispozitivului.
- Asigurați-vă că stația este alimentată corespunzător, dacă este necesar.

2. Utilizarea porturilor

- **HDMI:** Conectați un monitor sau un televizor prin cablul HDMI pentru a extinde sau oglindi ecranul.
- **USB-A/USB-C:** Utilizați porturile pentru a conecta dispozitive externe precum stick-uri USB, mouse-uri sau tastaturi.
- **Ethernet:** Conectați un cablu de rețea pentru o conexiune de internet stabilă.
- **Cititor de carduri:** Introduceți cardurile SD sau microSD pentru transferul rapid de date.

3. Încărcarea dispozitivelor

- Conectați dispozitivul dvs. la portul USB-C cu suport pentru Power Delivery (PD) pentru a beneficia de încărcare rapidă.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- **Curățați** periodic porturile și conectorii cu o lavetă uscată pentru a preveni acumularea de praf.
 - **Evitați** expunerea stației de andocare la umiditate excesivă sau la temperaturi extreme.
 - **Deconectați** stația atunci când nu este utilizată pentru a economisi energie.
-

Depanare:

1. Stația nu se conectează:

- Asigurați-vă că portul USB-C este curat și că dispozitivul este compatibil.
- Verificați dacă laptopul este alimentat și porniți.

2. Probleme cu porturile HDMI sau USB:

- Verificați dacă cablurile sunt conectate corect.
- Încercați să reconectați dispozitivele pentru a rezolva eventualele probleme de conectivitate.

3. Încărcare lentă sau absentă:

- Asigurați-vă că utilizați un cablu USB-C compatibil cu Power Delivery.
 - Verificați dacă sursa de alimentare oferă suficientă putere pentru a încărca dispozitivele conectate.
-