

# Manual De Utilizare

## 4.1. Montare

1. **Alegeți locația:** Alegeți un loc central pentru a maximiza acoperirea. Asigurați-vă că locația are acces la o rețea wireless stabilă.
2. **Montare:** Folosiți suportul de montare pentru a fixa camera pe perete sau tavan. Asigurați-vă că este fixată bine.

## 4.2. Alimentare

1. Conectați adaptorul de alimentare la camera de supraveghere.
2. Conectați adaptorul la o priză electrică.

## 5. Configurare

### 5.1. Conectare la rețeaua wireless

1. **Descărcați aplicația:** Descărcați aplicația "Techstar®" din App Store sau Google Play.
2. **Deschideți aplicația:** Lansați aplicația și creați un cont sau autentificați-vă.
3. **Adăugați camera:**
  - Asigurați-vă că camera este pornită și conectată la rețea.
  - În aplicație, selectați opțiunea de adăugare a unui dispozitiv nou.
  - Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a scana codul QR afișat pe camera și a conecta camera la rețeaua wireless.

### 5.2. Configurare MicroSD

1. **Introducerea cardului MicroSD:** Deschideți compartimentul pentru cardul MicroSD de pe camera și introduceți cardul în slotul dedicat.
2. **Formatul cardului:** Asigurați-vă că cardul este formatat în FAT32. Aplicația poate oferi opțiunea de a formata cardul direct.

## 6. Utilizare

### 6.1. Control Pan/Tilt

1. **Accesați aplicația:** Deschideți aplicația și selectați camera pe care doriți să o controlați.
2. **Control Pan/Tilt:** Utilizați controalele din aplicație pentru a roti camera pe orizontală (pan) și verticală (tilt) pentru a ajusta unghiul de vizualizare.

### 6.2. Detectare mișcare

1. **Configurați zonele de detectare:** În aplicație, accesați setările de detectare a mișcării și configurați zonele dorite.

2. **Alerte:** Activați alertele pentru a primi notificări pe telefon în cazul în care camera detectează mișcare.

## 7. Întreținere și Îngrijire

- **Curățare:** Curățați obiectivul camerei cu o cârpă moale și uscată. Evitați utilizarea lichidelor de curățare.
- **Actualizări:** Verificați periodic aplicația pentru actualizări ale firmware-ului camerei.

## 8. Soluționarea Problemelor

- **Probleme de conectare:** Verificați că camera este în raza de acțiune a rețelei wireless. Reporniți camera și routerul dacă este necesar.
- **Calitatea imaginii:** Asigurați-vă că camera este curată și că este conectată la o rețea de internet stabilă.