

Manual MINI PC SKU3041

- TV Box Android Mini PC
- Telecomandă
- Adaptor de alimentare
- Cablu HDMI

4. Instrucțiuni de siguranță

- Nu expuneți dispozitivul la apă sau umiditate.
- Nu blocați orificiile de ventilație.
- Utilizați doar adaptorul de alimentare furnizat.
- Deconectați dispozitivul în timpul furtunilor pentru a evita daunele electrice.
- Nu încercați să desfaceți sau să reparați dispozitivul pe cont propriu.

5. Instalare și configurare

1. **Conectarea la televizor:**
 - Conectați TV Box-ul la televizor folosind cablul HDMI furnizat.
 - Conectați adaptorul de alimentare la o priză și la portul de alimentare al TV Box-ului.
 - Porniți televizorul și selectați intrarea HDMI corectă.
2. **Prima pornire:**
 - Odată ce TV Box-ul este pornit, veți vedea ecranul de bun venit.
 - Urmăriți instrucțiunile de pe ecran pentru a selecta limba, a seta fusul orar și a conecta dispozitivul la rețeaua Wi-Fi.

6. Utilizarea interfeței Android

- **Ecranul principal:** Aici veți găsi aplicațiile și widget-urile instalate.
- **Navigare:** Utilizați telecomanda pentru a naviga prin meniuri. Puteți adăuga aplicații pe ecranul principal pentru acces rapid.
- **Setări:** Accesați meniul de setări pentru a ajusta preferințele dispozitivului, inclusiv conexiunea la internet, afișajul, sunetul și multe altele.

7. Conectarea la internet

- **Wi-Fi:** Mergeți la Setări > Rețea & Internet > Wi-Fi și selectați rețeaua dvs. Introduceți parola, dacă este necesar.
- **Ethernet:** Conectați cablul Ethernet la portul corespunzător de pe TV Box pentru o conexiune stabilă.

8. Instalarea și utilizarea aplicațiilor

- **Google Play Store:** Deschideți aplicația Play Store, conectați-vă cu contul dvs. Google și căutați aplicațiile . Atenție – nu toate aplicațiile pot fi suportate de dispozitiv.
- **Aplicații terțe:** Puteți instala aplicații și din surse externe, dar asigurați-vă că sursa este de încredere.

9. Depanare

- **Probleme de conexiune:** Verificați setările de rețea și asigurați-vă că sunteți conectat la internet.
- **Dispozitivul nu pornește:** Verificați conexiunile cablurilor și asigurați-vă că adaptorul de alimentare funcționează.
- **Aplicații care nu funcționează:** Încercați să reporniți dispozitivul sau să reinstalați aplicația problematică.