

Manual de Utilizare SKU2780Funcții

Localizare funcții

- **4G full netcom:** Rețea 4G, viteză de transmisie pe secundă.
- **Urmărire temporizată:** Transmiterea informațiilor de poziție (longitudine și latitudine) la intervale de timp.
- **Detectarea tensiunii:** Citirea în timp real a tensiunii bateriei.
- **Alarma de oprire:** Când alimentarea dispozitivului este deconectată, se va genera o alarmă de oprire. Notă: Dacă dispozitivul are o baterie.
- **Alarma de viteză excesivă:** Când viteza de conducere este depășită, veți primi o alarmă.
- **Alarma de vibrații:** Senzor de vibrație încorporat, vehiculul vibrează continuu, iar dispozitivul trimite imediat o alarmă.
- **Geofence:** Dacă mașina depășește zona setată, veți primi un mesaj de alarmă.
- **Istoric:** Suport pentru redarea istoricului vehiculului din ultimele 180 de zile, afișând date despre timp, viteză, traseu și direcție etc.
- **Vedere stradală:** Vedere panoramică detaliată la 360 de grade.
- **Managementul flotei:** Un telefon controlează unul sau mai multe dispozitive, sau un dispozitiv controlat de unul sau mai multe telefoane.

Instrucțiuni de Instalare a Produsului

Descrierea LED-urilor

Luminile galbene și albastre intermitente ale produsului indică o stare normală de poziționare online.

LED	Definiție	Descriere
-----	-----------	-----------

Albastru	LED semnal rețea	LED-ul intermitent indică conectarea la server;
----------	------------------	---

		LED-ul constant aprins indică incapacitatea de a se conecta la server.
--	--	--

Galben	LED semnal GPS	LED-ul intermitent indică faptul că s-a realizat poziționarea.
--------	----------------	--

		LED-ul constant aprins indică lipsa poziționării.
--	--	---

Verificați dacă există ecrane sau dispozitive de bruiaj a semnalului în sau în jurul vehiculului. Dacă există o sursă de interferență, îndepărtați-o și încercați să reinstalați dispozitivul.

Setări SMS

Parola implicită este 123456. Folosiți telefonul pentru a trimite SMS-uri conform listei de mai jos la numărul tracker-ului, fără a tasta “+” sau “spațiu”. Fiecare comandă trebuie să răspundă cu “OK”. Verificați site-ul web APN mondial [aici](#).

Funcție	Format	Comandă SMS
Pasul 1		
Setare APN	Format: apn123456+spațiu+localApn+spațiu+ApnName+spațiu+ApnPassword	ex. apn123456 tim.br tim tim
Setare IP Port	Format: adminip123456+spațiu+IP+spațiu+port	ex. adminip123456 58.61.154.247 7018
Verificare status	Format: check123456	
Inițializare dispozitiv	Format: init123456	
NU TRIMITETI ACEASTĂ COMANDĂ LA ÎNTÂMPLARE!		

Atenționări

1. Vă rugăm să acordați atenție impermeabilizării produselor electronice.
2. Înainte de instalare, introduceți cardul SIM. Asigurați-vă că cardul SIM nu are setată o parolă, altfel dispozitivul nu va funcționa.
3. Portul USB al produsului este destinat doar pentru testarea din fabrică și nu este un port de încărcare. Vă rugăm să nu îl utilizați pentru încărcare sau alte scopuri.
4. Deasupra poziției de instalare nu trebuie să existe obiecte care absorb undele electromagnetice (cum ar fi metalul, folia izolatoare rezistentă la explozii).
5. Nu permiteți dispozitivului să intre în contact cu lichide și nu îl manevrați cu mâinile umede.
6. Nu aruncați produsul în foc.
7. Când dispozitivul este conectat la interfața OBD și afectează operarea șoferului, folosiți un cablu de extensie pentru a-l plasa într-o poziție sigură.
8. Când vehiculul se află în parcuri subterane, tuneluri, garaje, semnalul de poziționare poate fi afectat. Pot exista și semnale de rețea slabă, ceea ce face imposibilă monitorizarea; După ce vehiculul iese din aceste zone, produsul își va relua automat funcționarea.
9. Dacă apar anomalii, nu încercați să reparați singuri.