

Manual de utilizare SKU3098

Pasul 1: Conectarea Testerului

- Asigurați-vă că vehiculul este oprit înainte de a începe testarea.
- Conectați clema roșie (+) la borna pozitivă a bateriei.
- Conectați clema neagră (-) la borna negativă a bateriei.
- Asigurați-vă că conexiunile sunt ferme și stabile.

Pasul 2: Pornirea Testerului

- Odată ce clemele sunt conectate, testerul Techstar® FBT-200 se va porni automat.
- Ecranul digital va afișa meniul principal.

Pasul 3: Selectarea Testului

- Utilizați butoanele de navigare pentru a selecta tipul de test pe care doriți să-l efectuați:
 - **Test de Baterie:** Verifică starea generală a bateriei.
 - **Test de Încărcare:** Analizează capacitatea de încărcare a bateriei.
 - **Test de Pornire:** Evaluează puterea de pornire a bateriei.
 - **Test Alternator:** Verifică funcționarea sistemului de încărcare.

Pasul 4: Efectuarea Testului de Baterie

- Selectați opțiunea "Test de Baterie".
- Introduceți specificațiile bateriei (CCA, DIN, etc.) conform indicațiilor afișate.
- Apăsați butonul "Start" pentru a începe testul.
- Așteptați ca testerul să finalizeze analiza și să afișeze rezultatele pe ecran.

Pasul 5: Efectuarea Testului de Încărcare și Pornire

- Selectați opțiunea "Test de Încărcare" sau "Test de Pornire".
- Urmăriți instrucțiunile afișate pentru a realiza testul.
- Pentru testul de încărcare, porniți motorul și urmăriți indicațiile testerului.
- Pentru testul de pornire, porniți motorul și permiteți testerului să analizeze performanța bateriei.

Pasul 6: Efectuarea Testului Alternatorului

- Selectați opțiunea "Test Alternator".
- Urmăriți instrucțiunile afișate pentru a verifica tensiunea și performanța alternatorului.
- Porniți motorul și monitorizați citirile oferite de tester.

Interpretarea Rezultatelor

- **Good Battery (Baterie Bună):** Bateria este în stare bună și nu necesită înlocuire.
- **Replace Battery (Înlocuiți Bateria):** Bateria este defectă și trebuie înlocuită.
- **Charge & Retest (Încărcați și Retestați):** Bateria trebuie încărcată și testată din nou.
- **Good Recharge (Baterie Bună, Reîncărcați):** Bateria este bună, dar necesită reîncărcare.
- **Cranking Normal (Pornire Normală):** Puterea de pornire a bateriei este adecvată.

- **Cranking Low (Pornire Scăzută):** Puterea de pornire a bateriei este insuficientă.
- **Charging Normal (Încărcare Normală):** Sistemul de încărcare funcționează corect.
- **Charging Low/High (Încărcare Scăzută/Ridicăta):** Sistemul de încărcare nu funcționează corect.

Întreținere și Depozitare

- După utilizare, deconectați testerul de la baterie.
- Curățați clemele și cablurile cu o cârpă uscată.
- Depozitați testerul într-un loc uscat și ferit de temperaturi extreme.

Precauții

- Utilizați testerul numai pentru scopul pentru care a fost proiectat.
- Nu expuneți testerul la apă sau umiditate excesivă.
- Manipulați testerul cu grijă pentru a evita deteriorarea acestuia.