

MANUAL DE UTILIZARE

Camera Tip Oglindă Techstar® Z78

1. INTRODUCERE

Felicitări pentru achiziționarea camerei auto tip oglindă **Techstar® Z78**! Acest dispozitiv este proiectat pentru a oferi o înregistrare clară a traficului și a evenimentelor din timpul condusului, sporind siguranța și asigurând dovezi video în caz de incidente.

2. CONȚINUTUL PACHETULUI

- Cameră auto tip oglindă Techstar® Z78
 - Cameră secundară pentru marșarier
 - Cablu de alimentare auto
 - Suporturi de fixare
 - Manual de utilizare
-

3. SPECIFICAȚII TEHNICE

- **Ecran:** 7.8 inch tactil
 - **Rezoluție înregistrare:** Full HD 1080P
 - **Unghi de vizualizare:** 170° frontal, 140° spate
 - **Funcție Night Vision:** Da
 - **Stocare:** Card microSD (până la 64GB, nu este inclus)
 - **Alimentare:** 12V-24V DC
 - **Funcții speciale:** Înregistrare ciclică, detectare mișcare, senzor G (înregistrare la impact), cameră de marșarier
-

4. INSTALARE

4.1. Montarea camerei frontale (oglindea)

1. Atașați oglinda peste oglinda retrovizoare a mașinii, folosind suporturile de fixare incluse.
2. Conectați cablul de alimentare la bricheta auto.
3. Introduceți un card microSD în slotul dedicat.

4.2. Montarea camerei de marșarier

1. Atașați camera secundară în partea din spate a vehiculului, aproape de plăcuța de înmatriculare.
 2. Conectați cablul camerei secundare la unitatea principală prin mufa AV-IN.
 3. Dacă doriți să activați funcția de ghidaj marșarier, conectați firul roșu la firul lămpii de marșarier.
-

5. FUNCȚIONARE

5.1. Pornire/Oprire

- Dispozitivul pornește automat la conectarea alimentării și se oprește la oprirea motorului.

5.2. Înregistrare video

- Înregistrarea începe automat la pornirea dispozitivului.
- În cazul unui impact, senzorul G blochează automat fișierul video pentru a preveni suprascrierea.

5.3. Mod parcare

- Activează detectarea mișcării și înregistrarea automată în cazul detectării unui impact asupra vehiculului.

5.4. Vizualizare fișiere

- Înregistrările pot fi redată direct pe ecranul dispozitivului sau transferate pe un computer prin intermediul cardului microSD.

6. ÎNTREȚINERE ȘI SIGURANȚĂ

- Nu expuneți dispozitivul la temperaturi extreme.
- Folosiți un card microSD de calitate pentru o funcționare optimă.
- Curățați periodic lentila camerei pentru o claritate maximă.

7. ÎNTREBĂRI FRECVENTE (FAQ)

Î: Camera nu pornește automat. Ce pot face?

R: Verificați conexiunea la alimentare și asigurați-vă că bricheta auto furnizează curent.

Î: Camera nu recunoaște cardul microSD.

R: Formatați cardul în format FAT32 și verificați compatibilitatea acestuia.

Î: Înregistrările se întrerup brusc.

R: Asigurați-vă că funcția de înregistrare ciclică este activată și că există suficient spațiu pe card.

8. SPECIFICAȚII LEGALE

- Acest produs respectă directivele europene privind compatibilitatea electromagnetică (CE-EMC) și siguranța electronică.
- Produsul nu are funcții de transmisie wireless.

9. CONTACT ȘI SUPORT

Pentru asistență tehnică, contactați **Techstar** la:

- **Website:** www.techstar.ro
- **Email suport:** suport@techstar.ro

Vă mulțumim că ați ales Techstar!