

2. Încărcarea camerei

1. Conectează camera la un computer sau la un adaptor de priză folosind cablul USB inclus.
2. Lasă camera să se încarce complet. Indicatorul LED de pe cameră ar trebui să își schimbe culoarea sau să se stingă când bateria este complet încărcată.

3. Instalarea cardului de memorie

1. Deschide compartimentul pentru cardul de memorie.
2. Introdu cardul microSD în slotul corespunzător, asigurându-te că este orientat corect.
3. Închide compartimentul.

4. Pornirea și oprirea camerei

- **Pornire:** Apasă și ține apăsat butonul de pornire până când camera vibrează sau apare o lumină indicatoare.
- **Oprire:** Apasă și ține apăsat butonul de pornire până când camera se oprește.

5. Navigarea prin meniuri

1. **Butonul de mod:** Acest buton îți permite să navighezi între modurile de fotografiere, filmare și setări.
2. **Butonul de selecție/OK:** Folosește acest buton pentru a selecta opțiuni și a confirma setările.
3. **Butonul de săgeți (dacă este disponibil):** Folosește butoanele de săgeți pentru a naviga prin meniuri.

6. Setarea modurilor de fotografiere și filmare

1. **Mod foto:** Selectează modul foto din meniu. Poți alege între diferite rezoluții și setări pentru fotografii.
2. **Mod video:** Selectează modul video. Alege rezoluția dorită (de exemplu, 1080p, 4K) și rata de cadre (FPS).
3. **Mod time-lapse:** Permite realizarea de fotografii la intervale regulate pentru a crea un efect de time-lapse.

7. Montarea camerei

1. **Carcasă rezistentă la apă:** Plasează camera în carcasă pentru protecție suplimentară.
2. **Suporturi și prinderi:** Folosește suporturile și prinderile incluse pentru a monta camera pe diferite suprafețe (casca, ghidonul bicicletei, etc.).

8. Înregistrarea și fotografierea

- **Pentru video:** Apasă butonul de înregistrare pentru a începe filmarea. Apasă din nou pentru a opri.
- **Pentru foto:** Apasă butonul de captură pentru a face o fotografie.

9. Vizualizarea și transferul fișierelor

1. Conectează camera la un computer folosind cablul USB sau scoate cardul microSD și introduce-l într-un cititor de carduri.
2. Copiază fișierele pe computer pentru vizualizare și editare.

10. Întreținerea camerei

- **Curățare:** Curăță obiectivul și carcasa cu o lavetă moale.
- **Depozitare:** Depozitează camera într-un loc uscat și sigur, departe de umezeală și praf.