

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea încărcătorului de baterie auto Foxsur B0228 cu microprocesor! Acest încărcător inteligent este conceput pentru a încărca baterii de 12V și 24V, fiind compatibil cu diferite tipuri de baterii, inclusiv plumb-acid, AGM și gel. Cu o capacitate de încărcare de 4-8A, acesta ajustează automat curentul pentru a proteja bateria și a optimiza procesul de încărcare.

1. Caracteristicile Produsului

- Tensiune de ieșire: 12V / 24V, selectabilă automat
 - Curent de încărcare: 4-8A, ajustabil automat în funcție de necesitățile bateriei
 - Ecran digital: Afișează starea bateriei, tensiunea și curentul de încărcare
 - Microprocesor integrat: Optimizează încărcarea și protejează împotriva supraîncălzirii, polarității inverse și scurtcircuitului
 - Compatibilitate: Potrivit pentru baterii plumb-acid, AGM și gel
-

2. Conținutul Pachetului

- Încărcător baterie auto Foxsur B0228 (model B0228-Y sau B0228-L)
 - Cabluri de încărcare cu cleme
 - Manual de utilizare
-

3. Instrucțiuni de Utilizare

Instrucțiuni de Siguranță

- Nu utilizați încărcătorul în spații umede și evitați contactul cu apă.
- Asigurați-vă că bateria este compatibilă și că polaritatea este corectă (clema roșie la borna pozitivă (+), clema neagră la borna negativă (-)).

Pașii de Utilizare

1. Conectarea clemelor la baterie:
 - Asigurați-vă că vehiculul este oprit și bateria este stabilă.
 - Conectați clema roșie (+) la borna pozitivă a bateriei și clema neagră (-) la borna negativă.
 2. Selectarea tensiunii de încărcare:
 - Încărcătorul detectează automat tensiunea bateriei (12V sau 24V) și ajustează corespunzător.
 3. Pornirea încărcătorului:
 - Conectați încărcătorul la o priză de alimentare și porniți-l. Ecranul digital va afișa tensiunea și curentul de încărcare.
 4. Monitorizarea procesului de încărcare:
 - Urmăriți ecranul pentru a vedea starea de încărcare a bateriei. Încărcătorul va ajusta automat curentul pentru a preveni supraîncălzirea și a proteja bateria.
 5. Finalizarea încărcării:
 - Când bateria este complet încărcată, încărcătorul va opri automat procesul de încărcare.
 - Deconectați clemele de la baterie (întâi cea neagră, apoi cea roșie) și opriți încărcătorul.
-

4. Întreținere și Îngrijire

- Curățați periodic încărcătorul cu o cârpă uscată și păstrați-l într-un loc uscat, ferit de umiditate și temperaturi extreme.
- Verificați periodic clemele și cablurile pentru a preveni deteriorarea.

5. Specificații Tehnice

Caracteristică	Specificație
Tensiune de ieșire	12V / 24V
Curent de încărcare	4-8A
Ecran	Digital
Protecții	Supraîncărcare, polaritate inversă, scurtcircuit
Tipuri de baterii compatibile Plumb-acid, AGM, Gel	

6. Întrebări Frecvente (FAQ)

- Încărcătorul este compatibil cu toate tipurile de vehicule?
 - Încărcătorul este potrivit pentru majoritatea bateriilor de 12V și 24V de tip plumb-acid, AGM și gel.
 - Ce ar trebui să fac dacă încărcătorul nu pornește?
 - Verificați conexiunea la priză și polaritatea clemelor. Asigurați-vă că tensiunea bateriei este corect detectată de încărcător.
-

Vă dorim o utilizare sigură și eficientă a încărcătorului dumneavoastră Foxsur B0228!