

****Manual de Utilizare nc rc tor Baterie Auto cu Microprocesor Foxsur 12V/24V 8A cu Ecran LCD****

Cod produs: SKU3139

****Ce este produsul / la ce se folose te:****

nc rc torul auto cu microprocesor Foxsur 12V/24V 8A este un redresor inteligent destinat nc rc rii i ntre inerii acumulatorilor auto, moto i ATV. Este compatibil cu bateriile plumb-acid, AGM, GEL i EFB, asigur nd o nc rcare automat , sigur i rapid .

****Punere n func iune:****

1. Asigura i-v c dispozitivul este deconectat de la re eaua de alimentare.
2. Conecta i clemele: ro ie (+) la borna pozitiv , neagr (-) la borna negativ a bateriei.
3. Conecta i nc rc torul la priza de 230V AC.
4. Selecta i tensiunea dorit (12V sau 24V) i modul de lucru (Automat, Recondi ionare, ntre inere).
5. Procesul de nc rcare va ncepe automat, afi ajul LCD indic nd tensiunea, curentul i nivelul de nc rcare.
6. Dup finalizarea nc rc rii, LED-ul verde va semnala c bateria este complet nc rcat .
7. Deconecta i mai nt i nc rc torul de la re ea, apoi clemele de la baterie.

****Tensiuni / Condi ii de utilizare:****

Intrare: 230V AC / 50Hz

Ie ire: 12V / 24V DC

Curent maxim: 8A

Putere: 120W

Eficien : >85%

Protec ii: polaritate invers , scurtcircuit, supratensiune, supraincalzire

Temperatura de lucru: 0 C 40 C

****Avertismente de siguran :****

Nu folosi i dispozitivul n medii umede sau sub ploaie.

Nu conecta i la alte surse de alimentare dec t cele specificate.

Nu utiliza i pentru baterii deteriorate sau scurse.

Nu acoperi i orificiile de ventilare.

Nu demonta i carcasa aparatului.

Nu l sa i produsul la ndem na copiilor.

Opri i i deconecta i nc rc torul nainte de cur are sau ntre inere.

****Date importator / produc tor:****

Neoallbet SRL (Foxsur)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jude ul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1 3, 5, 8 i Etaj Cam. 1 5, ZIP: 077025

****Declara ia UE de conformitate** este disponibil la adresa:**

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_3692.pdf