

Manual de Utilizare

1. Pregătirea camerei:

- Scoateți camera din ambalaj și asigurați-vă că toate componentele sunt prezente.
- Conectați camera la sursa de alimentare folosind cablul USB inclus și încărcați complet bateria înainte de prima utilizare.

2. Configurarea WiFi-ului:

- Descărcați aplicația "Techstar Camera" din App Store (iOS) sau Google Play (Android).
- Deschideți aplicația și creați un cont sau conectați-vă dacă aveți deja unul.
- În aplicație, accesați secțiunea "Adăugați Cameră" și urmați instrucțiunile pentru a conecta camera la rețeaua WiFi.
- După ce camera este conectată, aceasta va apărea în lista dispozitivelor din aplicație.

3. Montare și Ajustare:

- Alegeți locația potrivită pentru montarea camerei.
- Folosiți suportul pentru montare inclus (dacă este disponibil) pentru a fixa camera în poziția dorită.
- Ajustați unghiul de filmare pentru a acoperi zona dorită, având în vedere unghiul de 150°.

Utilizare

1. Pornire/Oprire:

- Pentru a porni camera, apăsați butonul de pornire situat pe partea laterală a camerei.
- Pentru a opri camera, țineți apăsat butonul de pornire până când LED-ul de alimentare se stinge.

2. Vizualizare în timp real:

- Accesați aplicația "Techstar Camera" pe telefonul dumneavoastră.
- Selectați camera din lista de dispozitive pentru a vizualiza imaginile în timp real.

3. Înregistrare:

- Camera va începe înregistrarea automată atunci când detectează mișcare, dacă funcția de senzor de mișcare este activată în aplicație.
- Puteți, de asemenea, să inițiați înregistrarea manual din aplicație.

4. Vizualizare Nocturnă:

- Camera dispune de LED-uri infraroșii pentru a permite vizualizarea în condiții de lumină scăzută. Acestea se activează automat în întuneric.

Întreținere și Îngrijire

- **Curățare:** Curățați camera cu o cârpă moale și uscată. Nu folosiți produse de curățare abrazive sau lichide.
- **Încărcare:** Utilizați doar cablul de încărcare USB inclus pentru a preveni deteriorarea camerei.

- **Depozitare:** Dacă nu utilizați camera pentru o perioadă lungă, depozitați-o într-un loc uscat și răcoros.

Probleme Comune și Soluții

- **Camera nu se conectează la WiFi:** Verificați dacă rețeaua WiFi funcționează corect și asigurați-vă că introduceți corect parola rețelei.
- **Imaginea este neclară:** Verificați lentila camerei pentru orice murdărie sau praf care ar putea afecta calitatea imaginii.
- **Camera nu se pornește:** Asigurați-vă că bateria este complet încărcată și încercați să porniți camera din nou.