

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea uneia dintre camerele de marșarier Techstar! Aceste camere sunt proiectate pentru a oferi o vizibilitate sporită în timpul parcurii și pentru a asigura siguranța în manevrele de mers înapoi. Uurmați pașii de mai jos pentru a asigura instalarea și utilizarea corectă.

1. Caracteristicile Produselor

Cameră Video Auto de Marșarier Profesională Techstar® AHD cu 8 LED-uri IR

- Rezoluție: AHD (Analog High Definition)
- Iluminare: 8 LED-uri IR pentru vedere nocturnă
- Rezistență la apă: IP68
- Unghi de vizualizare: 120° - 170°
- Montare: Fixare pe caroseria vehiculului, ideal pentru diverse tipuri de autovehicule

Cameră Auto Exterioară de Marșarier Techstar® FullHD 1080p AHD IP69

- Rezoluție: FullHD 1080p
- Standard AHD: Compatibil cu majoritatea sistemelor AHD de vizualizare
- Rezistență la apă și praf: IP69, potrivită pentru condiții extreme
- Unghi de vizualizare: 170°
- Funcții suplimentare: Anti-șoc, vizualizare clară în condiții dificile de vreme

Cameră de Marșarier Techstar® FullHD 1080p AHD IP67

- Rezoluție: FullHD 1080p
 - Rezistență la apă: IP67, ideală pentru protecție împotriva ploii și noroiului
 - Unghi de vizualizare: 140°
 - Montaj versatil: Permite instalarea pe diverse părți ale caroseriei
-

2. Conținutul Pachetului

- Cameră de marșarier Techstar® (modelul selectat)
 - Cablu de alimentare și cablu video compatibil
 - Manual de utilizare
 - Set de șuruburi și bandă dublu adezivă pentru montaj
-

3. Instalare

Pași Generali

1. Montarea Camerei:
 - Alegeți locul ideal pentru montarea camerei (de obicei, deasupra numărului de înmatriculare).
 - Folosiți șuruburile incluse sau banda adezivă pentru fixare.
 2. Conectarea Cablu Video:
 - Conectați cablul video la camera de marșarier și la monitorul auto (sau la un sistem de navigație compatibil).
 3. Alimentarea Camerei:
 - Conectați cablul de alimentare al camerei la sursa de energie (de regulă, la becul de marșarier al vehiculului). Camera va porni automat când vehiculul este în marșarier.
 4. Verificarea Funcționării:
 - Introduceți vehiculul în marșarier și verificați pe ecran imaginea transmisă de cameră.
 - Ajustați unghiul camerei, dacă este necesar, pentru a obține o vizibilitate maximă.
-

4. Radiofuzunea și Funcționarea Camerei

Radiofuzunea este folosită în cazul anumitor modele de camere pentru transmiterea semnalului video în timp real. Camerele care dispun de conectivitate AHD transmit video analogic de înaltă definiție către dispozitivul de afișare prin cabluri protejate. Aceasta asigură o conexiune stabilă și o claritate superioară a imaginii.

5. Întreținere și Îngrijire

- Curățați camera periodic pentru a evita depunerile de murdărie care pot afecta vizibilitatea.
 - Verificați cablurile și conexiunile pentru a vă asigura că sunt bine fixate și fără uzură.
 - Atenție: Evitați utilizarea substanțelor chimice agresive pentru curățarea lentilei.
-

6. Specificații Tehnice

Cameră Video Auto de Marșarier Profesională Techstar® AHD cu 8 LED-uri IR

- Alimentare: DC 12V
- Rezoluție Video: AHD 720p
- Standard impermeabilitate: IP68

Cameră Auto Exterioară de Marșarier Techstar® FullHD 1080p AHD IP69

- Alimentare: DC 12V
- Rezoluție Video: FullHD 1080p
- Standard impermeabilitate: IP69

Cameră de Marșarier Techstar® FullHD 1080p AHD IP67

- Alimentare: DC 12V
- Rezoluție Video: FullHD 1080p
- Standard impermeabilitate: IP67

7. Depanare

- Imaginea nu apare pe ecran: Verificați conexiunile cablurilor și asigurați-vă că monitorul este pornit.
- Imagine neclară: Curățați lentila și asigurați-vă că nu există obstrucții.
- Fără alimentare: Verificați conexiunea la sursa de alimentare și integritatea cablului de alimentare.

Vă dorim o utilizare îndelungată și sigură a camerei dumneavoastră Techstar!