

Manual de Utilizare pentru Încărcător și Tester Baterie FOXSUR FTC-1206 2-în-1, 12V/6A

Cuprins

1. [Introducere](#)
 2. [Instrucțiuni de Siguranță](#)
 3. [Specificații Tehnice](#)
 4. [Descrierea Produsului](#)
 5. [Utilizare](#)
 - 5.1 [Încărcarea Bateriei](#)
 - 5.2 [Testarea Bateriei](#)
 6. [Funcții și Moduri](#)
 7. [Întreținere și Depozitare](#)
 8. [Depanare](#)
 9. [Garanție și Asistență](#)
 10. [Contact](#)
-

1. Introducere

Vă mulțumim că ați ales **FOXSUR FTC-1206**, un dispozitiv 2-în-1 care combină funcțiile de încărcare și testare a bateriilor de 12V pentru autoturisme și motociclete. Acest aparat inteligent este conceput pentru a prelungi durata de viață a bateriilor și pentru a asigura performanțe optime ale vehiculului dumneavoastră.

2. Instrucțiuni de Siguranță

- **Citiți manualul înainte de utilizare.**
 - **Conectați corect clemele:** roșu la pozitiv (+), negru la negativ (-).
 - **Nu utilizați în medii umede sau explozive.**
 - **Evitați supraîncălzirea; nu acoperiți ventilatorul.**
 - **Nu lăsați dispozitivul nesupravegheat în timpul funcționării.**
 - **Deconectați alimentarea înainte de manipulare.**
-

3. Specificații Tehnice

- **Model:** FOXSUR FTC-1206
 - **Tensiune Intrare:** AC 110-240V, 50-60Hz
 - **Tensiune Ieșire:** DC 12V
 - **Curent Ieșire:** 6A
 - **Capacitate Baterii:** 4Ah - 100Ah
 - **Tipuri Baterii:** Plumb-Acid, AGM, GEL, LiFePO4
 - **Dimensiuni:** Compact și portabil
 - **Greutate:** Ușor de transportat
 - **Ecran:** LCD Digital
 - **Protecții:** Supratensiune, supracurent, scurtcircuit, polaritate inversă, supraîncălzire
-

4. Descrierea Produsului

Componente Principale:

1. **Ecran LCD:** Afișează tensiunea, curentul, temperatura și starea bateriei.
 2. **Buton Mod:** Selectează modul de încărcare și tipul de baterie.
 3. **Cleme Baterie:** Roșu (+), Negru (-) cu izolație.
 4. **Ventilator Inteligent:** Reglează răcirea în funcție de temperatură.
 5. **Cablu Alimentare:** Conectare la priza electrică AC.
-

5. Utilizare

5.1 Încărcarea Bateriei

1. **Conectare:**
 - Cleva roșie (+) la borna pozitivă.
 - Cleva neagră (-) la borna negativă.

2. **Alimentare:**
 - Conectați cablul de alimentare la priză.
3. **Selectare Mod:**
 - Apăsăți butonul **Mod** pentru a alege tipul de baterie și sezon (Iarnă/Vară).
4. **Monitorizare:**
 - Urmăriți procesul pe ecranul LCD.
5. **Finalizare:**
 - Încărcătorul se oprește automat la încărcare completă.
 - Deconectați alimentarea și clemele.

5.2 Testarea Bateriei

1. **Conectare Cleme:**
 - La fel ca pentru încărcare.
2. **Selectare Mod Testare:**
 - Apăsăți butonul **Mod** până când apare funcția de testare.
3. **Interpretare Rezultate:**
 - Ecranul va afișa starea bateriei (bună, necesită încărcare, înlocuire).

6. Funcții și Moduri

- **Moduri de Încărcare:**
 - **Normal:** Pentru baterii Plumb-Acid.
 - **AGM/GEL:** Pentru baterii cu tehnologie avansată.
 - **LiFePO4:** Pentru baterii Lithium Iron Phosphate.
- **Funcția de Reparare:**
 - Recondiționează bateriile uzate sau sulfatate.
- **Detectare Automată a Temperaturii:**
 - Ajustează curentul în funcție de temperatura ambientală.
- **Protecții Multiple:**
 - Asigură siguranța în utilizare.

7. Întreținere și Depozitare

- **Curățare:** Ștergeți cu o cârpă uscată; evitați lichidele.
- **Depozitare:** În loc uscat, ferit de praf și umezeală.
- **Verificare Periodică:** Inspectați cablurile și clemele pentru uzură.

8. Depanare

- **Nu pornește:**
 - Verificați conexiunea la priză.
- **Eroare pe ecran:**
 - Verificați polaritatea clemelor.
- **Încărcare lentă:**
 - Bateria poate fi foarte descărcată; utilizați funcția de reparare.
- **Ventilator zgomotos:**
 - Asigurați ventilație adecvată; nu blocați orificiile.

9. Garanție și Asistență

- **Garanție:** 24 de luni pentru defecte de fabricație.
- **Servicii Post-Vânzare:**
 - Suport tehnic disponibil pentru întrebări și asistență.

10. Contact

- **Distribuitor:** NEOALLBET SRL
 - **Telefon:** 031.005.16.15
 - **Email:** contact@techstar.ro
 - **Website:** www.techstar.ro
-