

Manual de Utilizare – Sistem Multimedia Auto 9"

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea sistemului multimedia auto de 9 inch cu ecran rotativ 360°! Acest dispozitiv avansat a fost proiectat pentru a-ți îmbunătăți experiența de condus, oferindu-ți acces la o gamă variată de funcții precum navigație GPS, conectivitate Bluetooth, redare multimedia și multe altele.

Te rugăm să citești acest manual pentru a înțelege complet caracteristicile dispozitivului și pentru a-l utiliza în siguranță.

1. Conținutul Pachetului

- Unitatea multimedia de 9 inch
- Cablu USB pentru conectare și încărcare
- Accesorii pentru montare
- Manual de utilizare

2. Specificații Tehnice

- Ecran: LCD tactil, 9 inch
- Rotire ecran: 360°, înclinație de până la 30°
- Conectivitate: Bluetooth, USB, Mirror Link (iOS și Android)
- Navigație: GPS integrat
- Radio FM: Căutare automată/manuală
- Dimensiuni: 262 x 155 x 135 mm
- Alimentare: DC 12V

3. Instalare

1. Pregătirea: Asigură-te că ai toate accesoriile necesare la îndemână.
2. Montarea unității:
 - Fixează dispozitivul pe suportul de montare inclus.
 - Conectează cablurile de alimentare la sistemul electric al mașinii (12V).
3. Testare: Pornește dispozitivul și verifică funcționarea ecranului, conectivitatea Bluetooth și navigația GPS.
4. Reglarea ecranului: Ajustează unghiul ecranului rotind-ul sau înclinându-l conform preferințelor tale.

4. Funcționare

Pornire/oprire

- Apasă butonul principal de pornire/oprire pentru a activa sau dezactiva dispozitivul.

Navigație GPS

- Accesează aplicația de navigație din meniul principal.
- Introdu destinația folosind tastatura tactilă.
- Urmează instrucțiunile afișate pentru traseu.

Conectivitate Bluetooth

1. Activează Bluetooth pe telefonul tău.
2. Selectează dispozitivul „Car Multimedia” din lista de dispozitive disponibile.
3. Acceptă conexiunea pentru sincronizare.
4. Poți efectua apeluri sau reda muzică direct din telefon.

Mirror Link

- Conectează smartphone-ul prin cablu USB sau wireless (dacă este suportat).
- Activează funcția „Mirror Link” din meniul telefonului.
- Ecranul telefonului va fi afișat pe unitatea multimedia.

Radio FM

- Deschide aplicația de radio.
- Utilizează căutarea automată sau manuală pentru a selecta posturile preferate.

Redare multimedia

- Introdu un stick USB sau un dispozitiv compatibil.
- Selectează fișierele multimedia (audio/video) din meniul de redare.

5. Întreținere și Curățare

- Curăță ecranul cu o lavetă moale și uscată.
- Evită utilizarea de substanțe chimice agresive.
- Verifică periodic cablurile și conexiunile pentru a asigura funcționarea optimă.

6. Depanare

Problemă	Soluție
Dispozitivul nu pornește	Verifică alimentarea și conexiunile cablurilor.
Bluetooth nu se conectează	Asigură-te că funcția Bluetooth este activată pe telefon.
GPS-ul nu detectează locația	Verifică semnalul GPS sau resetează dispozitivul.

7. Garanție

Acest produs beneficiază de o garanție de 24 de luni de la data achiziției. Garanția acoperă defectele de fabricație, însă nu include daunele cauzate de utilizare incorectă sau instalare necorespunzătoare.