

## Manual de Utilizare - Transmitator si Receptor Audio Bluetooth 5.2

---

### Introducere:

Acest dispozitiv poate functiona atat ca transmitator (TX), cat si ca receptor (RX) audio Bluetooth. Este ideal pentru conectarea wireless a echipamentelor audio fara Bluetooth.

### Continutul pachetului:

- 1 x Transmitator/Receptor Audio Bluetooth 5.0
- 1 x Cablu AUX 3.5 mm
- 1 x Cablu de incarcare USB
- 1 x Manual de utilizare

### Specificatii tehnice:

- Bluetooth: Versiunea 5.0
  - Distanța de transmisie: Pana la 10 metri
  - Baterie incorporata: 8 ore autonomie
  - Porturi: AUX 3.5 mm, micro-USB pentru incarcare
  - Moduri: TX (Transmitator) / RX (Receptor)
- 

### Moduri de utilizare:

#### 1. Modul Transmitator (TX):

Utilizat pentru a transmite semnal audio de la dispozitive fara Bluetooth catre casti sau boxe Bluetooth.

1. Porniti dispozitivul prin apasarea lunga a butonului de pornire pana cand LED-ul incepe sa clipeasca.
2. Setati dispozitivul pe modul TX prin comutatorul corespunzator.
3. Conectati cablul AUX la iesirea audio a sursei (TV, PC etc.).
4. Activati modul de imperechere prin apasarea lunga a butonului multifunctional. LED-ul va clipi rapid.
5. Asociati-l cu castile sau boxele Bluetooth si asteptati confirmarea conexiunii.

#### 2. Modul Receptor (RX):

Utilizat pentru a receptiona semnal audio de la dispozitive Bluetooth (telefon, tableta) si a-l reda prin echipamente audio fara Bluetooth.

1. Porniti dispozitivul prin apasarea lunga a butonului de pornire pana cand LED-ul incepe sa clipeasca.
  2. Setati dispozitivul pe modul RX prin comutatorul corespunzator.
  3. Conectati cablul AUX la intrarea audio a dispozitivului de redare (boxe, sistem audio etc.).
  4. Activati Bluetooth pe telefon sau tableta si cautati dispozitivul pentru imperechere.
  5. Selectati numele dispozitivului pentru conectare si asteptati confirmarea conexiunii.
- 

### Incarcare:

1. Conectati cablul USB la portul de incarcare al dispozitivului.
2. LED-ul rosu va indica faptul ca dispozitivul se incarca.
3. Cand bateria este complet incarcata, LED-ul se va stinge.

### Probleme frecvente si solutii:

- Nu se conecteaza la Bluetooth:  
Verificati daca dispozitivul este in modul corect (TX/RX) si daca este in modul de imperechere. Reporniti dispozitivul si incercati din nou.
- Sunet intrerupt:  
Asigurati-va ca dispozitivul se afla in raza de actiune recomandata (max. 10 metri) si ca nu exista interferente.
- Bateria nu se incarca:  
Verificati cablul si sursa de alimentare. Asigurati-va ca portul micro-USB nu este blocat.

---

**Atentionari:**

- Nu expuneti dispozitivul la apa sau umiditate.
- Evitati supraincarea bateriei.
- Nu deschideti dispozitivul pentru reparatii neautorizate.

**Contact si garantie:**

Pentru informatii suplimentare sau probleme tehnice, contactati distribuitorul autorizat.

Garantia standard este de 12 luni de la data achizitiei, in baza facturii.

---

**Multumim ca ati ales acest produs! Speram sa va ofere o experienta audio excelenta!**