

Manual de Utilizare „Tester baterie auto Lancol MICRO-500”

Cod produs (SKU): SKU3332

Ce este produsul / la ce se folosește:

Testerul auto Lancol MICRO-500 este un dispozitiv profesional pentru verificarea stării bateriilor auto de 12V și a sistemelor de încărcare și pornire ale vehiculului. Este utilizat pentru diagnosticarea rapidă a stării de sănătate a acumulatorului (SOC, SOH), a tensiunii și a performanței alternatorului.

Pașii de punere în funcțiune:

1. Conectați clemele testerului la bornele bateriei (roșu la +, negru la -).
2. Porniți dispozitivul — se va aprinde automat la conectare.
3. Selectați tipul bateriei (AGM, GEL, Plumb-acid etc.) din meniul afișat.
4. Apăsăți ENTER pentru a începe testul.
5. Citiți rezultatul pe ecran: valoarea CCA, tensiunea, și starea bateriei (GOOD / RECHARGE / REPLACE).
6. Pentru testarea alternatorului, urmați instrucțiunile afișate și porniți motorul când este solicitat.

Tensiune / alimentare / condiții de utilizare:

- Tensiune de testare: 12V DC
- Interval CCA testabil: 100 – 2000 CCA
- Temperatura de operare: -18°C până la +50°C
- Nu necesită alimentare externă – funcționează prin tensiunea bateriei testate.

Avertismente de siguranță:

- Nu conectați testerul la o sursă de tensiune superioară 12V.
- Nu scurtcircuitați bornele bateriei.
- Nu utilizați dispozitivul în medii umede sau inflamabile.
- Nu demontați produsul; reparațiile se efectuează doar de personal autorizat.
- Nu lăsați dispozitivul la îndemâna copiilor.
- Evitați contactul cu acidul bateriei; purtați echipament de protecție la utilizare.

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam. 1-5, ZIP: 077025

Frecvență și putere:

Produsul nu emite semnale radio, nu intră sub incidența directivei RED.

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_3983.pdf