

Manual de utilizare

Camera DVR Techstar® NPro tip Oglinda, Dual Camera, Full HD

Vezi mai multe modele pe www.techStar.ro

Introducere

Va multumim ca ati ales Camera DVR Techstar® NPro. Acest dispozitiv multifunctional este conceput pentru a va oferi siguranta sporita la volan, cu inregistrare simultana fata/spate, asistenta la parcare si protectie la evenimente neprevazute din trafic.

Va rugam sa cititi cu atentie acest manual inainte de utilizare pentru a beneficia la maximum de toate functiile dispozitivului.

Continutul pachetului

- 1 x Camera DVR tip oglinda Techstar® NPro
 - 1 x Camera marsarier 720P cu cablu de 6 metri
 - 1 x Incarcator auto
 - 2 x Suporti de prindere
 - 1 x Manual de utilizare (engleza)
-

Specificatii principale

- Ecran tactil LCD 10 inch, sticla 2.5D anti-reflexii
 - Rezolutie video:
 - Fata: 1920x1080P @30FPS
 - Spate: 1280x720P @30FPS
 - Unghi de vizualizare:
 - Camera fata: 170°
 - Camera spate: 140°
 - Stocare: MicroSD clasa 10, max. 32GB (nu este inclus)
 - Codare video: H.264
 - Detectare miscare si senzor gravitatie (G-Sensor)
 - Inregistrare duala (fata + spate)
 - Mod parcare si asistenta la marsarier
 - Alimentare: 12V (Atentie: nu utilizati pe 24V!)
 - Baterie interna mica, doar pentru salvarea setarilor
-

Instructiuni de instalare

Montarea camerei principale

1. Fixati camera DVR Techstar® NPro peste oglinda retrovizoare folosind suportii de prindere inclusi.
2. Conectati incarcatorul auto la priza de 12V a vehiculului si la portul de alimentare al camerei.

Montarea camerei de marsarier

1. Montati camera de marsarier in spatele vehiculului, de preferat deasupra placutei de inmatriculare.
2. Intindeti cablul de 6m pana la unitatea principala si conectati-l la portul dedicat.

Instalarea cardului de memorie

1. Introduceti un card MicroSD clasa 10 (max. 32GB) in slotul dedicat.
 2. Formatiati cardul din meniul camerei inainte de prima utilizare pentru performanta optima.
-

Instructiuni de utilizare

Pornire si oprire

- Camera porneste automat la alimentare si incepe inregistrarea.
- La oprirea contactului, camera se va opri automat.

Mod Inregistrare Duala

- Camera inregistreaza simultan fata si spatele masinii.
- Puteti comuta intre vizualizarea ambelor camere sau a uneia singure din ecranul tactil.

Modul Parcare

- Camera detecteaza socuri si activeaza automat inregistrarea, chiar si cu ecranul oprit.
- Necesita alimentare permanenta la priza de 12V. In cazul in care masina nu ofera alimentare constanta, recomandam instalarea unui adaptor tip BUCK Line.

Modul Marsarier

- Cand vehiculul este pus in marsarier, camera spate este afisata automat pe intregul ecran.

Inregistrare Ciclica

- Inregistrările mai vechi vor fi suprascrise automat atunci cand spatiul de stocare este plin.

Senzor G (Gravitatie)

- In caz de impact, fisierele vor fi blocate automat si nu vor fi suprascrise.

Detectarea Miscarii

- Camera incepe inregistrarea automat cand detecteaza miscare in campul vizual.

Intretinere si sfaturi utile

- Folositi doar accesorii originale pentru alimentare si montaj.
- Evitati expunerea indelungata la temperaturi extreme.
- Curatati periodic lentilele camerelor pentru o imagine clara.
- Verificati periodic cardul de memorie si formatati-l la nevoie.
- Nu utilizati camera cu alimentare la 24V — risc de defectiune!

Rezolvarea problemelor comune

Problema	Solutie
Camera nu se deschide	Verificati alimentarea si conexiunile cablurilor.
Cardul de memorie nu functioneaza	Folositi un card MicroSD clasa 10 si formatati-l in camera.
Inregistrările sunt neclare	Curatati lentilele camerei fata si spate.
Modul Parcare nu functioneaza	Asigurati-va ca exista alimentare constanta la priza de 12V.

Atentie

- Camera NPro nu functioneaza pe 24V! Folositi doar pe masini cu alimentare 12V.
- Bateria interna este exclusiv pentru pastrarea setarilor si a datei, nu pentru operare autonoma.

Contact si suport

Pentru asistenta suplimentara, va rugam sa contactati distribuitorul sau magazinul de la care ati achizitionat produsul.