

Manual de Utilizare – Tester Auto Diagnoză OBD2 Foxsur V529 (versiune alternativă)

Cod produs (SKU): SKU3493

Ce este produsul / La ce se folosește:

Testerul Foxsur V529 este un aparat de diagnoză OBD2 multifuncțional utilizat pentru citirea și ștergerea codurilor de eroare, analiza sistemului de injecție, verificarea parametrilor în timp real și testarea bateriei și alternatorului. Este ideal pentru service-uri auto, mecanici independenți și utilizatori care doresc să monitorizeze starea tehnică a vehiculului.

Pași de punere în funcțiune:

1. Localizați portul OBD2 al mașinii (de regulă sub bord, partea stângă).
2. Conectați testerul Foxsur V529 la portul OBD2 – alimentarea se face automat.
3. Porniți contactul vehiculului (fără a porni motorul).
4. Navigați prin meniu utilizând tastele direcționale:
 - OBDII Diagnostics – diagnoză motor și emisii.
 - Battery Test – verificare baterie.
 - Charging Test – verificare alternator.
5. Selectați funcția dorită și urmați instrucțiunile afișate.
6. La final, salvați sau ștergeți codurile DTC dacă este necesar.
7. Deconectați testerul din portul OBD2 după utilizare.

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare:

- Alimentare: direct prin portul OBD2 – 12V DC
- Domeniu de funcționare: 9–16V DC
- Temperatura de lucru: 0°C – 50°C
- Umiditate relativă: ≤ 80% fără condens
- Compatibilitate: vehicule OBDII/EOBD/CAN (autoturisme fabricate după 2000).

Avertismente de siguranță:

- Nu utilizați dispozitivul în timpul condusului.
- Nu deconectați cablul în timpul comunicării cu ECU-ul.
- Nu conectați la vehicule cu sistem electric de 24V.
- Nu expuneți la apă sau medii umede.
- Nu deschideți carcasa – reparațiile trebuie efectuate de personal calificat.
- Deconectați dispozitivul după fiecare utilizare pentru a evita consumul pasiv.
- Folosiți doar cablul original inclus în pachet.

Informații tehnice suplimentare:

- Afișaj: LCD color 2.4"
- Limbi disponibile: Engleză, Spaniolă, Germană, Franceză, Română (unele modele)
- Protocoale compatibile: ISO9141-2, ISO14230-4, ISO15765-4, SAE J1850 PWM/VPW
- Funcții: citire/ștergere coduri DTC, test MIL, analiză senzor, date live, test baterie și alternator.

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam. 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4190.pdf