

Manual de Utilizare – Tester Auto Diagnoză OBD2 Foxsur V529

Cod produs (SKU): SKU3494

Ce este produsul / La ce se folosește:

Testerul Foxsur V529 este un dispozitiv multifuncțional de diagnoză auto compatibil OBD2, folosit pentru citirea și ștergerea codurilor de eroare (DTC), precum și pentru testarea bateriei, sistemului de încărcare și performanței alternatorului. Este destinat atelierelor auto, mecanicilor și utilizatorilor individuali pentru monitorizarea rapidă a stării vehiculului.

Pași de punere în funcțiune:

1. Conectați testerul V529 în portul OBD2 al vehiculului (de obicei sub bord, lângă volan).
2. Contactul trebuie să fie pornit (fără a porni motorul).
3. Dispozitivul se va alimenta automat din portul OBD2.
4. Navigați în meniu folosind tastele direcționale:
 - OBDII – pentru diagnoză motor;
 - Battery Test – pentru verificarea bateriei;
 - Charging Test – pentru alternator.
5. Selectați funcția dorită și urmați instrucțiunile de pe ecran.
6. După finalizarea testului, salvați sau ștergeți codurile de eroare conform nevoii.
7. Deconectați testerul după utilizare.

Tensiuni / alimentare / condiții de utilizare:

- Alimentare: direct din portul OBD2 – 12V DC
- Domeniu de test tensiune baterie: 9–16V
- Curent de funcționare: < 60 mA
- Temperatură de operare: 0°C – 50°C
- Umiditate maximă: ≤ 80% RH fără condens
- Compatibilitate: vehicule OBD2/EOBD/CAN (benzina/diesel, fabricate după 2000).

Avertismente de siguranță:

- Nu conectați testerul la un vehicul cu tensiune peste 16V.
- Nu deconectați în timpul comunicării cu ECU-ul.
- Nu utilizați dispozitivul în timpul condusului.
- Nu expuneți la apă, praf sau temperaturi extreme.
- Nu demontați dispozitivul – pierde garanție.
- Deconectați după fiecare utilizare pentru a preveni descărcarea bateriei vehiculului.
- Utilizați doar cablul original pentru conectare sigură.

Informații tehnice suplimentare:

- Afișaj: LCD color 2,4"
- Limbă meniu: Engleză / Spaniolă / Germană / Franceză / Română (unele versiuni)
- Funcții: citire/ștergere coduri eroare, verificare MIL, test baterie, monitorizare date live, raport sistem de încărcare.
- Protocoale suportate: ISO9141, ISO14230 (KWP2000), ISO15765 (CAN), J1850 PWM/VPW.

Date importator / producător:

Neoallbet SRL (Techstar)

Sediu social birouri: loc. Bragadiru, jud. Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 și Etaj Cam. 1-5, ZIP: 077025

Declarația UE de conformitate este disponibilă la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4191.pdf