

Manual de Utilizare "Adaptor OBD camion 24V la 12V Techstar cu Breakout Box 8 porturi, interfata OBD2, convertor tensiune 12V/24V, universal"

SKU3674

Ce este produsul / utilizare

Adaptor OBD cu breakout box (8 porturi) pentru diagnoza, masuratori si testare electrica pe camioane si vehicule comerciale cu instalatie 12V-24V. Permite acces rapid la pini/semnale (K-Line, L-Line, J1850, CAN) si poate converti 24V la 12V pentru alimentarea accesoriilor compatibile 12V.

Continut pachet

Adaptor OBD 24V la 12V cu breakout box; set conectori tip banana; manual de utilizare.

Punere in functiune

- 1) Parcati vehiculul in siguranta, opriti motorul, actionati frana de parcare si blocati rotile.
- 2) Identificati mufa OBD a vehiculului si verificati ca alimentarea este in intervalul 12V-26V DC.
- 3) Introduceti adaptorul in portul OBD al vehiculului (sau alimentati prin mufa DC, daca este cazul).
- 4) Selectati iesirea dorita: 12V convertit sau pass-through la tensiunea de intrare (ex. 24V), in functie de aplicatie.
- 5) Conectati echipamentul de diagnoza la interfata OBD/OBD2 sau la porturile breakout, folosind conectorii tip banana.
- 6) Pentru masuratori: Pin 16 = Power Out, Pin 5 = GND; utilizati si pinii de comunicatie conform nevoii (K-Line/L-Line/J1850/CAN).
- 7) Monitorizati curentul (0-2A) si nu depasiti 1.2A continuu; protectia interna resetabila 1.5A se activeaza la suprasarcina.
- 8) Dupa utilizare, deconectati consumatorii, apoi scoateti adaptorul din mufa OBD si depozitati-l in loc uscat.

Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare

Tensiune intrare: 12V-26V DC (prin OBD sau mufa DC). Tensiune iesire: 12V convertit sau pass-through tensiune intrare. Curent iesire maxim: 1.2A continuu. Utilizati produsul in mediu sigur, bine ventilat, ferit de umezeala/praf excesiv si de temperaturi extreme.

Avertismente de siguranta

- Destinat pentru diagnoza, testare si alimentare de consum redus; nu conectati consumatori cu cerinte mari de curent.
- Nu scurtcircuitati porturile/pinii; nu atingeti simultan bornele de alimentare cu obiecte metalice.
- Opriti contactul inainte de conectare/deconectare si verificati polaritatea conexiunilor.
- Purtati ochelari de protectie; tineti hainele, parul, mainile si uneltele departe de componentele motorului aflate in miscare sau fierbinti.
- Vehiculul trebuie supravegheat in timpul testarii; atentie la tensiuni periculoase in zona bobinei de inductie, distribuitorului, fiselor si bujiilor.
- Nu demontati si nu modificati produsul; utilizati doar accesorii compatibile. Tineti produsul departe de copii.
- Curatare: doar cu carpa uscata; nu folositi solventi si nu scufundati produsul in lichide.

Frecventa si putere RF

Acest produs nu este echipament radio si nu utilizeaza Wi-Fi/Bluetooth. Frecventa RF: N/A. Putere RF: N/A.

Date importator/producer

Neoallbet SRL (Techstar); Sediul social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratie UE de conformitate

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4406.pdf