

Manual de Utilizare "Tester circuite electrice auto JFIND JF100, 6V-30V DC, test polaritate, continuitate, masa, scurtcircuit, activare componente"

SKU3675

Descriere si utilizare

Tester portabil pentru diagnoza rapida a circuitelor electrice auto DC (6V-30V). Afiseaza tensiunea, indica polaritatea (+/-) prin LED, verifica continuitatea si masa si ajuta la depistarea scurtcircuitelor. Poate testa/activa anumite componente electrice, in limita curentului admis (max. 8A).

Continut pachet

- Tester circuite electrice auto JFIND JF100
- Cablu cu cleme pentru baterie
- Cleva de masa
- Manual de utilizare

Punere in functiune / utilizare

1. Opriti contactul vehiculului si lucrati intr-un spatiu uscat, bine ventilat.
2. Conectati clema rosie la borna + a bateriei si clema neagra la borna -.
3. Fixati clema de masa pe un punct metalic curat (caroserie/sasiu).
4. Verificati pornirea: afisajul se aprinde, iar LED-urile sunt pregatite pentru indicatii.
5. Pentru tensiune/polaritate, atingeti cu sonda terminalul/firul testat; cititi valoarea pe afisaj.
6. Pentru verificare masa, atingeti cu sonda punctul de masa si observati indicatia (LED/buzzer).
7. Pentru continuitate, izolati circuitul (deconectati consumatorul) si testati; buzzer indica traseu inchis.
8. Pentru depistare scurtcircuit, testati pe segmente si opriti imediat daca apar incalziri/scantei.
9. Pentru activare componente, folositi functia dedicata doar pe circuite DC 6-30V si sub 8A.

Tensiuni / alimentare / conditii de utilizare

Alimentare prin conectare la bateria vehiculului. Domeniu de lucru: 6V-30V DC. Protectie la suprasarcina: 8A (nu depasiti 8A). Temperatura de lucru: -10C pana la 60C. Utilizati doar in mediu uscat, fara condens si ferit de praf excesiv.

Avertismente de siguranta

Nu utilizati pe circuite AC / retea 230V. Nu depasiti 30V DC si nu fortati testarea pe circuite cu curent mare; risc de scurtcircuit sau incendiu. Nu atingeti varful sondei si parti metalice simultan. Evitati strapungerea izolatiei in apropierea modulelor ECU/airbag fara procedura service. Nu folositi in zone cu vapori inflamabili. Nu demontati si nu modificati produsul. A nu se lasa la indemana copiilor.

Informatii radio (RED/ANCOM)

Produsul nu utilizeaza comunicatii radio; nu se aplica informatii de frecventa si putere de emisie.

Date importator

Neoallbet SRL, sediu social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4407.pdf