

Manual de Utilizare "Tester bobina inductie Techstar pentru sistem imobilizator auto"

SKU3755

Ce este produsul / la ce se foloseste

Tester inductiv pentru verificarea preliminara a prezentei semnalului electromagnetic generat de bobina de citire a transponderului din sistemul imobilizator auto. Este destinat diagnozei auto si lucrarilor de service pentru chei cu cip transponder. Produsul nu programeaza si nu cloneaza chei si nu modifica datele din ECU.

Punerea in functiune si utilizarea

1. Opriti vehiculul intr-un loc sigur, actionati frana de parcare si respectati procedura producatorului auto.
2. Identificati contactul de pornire si zona bobinei cititoare a sistemului imobilizator.
3. Tineti testerul de snur sau de marginea carcasei, fara a forta bobina sau indicatorul LED.
4. Pozitionati testerul cat mai aproape de contact si de bobina cititoare; orificiul central poate fi aliniat cu zona cheii.
5. Introduceti cheia cu transponder prin zona centrala a testerului si apoi in contact, daca configuratia vehiculului permite.
6. Puneti contactul sau rotiti cheia conform procedurii normale de pornire, fara demontarea instalatiei electrice.
7. Urmariti LED-ul testerului in momentul activarii sistemului de imobilizare.
8. Aprinderea LED-ului indica detectarea unui semnal inductiv si functionarea de baza a circuitului de excitatie.
9. Daca LED-ul nu se aprinde, verificati ulterior bobina, alimentarea, cablajul si modulul antifurt cu echipamente adecvate.
10. Daca LED-ul se aprinde dar pornirea nu este autorizata, continuati diagnoza cheii, transponderului si programarii acestuia.

Alimentare si conditii de utilizare

Testerul nu necesita alimentare separata si functioneaza pasiv prin inductie, utilizand energia campului electromagnetic detectat. Tip detectie: inductiva, fara contact electric direct. Indicator: LED. Dimensiuni aproximative: 68 x 68 mm; diametru interior aproximativ 43 mm.

Frecventa si putere RF

Nu sunt specificate frecventa de operare sau putere de emisie RF pentru acest produs. Testerul este un detector inductiv pasiv si nu este descris ca emitor radio intentionat.

Avertismente de siguranta

Utilizati testerul numai pentru diagnosticarea sistemelor auto compatibile si numai cu vehiculul stationat in siguranta.

Nu interveniti asupra circuitelor electrice, conectorilor sau modulelor vehiculului in timpul functionarii si nu provocati scurtcircuite.

Nu folositi produsul daca este fisurat, deformat, ud sau prezinta deteriorari ale bobinei, carcasei, LED-ului ori snurului.

Nu demontati si nu modificati produsul. Nu il expuneti la flacara, caldura excesiva, umezeala sau substante corozive.

Nu lasati produsul la indemana copiilor. Pentru diagnoze complexe, apelati la personal calificat si respectati instructiunile producatorului vehiculului.

Date importator/producator (nume + adresa)

Neoallbet SRL (Techstar); Sediul social birouri: loc. Bragadiru, judetul Ilfov, Str. Curcubeului, Nr. 9C, Vila 1, Parter Cam. 1-3, 5, 8 si Etaj Cam 1-5, ZIP: 077025

Declaratie UE de conformitate

Declaratia UE de conformitate este disponibila la adresa:

https://c.cdnmp.net/806760432/custom/prod/declaratie_conformitate_4498.pdf