

Camera Sport SJCAM SJ5000

1.Introducerea Cardului de Memorie

Nota: Folositi un card de marca si sa il formatati in prealabil cu ajutorul unui calculator.

2.Instalarea si indepartarea bateriilor

a.apasati pe capacul bateriilor pentru a il deschide

b.Introduceti bateriile corect,dupa cum indica simbolurile (+/-) si sagetile marcate pana ce acestea sunt fixate.

c.Incarcarea bateriilor: vezi schema

d.Indepartarea bateriilor: deschideti capacul pentru a scoate bateriile

3.Incarcarea

a.Incarcarea se poate realiza fie conectand camera la un calculator,fie la o alta sursa de current.

b.Incarcati in masina,conectand la prize masinii.

c.Poate inregistra cand se incarca.

Nota: Cand se incarca si este setata pe inregistrare automata,incarcarea se poate realiza complet.

4.Inregistrare video cand aparatul este montat pe autovehicol

A.Prima data intrati in meniu si setati modul "montat pe autovehicol",apoi selectati acest mod (va efectua inregistrarea automata si ciclica)

B.Conectati incarcatorul la masina,apoi porniti masina si aparatul va porni automat.Cand opriti masina,camera se va inchide automat.

5.Porneste/Opreste camera

Apasati si tineti apasat 3-5 secunde pentru a porni/opri camera.

6.Moduri de comutare

Comutati intre inregistrare video/fotografiere/playback/meniu,apasand butonul pornit/oprit.

7.Configurari pentru inregistrare video

a.Inregistrare video

Comutati pe modul "inregistrare" si in coltul din stanga sus se afla pictograma "STBY". Apasati "OK" pentru a incepe inregistrarea si pictograma "REC" in coltul din stanga sus va incepe sa clipeasca. Apasati "OK" pentru oprirea inregistrarii.

Rezolutia filmarilor: 1080/720P/VGA

Nota: Modul implicit de inregistrare este ciclica. Daca spatial de stocare pentru inregistrare nu este suficient, inregistrarea noua se va face peste o inregistrare mai veche. Selectati si setati modulele inregistrarii pe care le doriti, conform meniului.

b. Fotografiere si Setari

Porniti camera si selectati modul de fotografiere, pe display, in coltul din stanga sus o sa apara pictograma "STBY" si camera este in modul de fotografiere. Apasati "OK" pentru a face poze.

Moduri de fotografiere: O singura poza/timp-automat (2s/5s/10s)/Fotografiere continua.

c. Stocare si Jocuri

Dupa ce terminate inregistrarea, folositi un cablu USB pentru a exporta inregistrările. Sau scoateti cardul micro SD si puteti accesa fisierele cu ajutorul unui cititor de card.

8. Date tehnice

LCD – 2.0TFT

Pixeli – 14MP (Panasonic MN34110PA)

Lentile - obiectiv cu unghi larg 170 grade A+HD

Limba – Engleza, Germana, Franceza, Spaniola, Portugheza, Chineza, Japoneza, Rusa

Rezolutia Inregistrarilor – 1080P (1920*1080) 30FPS

- 720P (1280*720) 60FPS
- 720P (1280*720) 30FPS
- WVGA (640*480) 60FPS

Format video – MOV

Formatul Comprimat al inregistrarilor – H.264

Rezolutia Fotografiilor – 14M/12M/8M/5M/3M

Memorare – Card micro SD

Modul de inregistrare – O singura poza/timp-automat (3s/5s/10s)/Fotografiere continua

Frecventa sursei optice – 50Hz/60Hz

Interfata USB-ului – 2.0

Interfata sursei de alimentare – 5V/1A

Capacitatea bateriei – 900mah

Disipare Curent – [450mA@4.2V](#)

Timp de Inregistrare: 1080P/Aproximativ 90 minute

Timp de Incarcare – aprox. 3 ore

Sistem de operare – Windows XP/Vista sau Above/Wind7/Mac os

Dimensiuni – 25.2*61.2*42.7

Greutate – 74g