

## Manual de utilizare pentru Camera Sport H9 UltraHD 4K WiFi Hotspot

---

**Descrierea produsului:** Camera sport H9 este un dispozitiv de înregistrare video de înaltă definiție, capabil să filmeze la o rezoluție UltraHD 4K. Cu funcții WiFi integrate, aceasta permite transmiterea în timp real a imaginilor, fiind ideală pentru activități sportive, aventuri în aer liber sau pentru capturarea momentelor importante.

---

### Caracteristici principale:

- **Rezoluție UltraHD 4K:** Calitate video superioară pentru detalii clare și precise.
  - **Conectivitate WiFi:** Permite transferul rapid al datelor și vizionarea live a imaginilor pe dispozitive mobile.
  - **Design compact și ușor:** Ușor de transportat și montat pe diverse suporturi.
  - **Accesorii incluse:** Suporturi și brățări pentru fixarea camerei în diferite locații.
- 

### Conținutul pachetului:

1. Cameră sport H9 UltraHD 4K
  2. Baterie reîncărcabilă
  3. Cabluri de conectare (USB)
  4. Suporturi și accesorii de montare
  5. Manual de utilizare
- 

### Specificații tehnice:

- **Rezoluție video:** 4K (3840 x 2160)
  - **Conectivitate:** WiFi 802.11 b/g/n
  - **Tip de baterie:** Reîncărcabilă
  - **Dimensiuni:** Compacte pentru portabilitate
- 

### Instrucțiuni de utilizare:

#### 1. Încărcarea camerei

- Conectați camera la o sursă de alimentare utilizând cablul USB inclus.
- Lăsați camera să se încarce complet până când indicatorul LED devine verde.

#### 2. Pornirea camerei

- Apăsați butonul de alimentare pentru a porni camera.
- Așteptați câteva secunde până când camera finalizează procesul de pornire și este pregătită pentru utilizare.

#### 3. Conectarea la WiFi

- Accesați setările WiFi de pe camera sport H9 și activați conexiunea.
- Conectați camera la rețeaua WiFi dorită, urmând instrucțiunile de pe ecran.

#### 4. Începerea înregistrării

- Apăsați butonul de înregistrare (de obicei, marcat cu un cerc roșu) pentru a începe înregistrarea video.
- Apăsați din nou butonul pentru a opri înregistrarea.

#### 5. Vizionarea imaginilor

- Folosiți aplicația dedicată (disponibilă pe App Store și Google Play) pentru a vizualiza înregistrările pe telefonul mobil.
  - Puteți transfera fișierele video prin WiFi pentru a le viziona sau a le edita ulterior.
- 

### Întreținere și sfaturi utile:

- Curățați lentila camerei cu o lavetă moale pentru a menține calitatea imaginii.
  - Depozitați camera într-un loc uscat și răcoros pentru a preveni deteriorarea.
  - Asigurați-vă că bateria este încărcată înainte de utilizare, mai ales dacă planificați să o folosiți pentru o perioadă mai lungă.
- 

### Depanare:

1. Camera nu pornește:
  - Verificați dacă bateria este complet încărcată și corect instalată.

- Încercați să reîncărcați bateria și să reporniți camera.
- 2. Probleme de conectare WiFi:
  - Asigurați-vă că ați introdus corect parola rețelei WiFi.
  - Verificați semnalul WiFi și încercați să vă apropiați de router.
- 3. Calitate video slabă:
  - Verificați setările camerei pentru a vă asigura că rezoluția este setată pe 4K.
  - Asigurați-vă că lentila este curată și că nu există obstrucții.

---

**Notă:** Camera sport H9 UltraHD 4K este destinată utilizării în condiții de siguranță și este ideală pentru capturarea momentelor din timpul activităților sportive sau aventurii. Utilizați camera conform instrucțiunilor pentru a obține cele mai bune rezultate.