

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Oglindă retrovizoare cu cameră DVR

Acest aparat este dotat cu dispozitive de înregistrare audio - video. Folosirea lor în spațiul public și privat este alegerea utilizatorului iar comerciantul nu poate fi ținut responsabil pentru modul de utilizare al acestui dispozitiv.

Va rugăm citiți instrucțiunile cu atenție pentru o utilizare cât mai corectă!

Această camera auto folosește ca dispozitiv de stocare (neavând memorie internă) un card tip MicroSD ce nu este inclus.

Nota : va rugăm să utilizați un card de maxim 64 GB și minim 4 GB (în funcție de modelul primit) pe care să îl formatați înainte de introducerea în aparat, chiar dacă acesta este nou. Folosirea unui card sd mai mic duce la erori din cauza spațiului mic de stocare. Folosirea unui card de capacitate marită duce la scăderea performanței. Un card de minim 16gb este ideal pentru acest dispozitiv.

Ghid de instalare:

1. Opriti motorul vehiculului.
 2. Introduceți cu grijă cardul MicroSD. Acesta intră într-o singură poziție și la capăt face "click". Nu forțați! Riscăți să stricați și card-ul și locul de citire al dispozitivului dvs.
 3. Fixați camera auto peste oglinda retrovizoare a mașinii și camera secundară din pachet (dacă există). Recomandăm montarea camerei secundare în interiorul vehiculului.
 4. Conectați încărcătorul auto la aparat prin interfața mini-USB.
 5. Ajustați poziția camerei după preferințele personale.
 6. Porniți motorul autovehiculului, camera va începe să înregistreze, indicatorul de pe ecran va indica acest lucru.
- După ce camera porneste, va rugăm să acordați 2-3 minute dispozitivului să se încarce (software). După 2-3 minute, dispozitivul va funcționa corect și va răspunde la toate comenzile dvs.

Descrierea funcțiilor: Autoînregistrare: înregistrarea începe în mod automat atunci când dispozitivul este alimentat. Pentru filmare permanentă este necesară conectarea dispozitivului la o sursă de curent care nu se întrerupe în momentul în care vehiculul dvs este oprit și închis. Bateria internă a dispozitivului este folosită pentru a reține setările legate de data, nu pentru înregistrare fără alimentare. Dacă funcția de autoînregistrare este pornită, atunci când cardul este plin, camera va continua să filmeze în buclă (șterge filmările cele mai vechi și înregistrează peste). Recomandăm setarea timpului de filmare în bucăți de 1/3 minute. În acest fel dimensiunea fișierului este mai mică, mai ușor de transferat pe alt suport digital și mai ușor de găsit momentul căutat în înregistrare. Filmările efectuate de camera din față vor fi stocate în folder-ul DCIMA, iar filmările efectuate de camera din spate le veți regăsi în folder-ul DCIMB, ambele stocate pe cardul de memorie.

Înregistrarea Manuală: Această funcție o puteți activa apăsând butonul "power" mai mult de 3 secunde, când înregistrarea va începe, ledul roșu va indica acest lucru, pentru a stopa filmarea apăsați din nou butonul "power" (lung, filmarea se va stoca automat pe card, și camera se va închide. În cazul în care camera oglinda este pornită, puteți opri și porni înregistrarea apăsând pe butonul "OK". Funcția G-SENSOR: Dacă este setată pe on, această funcție se activează la vibrații puternice ale mașinii cum sunt coliziunile, accidentele (dar și la un soc mai puternic cum ar fi lovirea automobilului cu un obiect sau trantirea portierelor). Camera va înregistra primele 30 secunde din momentul impactului iar acestea nu se vor putea rescrie, adică înregistrarea în buclă nu va șterge aceste înregistrări considerându-le importante pentru siguranța dumneavoastră. Funcția G-sensor se poate ajusta din meniul setări, conform preferințelor dumneavoastră. Pentru ca aparatul să poată înregistra în buclă în continuare, aceste filmări trebuie șterse manual.

Funcția Parking Mode: dacă setați pe on această funcție, camera auto va filma numai dacă simte coliziuni ale mașinii, timp de 30 de secunde și se va închide automat după aceea. Acest mod funcționează corect doar dacă funcția G-Sensor este activată și camera alimentată la curent. ATENȚIE! Pentru a intra în meniul camerei pentru setări, înregistrarea trebuie oprită apăsând butonul "OK".

Accesul în meniul camerei se face apăsând tasta cu simbolul *. Navigația în meniu se face folosind tastele cu simbol E- și -, pentru confirmare folosiți butonul "OK". Accesul în meniul cu înregistrări se face apăsând tasta 2. Navigația în meniu se face folosind tastele cu simbol E- și -, pentru redare conținut folosiți butonul "OK". Dacă vi se pare deranjant ecranul aprins îl puteți opri apăsând scurt pe butonul "power".

Ecranul se va stinge dar înregistrarea va continua. Activarea înregistrării audio se face apăsând pe butonul -. Un indicator de pe ecran va anunța dacă înregistrarea audio este sau nu activă (±). Meniu: "Video Resolution" - Rezoluție filmare video; "Camera Resolution" - Rezoluție camera foto; "Cyclic Record" - Filmare în buclă; "White Balance" - Calibrare luminozitate exterior; "Exposure" - Expunere luminozitate filmare (recomandăm 0); "Motion Detection" - Detector mișcare; "Recording" - pornire înregistrare audio automată; "Parking Guard" - înregistrare automată la detectarea socurilor pentru o perioadă scurtă de timp; "Date stamp" - afișarea datei și orei pe filmare; "Gravity sensing" - activarea funcției G-SENSOR explicată mai sus; "Beep sound" - sunet activ la apăsarea tastelor dispozitivului; "Date / Time" - meniu de setare data și ora; "Auto power off" - oprire automată a dispozitivului; "Language" - Limba meniu; "Frequency" - frecvență în Hz a afișajului; "Screen savers" - stingerea ecranului automată fără oprire înregistrare; "Format" - formatare card sd; "Default setting" - revenire la setări initiale de fabrică; "Version" - versiune software.

Vă mulțumim că ați ales produsele TECHSTAR!