

Manual de utilizare pentru Trimmerul Facial Micro Touch pentru Nas, Urechi și Sprâncene

Descrierea produsului: Trimmerul facial Micro Touch este un dispozitiv compact și ușor de utilizat, special conceput pentru îngrijirea părului nedorit din zona nasului, urechilor și sprâncenelor. Cu un design ergonomic și precizie ridicată, acesta oferă o tăiere delicată și sigură, potrivită pentru utilizarea regulată.

Caracteristici principale:

- **Lame de înaltă precizie:** Taie ușor părul nedorit fără a irita pielea.
 - **Design compact:** Ideal pentru utilizare acasă sau în deplasare.
 - **Utilizare multiplă:** Potrivit pentru nas, urechi și sprâncene.
 - **Alimentare cu baterii:** Portabil, fără cabluri.
-

Conținutul pachetului:

1. Trimmer facial Micro Touch
 2. Capace de protecție pentru lame
 3. Manual de utilizare
-

Specificații tehnice:

- **Alimentare:** Baterie AA (nu este inclusă)
 - **Zone de utilizare:** Nas, urechi, sprâncene
-

Instrucțiuni de utilizare:

1. Instalarea bateriei

- Rotiți capacul inferior al trimmerului pentru a deschide compartimentul de baterie.
- Introduceți o baterie AA conform polarității indicate.
- Închideți capacul și asigurați-vă că este fixat corect.

2. Utilizarea trimmerului pentru diferite zone

- **Nas:** Introduceți delicat capătul trimmerului în nara deschisă, fără a aplica presiune, și mișcați-l ușor pentru a îndepărta părul nedorit.
- **Urechi:** Așezați capătul trimmerului la intrarea în ureche, având grijă să nu introduceți dispozitivul adânc. Mișcați ușor pentru a tăia părul vizibil.
- **Sprâncene:** Folosiți trimmerul pentru a contura sau scurta sprâncenele, aplicând mișcări scurte și controlate pentru a obține forma dorită.

3. Curățarea trimmerului

- Opriți trimmerul și scoateți capacul de protecție a lamei.
 - Îndepărtați firele de păr adunate folosind o periuță moale (dacă este inclusă) sau clătiți capătul sub jet de apă (verificați dacă dispozitivul permite spălarea).
 - Uscați complet trimmerul înainte de a-l depozita.
-

Întreținere și sfaturi utile:

- Înlocuiți bateriile la intervale regulate pentru a menține performanța trimmerului.
 - Nu utilizați trimmerul pe pielea inflamată sau iritată.
 - Depozitați trimmerul într-un loc uscat și ferit de umiditate pentru a prelungi durata de viață a dispozitivului.
-

Depanare:

1. Trimmerul nu pornește:

- Verificați dacă bateria este introdusă corect și dacă are suficientă încărcare.
- Încercați să înlocuiți bateria dacă problema persistă.

2. Tăiere inefficientă:

- Curățați lama și asigurați-vă că nu este blocată de fire de păr.
 - Verificați dacă bateria are suficientă energie pentru a asigura o tăiere eficientă.
-