

INSTRUCȚIUNI DE FOLOSIRE

Tastatura cu touch-pad wireless

Tastatura fara fir ce poate fi tinuta in mana contine o tastatura, un mouse touch-pad si indicator laser toate fiind proiectate la dimensiuni mici pentru o marime portabila. Aceasta este o unealta unica capabila sa controleze calculatorul personal de la distanta, fara fire.

Aceasta telecomanda este des utilizata de:

- Persoane care lucreaza la distanta fata de calculatorul personal inasa are nevoie sa-l controleze pentru o prezentare, un curs, la o distanta de pana la 10m.
- Persoane care vor sa stea in scaunul lor preferat si confortabil si totusi sa navigheze pe internet de pe calculator.

PACHETUL CONTINE

- Tastatura fara fir
- Emitator USB
- Cablu USB pentru incarcarea tastaturii
- Manual de utilizare

CARACTERISTICI PRODUS

- Emitator radio 2,4G
- Distanța de operare: 10m
- Baterie Li-ion incorporata
- Iluminare taste
- Receptor USB
- Tastatura
- Touchpad ultrasenzitiv
- Timp de functionare: 600ore
- Tensiune de alimentare: 5V/300mA
- Dimensiuni: 57 x 150 x 12.5mm

SISTEME DE OPERARE COMPATIBILE

- Windows 2000/XP/Vista/7
- Linux (Debian-3.1, Redhat-9.0 Ubuntu-8.10 Fedora-7.0)
- Macintosh MAC
- Android PC

PORNIREA TASTATURII

Pornirea dispozitivului si utilizarea lui sunt foarte simple:

- Introduceti receptorul USB intr-un port USB disponibil din calculator, LED -ul de pe receptor se va aprinde pentru 3 secunde apoi va clipi ceea ce reprezinta cautarea unei tastaturi

- Porniti tastatura fara fir din butonul lateral

- LED-ul 3 va clipi o data apoi se va stinge (comportament normal). Apasati orice tasta, dupa care LED-ul 3 va clipi indicand functionarea normala a tastaturii.

Daca LED-ul 3 clipeste rapid verificati urmatoarele:

1. Distanța dintre telecomanda si receptor, sa nu fie mai mare de 10m.
2. Verificati daca ati conectat corespunzator adaptorul USB in calculator.

- Tastatura are o functie de economisire a bateriei. Aceasta functie comuta tastatura intr-o stare de hibernare daca nu o folositi pentru mult timp. Pentru a scoate tastatura din hibernare este de ajuns apasarea oricarui buton.

- Tasta Fn. Aceasta trebuie utilizata impreuna cu anumite taste pentru a obtine efectul dorit. Tastele utilizate impreuna cu aceasta sunt: CTRL+ALT+DEL, Ins, PrtScr, Home, End, Del si tasta de rotire touchpad.

- Tasta Ctrl+Alt+Del: functioneaza asemanator aceleiasi combinatie de taste de la tastatura calculatorului, pe care le folositi atunci vreti sa restartati sistemul sau inchide aplicatii. Pentru a folosi aceasta tastat trebuie sa o apasati impreuna cu tasta Fn.

- Cand iluminarea tastelor porneste fara ca tastatura sa fie folosita inseamna ca aceasta are bateria scazuta si trebuie reincarcata. Pentru aceasta conectati cablul USB gasit in pachet la un port USB liber de la calculator.

- Daca doriti utilizarea tastaturii intr -o camera intunecata puteti activa iluminarea tastelor.

- Tastatura are posibilitatea activarii unui laser intern utilizat drept indicator, utilizat la ore de curs sau la prezentari.

Imperecherea tastaturii cu receptorul USB

Pentru a realiza imprerecherea intre tastatura si receptorul USB apasati tastele Fn si RF simultan pana cand LED-ul 3 va clipi incet, apoi eliberati btuoanele (LED-ul 3 va continua sa clipeasca). Acum introduceti receptoul intr-un port USB, veti observa ca LED-ul 3 se va stinge, ceea ce inseamna ca cele 2 dispozitive au fost imperecheate corect.

Atentie!

Schimbari sau modificari neautorizate vor anula garantia echipamentului.

Vă mulțumim că ați ales produsele TECHSTAR!