

Introducere

Felicitări pentru achiziționarea setului de senzori de parcare Techstar®! Acest sistem este conceput pentru a ajuta șoferii la parcare prin detectarea obstacolelor din proximitatea vehiculului. Setul include 4 senzori de parcare și un display cu radar pentru a oferi avertizări vizuale și sonore, facilitând manevrele în spații restrânse și prevenind coliziunile.

1. Caracteristicile Produsului

- Număr de senzori: 4 senzori pentru o acoperire completă a zonei din spate (sau față, după preferință)
 - Avertizare vizuală și sonoră: Display LED cu afișaj radar și semnal acustic progresiv
 - Detecție precisă: Detectează obstacolele la distanțe mici, ideale pentru parcare
 - Aplicații: Potrivit pentru toate tipurile de autoturisme compatibile cu senzori de parcare
-

2. Conținutul Pachetului

- Unitatea centrală cu display LED
 - 4 senzori de parcare
 - Cabluri de conectare și accesorii de montaj
 - Manual de utilizare
-

3. Instalare

Instrucțiuni de Siguranță

- Deconectați bateria vehiculului înainte de a începe instalarea pentru a evita riscurile de scurtcircuit sau șoc electric.
- Consultați un profesionist pentru instalare, dacă nu aveți experiență în montajul electronicelor auto.

Pașii de Instalare

1. Alegerea locației pentru senzori:
 - Montați cei 4 senzori pe bara de protecție a vehiculului, de obicei în partea din spate. Verificați distanțele între senzori pentru o acoperire optimă.
 2. Montarea display-ului:
 - Plasați unitatea de afișaj pe tabloul de bord sau într-o zonă vizibilă pentru șofer.
 3. Conectarea cablurilor:
 - Conectați fiecare senzor la unitatea centrală folosind cablurile incluse.
 - Conectați unitatea centrală la alimentarea vehiculului, de obicei la sistemul de lumini de marșarier, pentru activarea automată a senzorilor la schimbarea în marșarier.
 4. Testare:
 - Reconectați bateria vehiculului și testați sistemul prin apropierea de obstacole pentru a verifica funcționalitatea.
-

4. Utilizare

- Avertizări de proximitate: Când vehiculul se apropie de un obstacol, display-ul LED va afișa distanța față de acesta și va emite un sunet de avertizare progresiv.
 - Indicatori vizuali: Display-ul radar indică poziția obstacolelor față de vehicul, oferind o vizualizare clară a zonelor de risc.
-

5. Întreținere și Îngrijire

- Curățați periodic senzorii de parcare pentru a preveni acumularea de murdărie care poate afecta performanța.
 - Verificați conexiunile și cablurile periodic pentru a asigura o funcționare corectă.
-

6. Specificații Tehnice

Caracteristică	Specificație
Număr de senzori	4
Avertizare	Vizuală (LED) și sonoră
Alimentare	Conectare la sistemul electric al vehiculului
Interval de detecție	Standard (conform specificațiilor modelului)
Temperatură de operare	Potrivită pentru condiții exterioare

7. Întrebări Frecvente (FAQ)

- Senzorii detectează toate obstacolele?
 - Senzorii detectează majoritatea obiectelor din zona de proximitate, însă este important să mențineți senzorii curați pentru o detecție optimă.
 - Sistemul funcționează la temperaturi extreme?
 - Da, sistemul este conceput pentru a funcționa în majoritatea condițiilor meteo, dar evitați impactul direct cu apă sau zăpadă.
-

Vă dorim o utilizare sigură și eficientă cu setul de senzori de parcare Techstar®!