



MANUAL DE UTILIZARE BETONIERA CM 190 EPTO



Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	Atentie!		Purtati protectii antifonice
	Cititi manualul de utilizare		Purtati ochelari de protectie
	Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene		Izolatie dubla

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Nu utilizati unealta in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului uneltei.

Masuri de siguranta a echipamentului in exploatare



ATENTIE! Verificati intotdeauna ca tensiunea de alimentare sa corespunda cu cea inscrisa pe placuta uneltei.

- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al uneltei
- Nu transportati unealta tinand-o de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a o scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare a masinii la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiectele ascutite si sursele care emana caldura.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat.
- Evitati pornirile accidentale ale uneltei. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza.
- Nu utilizati unealta in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul uneltei creste riscul unui scurtcircuit.
- Nu suprasolicitati unealta electrica! Masina poate fi folosita in conditii de siguranta daca sunt respectati parametrii de exploatare care o caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt

scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Masuri de siguranta personala

- Intotdeauna utilizati o imbracaminte adecvata. Nu purtati haine largi sau bijuterii. Daca aveti parul lung, acesta trebuie legat. Apare riscul prinderii acestora de catre partile componente ale masinii aflate in miscare.
- Utilizati intotdeauna ochelari, masca si bocanci de protectie.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice betonierei

- Cablurile de prelungire vor avea o lungime maxima de 50 m si trebuie sa fie atestate și marcate în mod corespunzător pentru utilizarea în mediul exterior.
- Mențineți-va stabilitatea și echilibrul în timpul încărcării sau descărcării betonierei. În cazul în care cuva betonierei este înclinată sau atingeți în mod neintentionat partile în miscare se pot produce vătămări corporale grave.
- Betoniera este dublu izolată. Aceasta înseamnă că este prevăzută cu două tipuri complet independente de izolație care împiedică operatorul să intre în contact direct cu partile metalice ale cablurilor. Această măsură reprezintă un grad ridicat de protecție împotriva electrocutărilor.

Domeniu de utilizare:

Betoniera este destinată uzului personal pentru operațiile de preparare a betoanelor și mortarelor și tencuielii.

NU ESTE PROIECTATA PENTRU UZ INDUSTRIAL!

Pregatirea pentru punerea în funcțiune



ATENȚIE! Se recomandă ca la punerea în funcțiune să participe 2 persoane.

- **A Roti:** utilizați câte 2 splinturi de siguranță și 2 șaibe plate pentru fiecare roată. Îndoiti fiecare parte a splinturilor în spre exterior, astfel încât acestea să nu poată să iasă.
- **B Asamblare cadru** Cu rama culcată pe o parte, atașați piciorul de sprijin. Fixați cu două șuruburi și cu șaibe trecute prin orificiile laterale apoi șaibe plate și piulițe de cealaltă parte. Întoarceți rama și atașați piciorul de sprijin cu roți în același mod. Asigurați-va că toate șuruburile și piulițele sunt strânse.
- **C.Cuva inferioară** potriviți cuva inferioară cu brațele de susținere pe lagarele laterale ale suportului. Axul cu diametru mai mare ar trebui să fie poziționat în partea opusă roților. La fixarea ansamblului utilizați câte 2 șuruburi cu șaibe și piulițe pentru fiecare lagar.
- **D. Paletele de amestecare** Sunt marcate două săgeți, una pe cuva superioară și una pe cea inferioară, care trebuie aliniate pentru a vă ajuta să le poziționați corespunzător. Paletele se fixează cu câte 2 șuruburi, șaibe și piulițe.
- **E Cuvă superioară:** se poziționează garnitura, se aliniază gaurile celor două cuve și se strâng cu ajutorul șuruburilor.
- **F. Roata de basculare:** se fixează cu 2 șuruburi de ax.
- **G. Cutia de transmisie:** introduceți inelul de etansare, glisați cutia de transmisie pe axul pinionului aflat deasupra piciorului cu roți și fixați-o cu șuruburi de cadru.

La sfârșit, verificați corectitudinea strângerii pentru toate șuruburile și piulițele. Vibrațiile din timpul funcționării pot provoca slăbirea acestora.

Utilizare



ATENȚIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT UNEALTA SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.



ATENȚIE! Intotdeauna porniti betoniera inainte de incarcarea cuvei cu material



ATENȚIE! Nu opriti betoniera oprit in timp ce este plina. Golirea cuvei trebuie facuta in timp ce acesta se roteste.

Pentru cele mai bune rezultate, procedati dupa cum urmeaza:

1. Adaugati cantitatea necesara de pietris in cuva.
2. Adaugati cantitatea necesara de ciment in cuva.
3. Adaugati cantitatea necesara de nisip in cuva.
4. Turnati cantitatea necesara de apa in cuva.

Roata de basculare cu arc si cu urechi de blocare ofera un control facil al cuvei, care poate fi blocata in pozitia de amestec, de descarcare si pozitia de depozitare

Curatare si intretinere



ATENȚIE! Inainte de orice interventie asupra echipamentului, deconectati alimentarea cu energie electrica de la retea.



ATENȚIE! Nu introduceti niciodata mainile in cuva in timp ce acesta se roteste.

Curatare

- Curatati bine betoniera, la sfarsitul operatiunii in fiecare zi. Pastrati betoniera curata. Cea mai mica urma de material ramas in cuva va intari si se va mari de fiecare data cand este folosita devenind din ce in ce mai greu de curatat. Cuva trebuie razuita de cimentul uscat.
- Nu introduceti caramizi in cuva betonierei pentru a o curata. Nu bateti in cuva cu lopata, cu ciocanul sau cu alte instrumente pentru a sparge acumulari de amestec de ciment uscat, pentru ca acest lucru poate duce la deteriorarea betonierei.
- Cuva poate fi curatata amestecand pentru aproximativ 2 minute, pietris de 1" in amestec cu apa. Apoi se descarca amestecul de pietris si apa si se poate spala cu furtunul interiorul si exteriorul cuvei. Betonierele construite cu clasa de protectie IP45D permit sa fie spalati cuva cu furtunul atat in interior cat si in exterior in conditii de siguranta. Nu udati partea electrica a betonierei si/sau prelungitoarele.

Intretinere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel incat sa poata fi utilizat pentru o perioada indelungata cu un minimum de intretinere. Veti putea obtine intotdeauna o satisfactie maxima in timpul utilizarii respectand indicatiile de mai sus.

Date tehnice

Cod produs	684322
Tensiune / Frecventa	220-240V / 50-60Hz
Putere nominala	650W
Volum cuva	165 L
Grad de protectie	IP44
Rotatie maxima cuva	28 RPM
Material coroana	Fonta
Material cuva	Otel
Tip transmisie	Curea
Greutate	~48 kg
Clasa de protectie	II
Nivel de zgomot LwA	95 dB(A)

Depozitare


- Depozitati unealta electrica intr-un spatiu inaccesibil copiilor intr-o pozitie stabila si sigura intr-un loc racoros si uscat, evitand temperaturile prea ridicate sau scazute.
- Protejati unealta electrica fata de actiunea directa a razelor solare si pastrati-o intr-un loc intunecos, daca este posibil.
- Nu pastrati masina ambalata in folie sau in punga de plastic pentru a evita acumularea umiditatii.

Garantie



Garantia acopera toate materialele componente si vicile de fabricatie cu exceptia, fara insa a fi limitate la:





- Componente uzate ca urmare a unei exploatari normale (perii colectoare, rulmenti, cabluri, etc)
- Defecte cauzate de o exploatare, intretinere si depozitare necorespunzatoare, modificari neautorizate asupra echipamentului, costul transportului.
- Pagube materiale si leziuni corporale rezultate in urma exploatarii necorespunzatoare a echipamentului.
- Deteriorari cauzate de lichide, patrundere excesiva de praf, distrugere intentionata, utilizare inadecvata (pentru scopuri in care acest echipament nu este proiectat), etc..

Parti componente



Mod assemblare





Acest produs este un echipament electric si electronic (EEE). Conform prevederilor Directivei 2012/19/UE si OUG 5/2015, este interzisa eliminarea deeurilor de echipamente electrice si electronice (DEEE) ca deseuri municipale nesortate. Acestea pot afecta mediul si sanatatea umana ca urmare a prezentei substantelor periculoase pe care le contin. Predati DEEE la un centru autorizat de colectare si reciclare a DEEE.