



MANUAL DE UTILIZARE / USER'S MANUAL

ASPIRATOR PENTRU CENUSA 1018 ASH VACUUM CLEANER



Parti componente / Components:

1. Maner / Handle
2. Orificiu functie suflare / Blowing function
3. Capac superior / Top cover
4. Cleme fixare / Metal clips
5. Rezervor praf / Dust tank
6. Tub aluminiu / Aluminum tube
7. Furtun flexibil / Flexible hose
8. Orificiu aspirare / Suction flange
9. Carcasa superioara / Upper cap
10. Intrerupator On/Off / On/Off switch
11. Filtru HEPA / HEPA filter



Date tehnice / Technical information

Cod produs / Product's code	680146
Tensiune/Frecventa / Voltage/Frequency	230V / ~ 50Hz
Putere nominala / Nominal power	1000 W
Putere de aspirare / Suction pressure	≥ 17 KPa
Capacitate rezervor / Tank capacity	18 L
Accesorii / Accessories	Filtru HEPA / HEPA filter Furtun flexibil / Flexible hose (35mm x 1m) Tub Al / Al tube (36 mm x 230 mm)
Clasa protectie / Protection class	Class II
Nivel maxim zgomot / Sound power level	LwA = 77 dB(A), K = 3 dB(A)
Masa neta / Weight	3.6 kg

Va multumim pentru achizitionarea acestui produs EVOTOOLS, fabricat conform celor mai inalte standarde de siguranta si de functionare. Pastrati aceste instructiuni pentru consultari ulterioare.



Avertizare! Pentru siguranta dumneavoastra cititi cu atentie acest manual si instructiunile generale de siguranta inaintea utilizarii echipamentului. Nerespectarea acestor reguli poate avea ca rezultat producerea electrocutarilor, a incendiilor si/sau a ranirilor personale.

Simboluri

Simbolurile utilizate in manual sau pe produs au urmatoarele semnificatii:

	ATENTIE!		Cititi manualul inainte de utilizare!
	Produsul este dublu izolat.		Produsul este in conformitate cu standardele de siguranta ale Directivelor Europene
	Produsul nu trebuie aruncat impreuna cu gunoiul menajer. Acesta trebuie dus la centrele specializate de colectare si reciclare a deeurilor electrice.		

Masuri de siguranta generale pentru uneltele electrice

Zona de lucru

- Pastrati zona de lucru curata si bine iluminata. Zonele intunecate pot crea accidente.
- Nu utilizati produsul in zonele cu potential exploziv, de exemplu in prezenta lichidelor, gazelor sau particulelor inflamabile. Uneltele electrice genereaza scantei care pot aprinde aceste materiale.
- Nu lasati copii sau persoanele neautorizate in zona de lucru. Distragerea atentiei poate cauza pierderea controlului.

Masuri de siguranta pentru uneltele electrice



ATENTIE! VERIFICATI INTOTDEAUNA CA TENSIUNEA DE ALIMENTARE SA CORESPUNDA CU CEA INSCRISA PE PLACUTA PRODUSULUI.

- Nu folositi uneltele electrice cu mainile ude.
- Nu rasuciti cablul electric de alimentare al produsului.
- Nu transportati produsul tinandu-l de cablul electric si nu trageți de cablul electric pentru a il scoate din priza.
- Tineti cablul electric de alimentare la distanta fata de sursele de caldura, de petele de ulei, de grasimi, de obiecte ascutite.
- Verificati stecherul si cablul electric in mod regulat si in caz de deteriorare a acestora apelati la un electrician autorizat. Nu folositi uneltele electrice al caror cablu de alimentare este deteriorat.
- Inspectati vizual uneltele electrice inainte de a le porni. Nu folositi uneltele electrice deteriorate.
- Inainte de utilizare, verificati ca toate suruburile sa fie bine stranse, iar accesoriile sa fie montate si fixate corect.
- Folositi doar accesorii compatibile. Nu incercati sa folositi sau sa adaptati accesorii

incompatibile sau improvizatii.

- Evitati pornirile accidentale. Asigurati-va ca intrerupatorul este in pozitia "Oprit" inainte de introducerea cablului de alimentare in priza. Nu folositi unelte electrice ale caror intrerupatoare nu functioneaza corespunzator.
- Nu utilizati produsul in conditii de ploaie sau umiditate excesiva. Patrunderea apei in interiorul acestuia creste riscul unui scurtcircuit.
- Pentru utilizare in aer liber, folositi cabluri de prelungire care sunt atestate si marcate in mod corespunzator pentru utilizarea in mediul exterior.
- Nu suprasolicitati produsul! Acesta poate fi folosit in conditii de siguranta daca sunt respectati parametri de exploatare care il caracterizeaza. Nu utilizati unelte electrice cu un alt scop fata de cel pentru care sunt destinate.

Service

- Repararea trebuie realizata numai de catre personal autorizat prin inlocuirea cu accesorii si piese de schimb originale pentru a se evita producerea accidentelor datorate reparatiilor necorespunzatoare.

Masuri de siguranta specifice aspiratorului de cenusa

- Nu aspirati urmatoarele: lichide, produse inflamabile sau explozive, acizi sau produse corozive, cenusa cu temperatura de peste 50 °C;
- Utilizati produsul doar in mediu uscat.
- Nu utilizati aspiratorul fara filtru instalat. Nu utilizati alte filtre decat cele recomandate de producator
- Aspiratorul de cenusa este dublu izolat. Aceasta inseamna ca este prevazut cu doua tipuri complet independente de izolatii care impiedica operatorul sa intre in contact direct cu partile metalice ale cablurilor. Această măsură reprezintă un grad ridicat de protecție împotriva electrocutărilor.

Domeniu de utilizare

Acest produs este destinat uzului personal pentru curatarea semineelor, gratarelor si sobelor.

NU ESTE PROIECTAT PENTRU UZ COMERCIAL

Utilizare



ATENTIE! LA UTILIZAREA PRODUSULUI PENTRU CURATAREA SOBELOR SAU SEMINEELOR, NU ASPIRATI CENUSA SAU OBIECTE CU TEMPERATURA >50°C. ESTE INTERZISA ASPIRAREA IN TIMPUL ARDERII.



ATENTIE! IN CAZUL IN CARE APAR ZGOMOTE ANORMALE IN FUNCTIONARE OPRITI IMEDIAT PRODUSUL SI ADRESATI-VA UNUI SERVICE AUTORIZAT PENTRU CONSTATARI SI REPARATII.

Montarea/demontarea filtrului

Desfaceti clemele de fixare (4) si ridicati carcasa superioara (9) ridicand de manerul (1). Montati filtrul HEPA (11) in spatiul special destinat amplasat in partea inferioara a motorului si apasati-l usor pentru a se fixa in pozitia de lucru. Verificati ca filtrul sa fie bine fixat.

Remontati carcasa superioara (9) si strangeti clemele (11).

Asamblare

Cuplati capatul furtunului flexibil (7) la orificiul de aspirare (8). La celalalt capat al furtunului flexibil atasati tubul de aluminiu (6).

Pornire /oprire

Pentru pornirea aspiratorului apasati intrerupatorul (10) in pozitia On. Pentru oprire apasati intrerupatorul (10) in pozitia Off.



ATENTIE! NU UTILIZATI ASPIRATORUL FARA FILTRU INSTALAT.

În cazul în care rezervorul este plin sau aspiratorul nu mai funcționează la parametrii optimi, filtrul trebuie demontat și curățat, iar rezervorul trebuie golit.

Funcția de suflare

Aspiratorul poate fi folosit și pentru a sufla aer sub presiune. Pentru aceasta, cuplați furtunul flexibil (7) la orificiul de suflare (2).

Curățare și întreținere



ATENTIE! ÎNAINTE DE ORICE INTERVENȚIE ASUPRA ECHIPAMENTULUI, DECONECTAȚI ALIMENTAREA CU ENERGIE ELECTRICALĂ DE LA REȚEA.

Curățare aspirator

- Pastrați curate fantele de ventilație ale carcasei pentru a preveni supraîncălzirea motorului
- După fiecare utilizare desfaceți capacul, goliti conținutul rezervorului și curățați rezervorul. Dacă este cazul, folosiți o carpa umezită, apoi ștergeți cu o carpa uscată.
- Nu utilizați pentru curățare solvenți (ca de exemplu: petrol și derivați, alcool) întrucât aceștia pot deteriora părțile din plastic.

Curățare filtru

- Demontați filtrul (11), spălați-l și uscați-l bine înainte de remontare. Nu folosiți apă fierbinte și soluții de curățare.
- Înlocuiți filtrul atunci când acesta este deteriorat sau uzat excesiv.

Întreținere

Echipamentul nostru a fost proiectat astfel încât să poată fi utilizat pentru o perioadă îndelungată cu un minimum de întreținere. Veți putea obține întotdeauna o satisfacție maximă în timpul utilizării respectând indicațiile de mai sus.

Depozitare

- Înaintea depozitării produsului, asigurați-vă ca acesta să a răcit complet.
- Depozitați produsul într-un spațiu inaccesibil copiilor într-o poziție stabilă și sigură într-un loc răcoros și uscat, evitând temperaturile prea ridicate sau scăzute.
- Protejați produsul de acțiunea directă a razelor solare și pastrați-l într-un loc întunecos, dacă este posibil.
- Nu pastrați produsul ambalat în folie sau în pungi de plastic pentru a evita acumularea umidității.



Deseurile produse de părți ale mașinilor electrice nu trebuie aruncate sau depozitate împreună cu gunoierul menajer, ci vor fi predate în vederea reciclării la centrele de colectare special amenajate, conform HG 448/2005 și Directiva Consiliului European 2002/96/EC.