

**Cititi cu atentie instructiunile de utilizare ale discului diamantat.**

1. Folositi discul diamantat potrivit pentru materialul caruia ii este recomandat. Verificati referintele pe eticheta de pe disc sau de pe ambalajul discului diamantat.
2. Folositi RPM maxim recomandat . Nu depasiti acest indice. ( RPM = rotatii pe minut )
3. Nu folositi discuri diamantate deteriorate sau indoite sau discuri care au fost deteriorate in urma contactului cu solul, a unor lovituri, etc.
4. Asigurati-va ca discul este montat in asa fel incat sa se roteasca in directia indicata pe masina.
5. Cand il montati , asigurati-va ca discul este correct pozitionat pe arbore / ax. Daca este montat in mod corespunzator nu ar trebui sa existe nici un fel de abatere "joc". Nu fortati discul si nu incercati sa mariti diametrul interior.
6. Verificati daca capul de taiere al masinii este in perfecta stare si instalati discul conform instructiunilor.
7. Folositi toate masurile de protectie indicate pe disc sau pe ambalajul discului si al masinii cu care se lucreaza.
8. Folositi echipament de protectie. Verificati diagramele de pe discurile diamantate sau de pe ambalaj.
9. Porniti masina si testati-o. Cand folositi discuri diamantate cu taiere umeda , asigurati-va ca debitul de apa este suficient. Asigurati-va ca nu exista "joc", vibratii sau fictiune.
10. Incepeti prin a taia incet si continuati cu o viteza moderata. Nu fortati discul in timpul utilizarii, nu incercati sa efectuati miscari laterale sau taieri circulare. Asigurati-va ca adancimea de taiere este cea potrivita.
11. **Nu polizati / slefuiti cu discurile de taiere. Slefuirea / polizarea cu discurile de taiat poate crea microfisuri in segment si poate duce la ruperea segmentului.**
12. **Cand folositi un disc pentru taiere uscata , faceti pauze la 15-20 secunde de taiere pentru a permite racirea discului - in special la taierea de gresie si faianta de lungime mare.**
13. **Cand observati ca discul isi pierde din capacitatea de taiere , dar nu pare a fi avariat sau uzat, "reactivati-l" / "ascutiti-l" folosind un bloc ceramic / piatra de ascutit pentru discuri.**
14. Dupa ce ati terminat treaba , aveti grija la modul in care manuiti discul diamantat deoarece acesta ar putea sa fie incins.

**REGULI DE SIGURANȚĂ - NERESPECTAREA AR PUTEA DUCE LA VĂTĂMĂRI GRAVE**

- **Inspectați zilnic discul** pentru uzură excesivă, crapaturi interioare și deteriorarea arborelui. Înlocuiți orice disc care prezintă semne de deteriorare.

- La montarea discului, curatati arborele si flanșele si inspectati daunele. Montati discul pe axul arborelui și strângeți piulița de siguranță.

- Nu așezați nicio parte a corpului în linie cu discul în timp ce funcționează. Păstrați protecțiile în loc în timp ce utilizați ferastraul.

**Garantie** - Garantia acopera toate defectele de fabricatie sau asamblare in conformitate cu legislatia in vigoare. Garantia nu acopera defectiunile cauzate de utilizarea necorespunzatoare, supraincarcare, nerespectarea instructiunilor de functionare si uzura normala.



**Criano Exim SRL**  
**RO6506962 | J05/4115/1994**  
**Piața Ignație Darabant nr.1**  
**Oradea, Bihor, RO**  
**e: office@criano.com**  
**Telefon +4 031 131 00 77**  
**www.criano.com**