

BaByliss®

ROMÂNĂ

E992E

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza produsul.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

IMPORTANT! Utilizați doar adaptorul și accesoriile furnizate cu acest aparat.

General

- Verificați întotdeauna aparatul înainte de utilizare pentru a vă asigura că lamele aparatului de tuns sunt libere de păr, resturi etc.
- Folosiți pe părul curat și uscat care a fost pieptănat și descurcat.

Instrucțiuni de ungere

- Pentru o performanță optimă de tăiere, se recomandă cu insistență ungerea lamelor cu ulei după fiecare utilizare.
- Atunci când utilizați uleiul pentru prima dată, deșurubați capacul și tăiați capătul tubului de plastic, cu o foarfecă.
- Îndepărtați protecția lamei și porniți aparatul.
- Ținând aparatul de tuns într-un unghi de 45 de grade, strângeți ușor tubul de ulei și aplicați 2 picături direct pe lame.
- Lăsați aparatul pornit încă câteva secunde pentru a permite uleiului să se răspândească bine pe toată lungimea lamelor.
- Opiți aparatul și îndepărtați excesul de ulei prin tamponare ușoară cu o cârpă înainte de a-l folosi pe păr.

Încărcarea aparatului

- Înainte de a utiliza aparatul pentru prima dată, încărcați bateria continuu, timp de 3 ore. Capacitatea maximă a bateriei va fi atinsă numai după 3 cicluri complete de încărcare și descărcare.
- Conectați adaptorul de încărcare la o priză de rețea adecvată și porniți-l la perete. Un LED albastru se va aprinde intermitent pe produs, pentru a indica faptul că aparatul de tuns se încarcă. Când bateria este complet încărcată, LED-urile nu vor mai fi intermitente pe produs și toate cele 5 lumini de încărcare vor rămâne aprinse. **Observație:** Încărcați întotdeauna trimmer-ul cu comutatorul I/O în poziția OPRIT.
- Atunci când aparatul de tuns se descarcă, LED-ul de încărcare din partea de jos va clipi pentru a vă avertiza că mai sunt aproximativ 5 minute de utilizare a bateriei. O încărcare de 3 ore va asigura 3 ore de utilizare. O încărcare rapidă de 20 de minute va asigura aproximativ 20 de minute de utilizare.
- Dacă toate cele cinci lumini de încărcare încep să clipească rapid (mai mult de 4 intermitențe pe secundă), atunci aparatul este defect. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți încărcarea și decuplați adaptorul de la rețea.

Dimensiunea pieptenilor

Acest aparat este livrat cu 10 tipuri de piepteni:

Lungime de tăiere	Număr	Lungime de tăiere	Număr
1,5 mm (1/16")	#0.5	13 mm (1/2")	#4
3 mm (1/8")	#1	16 mm (5/8")	#5
4,8 mm (3/16")	#1.5	19 mm (3/4")	#6
6 mm (1/4")	#2	22 mm (7/8")	#7
10 mm (3/8")	#3	25 mm (1")	#8

- Pentru a atașa un pieptene, asigurați-vă că aparatul este oprit. Poziționați ghidajul pieptenului peste partea din față a lamei aparatului de tuns și glisați-l. Împingeți și blocați pe poziție partea din spate a pieptenului.
- Pentru a îndepărta un pieptene, asigurați-vă că aparatul este oprit. Împingeți latura din spate a pieptenului de pe capul aparatului și ridicați-l.

Ghidaje conice pentru urechea stângă și dreaptă

Ghidajele conice pot fi folosite deasupra urechii, pentru a obține o linie precisă.

- Fixați oricare dintre ghidajele pentru partea stângă sau dreaptă, în funcție de urechea deasupra căreia tăiați.
- Înclinați aparatul de tuns și treceți-l cu grijă în jurul urechii, către ceafă.

Controlul conicității

Maneta de control al conicității permite ajustarea fină pentru a tunde cu precizie.

- Lungimea de tăiere a lamei fără pieptene este de 0,8 mm.
- Pentru a crește lungimea de tăiere, împingeți maneta în jos.
- Fiecare poziție va crește lungimea după cum urmează:
Poziția conică 1 - + 0,0 mm
Poziția conică 2 - + 0,2 mm Poziția conică 3 - + 0,3 mm Poziția conică 4 - + 0,5 mm Poziția conică 5 - + 0,6 mm

Conservarea bateriilor

- Pentru a menține capacitatea optimă a bateriilor reincărcabile, aparatul trebuie reincărcat timp de 3 ore aproximativ la fiecare 6 luni.

Tunsul

Pentru o tunsoare uniformă

- Fixați un pieptene, așa cum este necesar – aparatul dvs. de tuns este prevăzut cu 10 piepteni standard, cu lungimile între 1,5 mm și 25 mm. Fiecare pieptene are o etichetă.
- Porniți aparatul de tuns în poziția „I-ON” (pornit), iar lamele vor începe să se miște.
- Pornind de la ceafă, țineți aparatul de tuns cu dinții pieptenului îndreptați în sus, asigurându-vă că pieptenele stă plat pe cap.
- Mișcați încet aparatul de tuns în sus și în lateral, prin păr, către vârful capului, în direcție inversă creșterii firului de păr. Pieptenul vă va ajuta să ridicați părul, iar

lamele vor tăia părul la lungimea dorită.

- Odată ce ați obținut lungimea dorită la ceafă, începeți să tundeți în creștet și în lateral.
- Țineți aparatul de tuns în partea din față cu dinții îndreptați spre partea din spate a capului, și deplasați aparatul de tuns spre creștet. Repetați după cum este necesar, mișcându-vă pe rânduri, dinspre față și din părțile laterale ale capului către spate.
- Ar trebui să obțineți o lungime egală a tunsorii în tot capul.

Pentru un păr mai scurt la ceafă și în lateral, cu lungime în creștet

- Fixați un pieptene mai lung, așa cum este necesar pentru vârful capului – aparatul dvs. de tuns este prevăzut cu 10 piepteni standard, cu lungimile între 1,5 mm și 25 mm. Fiecare pieptene are o etichetă.
- Porniți aparatul de tuns în poziția „I-ON” (pornit), iar lamele vor începe să se miște.
- Țineți aparatul de tuns în partea din față cu dinții îndreptați spre partea din spate a capului, și deplasați aparatul de tuns spre creștet. Repetați după cum este necesar, mișcându-vă pe rânduri, dinspre față și din părțile laterale ale capului către spate.
- Dacă doriți apoi să scurtați părul la spate și pe părțile laterale, opriți aparatul și fixați un pieptene mai scurt.
- Pornind de la ceafă, cu pieptenul sprijinit de cap, deplasați aparatul de tuns în sus și în lateral, peste zona pe care doriți să o scurtați.
- Repetați pe părțile laterale, începând cu dinții aparatului de tuns îndreptați în sus și pieptenul plat pe zona de deasupra urechii, mișcând din nou aparatul de tuns în sus și în lateral.

Conturarea

- Pentru a defini marginile tunsorii, de exemplu pe linia părului de pe ceafă și la periciuni, scoateți pieptenul.
- Țineți aparatul invers, astfel încât partea din față a acestuia să fie îndreptat către cap.
- Țineți drepte lamele aparatului de tuns pe periciuni sau pe linia părului de pe ceafă și deplasați aparatul în jos. Acest lucru va conferi o linie dreaptă și netedă.

CURĂȚAREA & ÎNTREȚINEREA

- Pentru menținerea performanței optime, aparatul de tuns ar trebui curățat după fiecare utilizare.
- Suflați părul rămas pe lame sau folosiți peria de curățare furnizată.
- Scoateți pieptenul. Pieptenul poate fi clătit sub jet de apă. Asigurați-vă că este suficient de uscat înainte de a-l depozita sau utiliza.
- Nu demontați lamele.
- Ungeți lamele după fiecare utilizare, pentru a asigura performanța optimă de tăiere.

Fabricat în China

E992E - T171b

FR

Cet appareil,
ses accessoires
et ses batteries
se recyclent

À DÉPOSER
EN MAGASIN

À DÉPOSER
EN DÉCHÈTERIE



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

BABYLISS SARL

ZI du Val de Caligny
59141 Iwuy
France

FAC 2023/08

IB-23/202-01

SERVICIUL DE ASISTENȚĂ CLIENȚI

Pentru informații suplimentare puteți contacta site-ul de prezentare al producătorului sau prin telefon serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service menționată în certificatul de garanție al produsului. Garanția este acordată conform certificatului de garanție. Operațiunile de întreținere periodică ale aparatului achiziționat nu fac parte din garanție și sunt recomandate pentru o utilizare la parametri de calitate a aparatului achiziționat conform documentației tehnice. Uzura firească a pieselor intervenită în timp, zgărieturile și modificările de ordin estetic care indică utilizarea produsului și nu afectează funcționarea acestuia nu reprezintă neconformități. Costul consumabilelor, a manoperei de înlocuire sau a accesoriilor care nu sunt expuse pe site-ul de comercializare al produsului vor fi transmise de către unitatea service mai sus menționată la cerere.

CONDITIILE ACORDARII GARANTIEI

Se regăsesc în Certificatul de Garanție care poate fi solicitat pe suport durabil de la vânzător.

Asigurarea aducerii la conformitate pentru produsul utilizat cu respectarea indicațiilor oferite în perioada legală conform L.G. 449/2003 și a celorlalte acte normative incidente în acestă sferă este obligatorie pentru vânzător, dar incumbă și obligații ale cumpărătorului. Pentru a beneficia de garanția legală de conformitate produsul trebuie să fie însoțit de documentele fiscale de achiziție (factura sau bonul fiscal) și pentru o corectă identificare a defectiunii, de accesorii. Pentru contorizarea evenimentelor service vă rugăm să păstrați certificatul de garanție. Produsele fără etichetele sau sigiliile de garanție intacte, care prezintă lipsa, modificarea sau deteriorarea seriilor de fabricație nu pot beneficia de garanția de conformitate fiind considerate parte a unor intervenții neautorizate sau frauduloase. Intervențiile în vederea reparării (care necesită introducerea aparatului în unitatea service), executate de către persoane neautorizate de producător vor conduce la scoaterea produselor din garanție.

Vanzătorul nu este responsabil pentru accidente de orice natură intervenite în urma interacțiunii produsului achiziționat cu alte dispozitive.

Utilizarea corectă necesită respectarea cu strictețe a instrucțiunilor din manualul de utilizare și întreținere privind siguranța, manipularea, depozitarea, punerea în funcțiune și utilizarea produsului. Produsele utilizate incorect și în dezacord cu respectivele „Condiții”, nu fac obiectul garanției. Aparatul nu este destinat utilizării industriale în exterior, în medii cu vapori, materiale de construcții, pulberi sau la temperaturi extreme.

Nu sunt neconformități acoperite de garanție și se vor remedia doar contra cost următoarele defecte, dar fără a se limita la acestea:

- deteriorarea mecanică prin rupere, torsionare, turtire, îndoire, spargere, ciobire, crapare a componentelor, -- ----- componente desprinse sau lipsa din cauza unor socuri mecanice, a manipulării aparatului prin intermediul firului de alimentare sau trântirea acestuia pe paviment ;
- intervenții neautorizate sau neglijența în utilizare care au condus la ruperea elementelor de cablaj , butoanelor , clemelor de fixare, manerelor sau altor componente prin aplicarea unei forțe disproporționate de către utilizator;
- defectări prin expunerea la temperaturi extreme (incendii sau îngheț), urme de arsuri sau pătrundere de lichide, vapori sau pulberi în interiorul aparatului;
- urme de oxidare a instalației electrice ca urmare a folosirii în locuri cu umiditate peste cea indicată de producător (aceste dispozitive nu sunt proiectate pentru a fi folosite în medii cu umiditate ridicată);
- defectare datorată depunerii de elemente organice, praf și impurități care au dus la defectarea componentelor electronice sau mecanice;
- defectarea aparatului ca urmare a neefectuării la timp a operațiunilor de mentenanță – curățare și lubrifiere a elementelor tăietoare ori de câte ori este necesar conform instrucțiunilor din manual. Substanțele folosite pentru curățare sunt folosite uzual pentru aceste aparate. Se pot folosi substanțe achiziționate din comerț destinate curățării și lubrifierii acestor aparate, iar pentru a dovedi folosirea acestora se recomandă păstrarea documentelor de achiziție. Se interzice utilizarea de detergenți sau substanțe chimice nerecomandate de producător sau vândute necorespunzător în vederea curățării;
- greselile de instalare (lipsa împământării la priză sau voltaj necorespunzător, folosirea unor elemente de cablaje neoriginale ale echipamentelor/produselor, introducerea gresită a conectorilor sau fortarea acestora prin apăsarea disproporționată sau orice procedură diferită de cele indicate în manualul de utilizare.
- intervențiile nespecifice asupra echipamentelor în timp ce acestea sunt în funcțiune;
- conectarea unor dispozitive, accesorii specifice incompatibile sau defecte
- nerespectarea instrucțiunilor și a unor practici de bună utilizare a aparatului (conform manualului de utilizare sau specificațiilor producătorului expuse pe site-ul oficial sau a oricărei reguli indicate de producător și în acord evident cu destinația aparatului;
- utilizarea produsului în scopuri ce necesită alte performanțe sau calități decât cele oferite de clasă și scopul indicat de producător sau în afara specificațiilor tehnice constructive indicate de acesta într-un regim care în mod vădit presupune aparatul unor solicitări disproporționate de mari față de caracteristicile tehnice menționate în documentația tehnică. Aparatul achiziționat nu este destinat utilizării intensive profesionale

Constatarea naturii și cauzei defectiunii se face în service-ul autorizat de producător, concluziile unității abilitate fiind finale.

Consumatorul acceptă tacit expertiza unității service abilitată de producător fiind înștiințat la momentul încheierii documentelor de achiziție.

Consumatorul nu poate invoca informarea incompletă pentru a justifica deteriorarea vădită și previzibilă a aparatului, fiind dator să-l utilizeze conform informațiilor și avertismentelor specifice prevăzute în manualul de utilizare, care poate fi completat

prin apelarea serviciului tehnic al unitatii service.



EXPLICATIA WEE conform directivelor 2002/96/CE, 2012/19/EU , respectiv categoria D.E.E.E. (deseuri echipamente electrice si electronice) si a H.G. 1037/2010 republicata cu modificari si completari ulterioare. Acest marcaj indică faptul că acest produs face obiectul unei colectari separate si nu se va arunca laolaltă cu deșeuri casnice oriunde pe teritoriul EU. Manipularea necorespunzătoare a acestor tipuri de deșeuri poate avea un impact negativ asupra mediului înconjurător și sănătății indivizilor, din cauza substanțelor potențial nocive care sunt în general asociate cu EEE. În același timp, casarea corectă a acestui produs va contribui la utilizarea eficientă a resurselor naturale si reutilizarea durabila a acestora. Pentru a arunca aparatul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele care permit returnarea și colectarea selectiva.

Nu aruncați niciodată aparatul în foc. Nu așezați dispozitivul pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.



Directiva privind bateriile Acest simbol indica faptul ca bateriile se colecteaza selectiv, este interzisa aruncarea la intamplare sau impreuna cu gunoiul menajer a acumulatorilor uzati deoarece sunt considerati prin lege deseuri periculoase. Prezenta simbolului pe bula cu roti barata cu doua linii in forma de X atentioneaza consumatorii ca au obligatia, conform HG 1132/2008 privind regimul bateriilor si acumulatorilor si al deseurilor de baterii si acumulatori, sa predea acumulatorii uzati pentru colectare si valorificare la centrele special amenajate, nu se elimina impreuna cu resturile menajere. Nu aruncați niciodată bateriile sau aparatul în foc. Nu așezați niciodată bateriile sau dispozitivele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda. Nu zdrobiți și nu perforați niciodată bateria. Evitați expunerea bateriei la presiune externă ridicată, care poate duce la un scurt-circuit intern și la supraîncălzire. Evitați interferența cu stimulatoare cardiace. Păstrați o distanță de cel puțin 15 cm (6 inch) între dispozitiv și stimulatoarele cardiace pentru a evita interferența posibilă. Nu utilizați aparatul în medii potențial explozive sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice.

Măsuri de precauție generale privind siguranța și avertizări

AVERTIZARE: Neutilizarea acestui produs conform prevederilor din manualul de instrucțiuni poate cauza deteriorarea produsului, prejudicii materiale și/sau personale. În calitate de utilizator al acestui produs sunteți unicul responsabil pentru utilizarea acestuia într-un mod care nu reprezintă un pericol pentru dvs. și pentru ceilalți sau pentru proprietatea terților. Nu încercați să utilizați aparatul cu orice componente, piese, etc. uzate și/sau deteriorate, nu manipulați aparatul prin intermediul firului de alimentare și nu-l trantiti pe paviment. Pentru deteriorarea cablului de alimentare sau defectiuni obligatoriu contactati serviciul de asistență pentru clienți BaByliss și societatea Restart Service mentionata in certificatul de garantie al produsului.

Evitați expunerea la apă a tuturor componentelor electronice, pieselor, etc. care nu sunt create și protejate special pentru utilizarea în medii umede. Umiditatea cauzează deteriorarea componentelor și pieselor electronice.

Introducerea oricărei părți a aparatului sau a oricăror componente în gură este interzisă, poate cauza răni grave .

Nu permiteți utilizarea aparatului de către copii și nu lasați substanțele chimice, piesele de mici dimensiuni și componentele electronice la îndemâna copiilor, supravegheați atent să nu fie înghițite de către copii sau să nu vină în contact cu epiderma acestora.

Declinarea responsabilității

Utilizarea dispozitivului și a accesoriilor sale relevante semnifică faptul că ați luat la cunoștință și ați acceptat termenii acestei declinări. Înainte de fiecare utilizare, asigurați-vă că accesoriile dumneavoastră sunt în stare de funcționare corespunzătoare. Dacă există orice defectiune sau funcționare suspectă, opriți imediat utilizarea acestora.

Utilizatorul este singurul responsabil pentru orice defectiune care nu poate fi atribuită în mod direct unei probleme referitoare la calitatea accesoriului în sine. Pentru orice alte pierderi directe, indirecte sau întâmplătoare cauzate de utilizarea incorectă, răni sau daune aduse unor obiecte, etc., vânzatorul nu își asumă nici o răspundere.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma raspunderea pentru prejudiciile cauzate utilizatorului, unor terte persoane, bunurilor utilizatorului sau aparținând unor terti și nici urmarilor sau consecintelor legale intervenite in urma nerespectarii legislatiei in vigoare privind utilizarea acestui produs sau a nerespectarii indicatiilor din manualul de utilizare.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asuma raspunderea pentru prejudiciile materiale și/sau personale, precum și

Încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării sub influența alcoolului, stupefiantelor, medicației sau altor narcotice care ar putea afecta capacitatea de concentrare a utilizatorului sau în cazul îmbolnăvirilor care afectează capacitatea de concentrare a utilizatorului (amețeală, oboseală, greață, etc.) sau al altor factori care diminuează capacitatea mentală.

Producatorul și distribuitorul sau local nu își asumă răspunderea pentru prejudicii materiale și/sau personale, precum și încălcarea reglementărilor legale ca urmare a utilizării periculoase, fără experiență practică suficientă, sau de către copii sau persoane fără discernământ.

În conformitate cu legile și regulamentele naționale, vânzatorul își rezervă dreptul de explicație și revizuire finală a angajamentului.

Colectarea și procesarea datelor

Colectarea informațiilor se va face cu respectarea prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Toate trimiterile la Legea nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare, din actele normative se interpretează ca trimiteri la Regulamentul general privind protecția datelor și la legislația de punere în aplicare a acestuia. Ne rezervăm dreptul de a vă dezvălui informațiile dacă acest lucru este impus prin lege, în baza unei sentințe, unei citații, unui mandat sau unei solicitări guvernamentale sau în alt mod, în contextul cooperării cu agențiile guvernamentale sau cu poliția cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Vom aplica toate prevederile legale privind culegerea, stocarea, manipularea datelor dumneavoastră personale în scopuri absolut necesare actului de comerț fără nici o altă utilizare și vom supraveghea atent angajații societății care au contact cu aceste date în vederea pastrării sigure a acestora conform prevederilor legale în vigoare la data emiterii prezentei informări.

Asigurarea activității de service se face gratuit de către RESTART SERVICE S.R.L. la adresa: RESTART SERVICE S.R.L București, sector 4, Splaiul Unirii 74, C.P. 040037, tel: 021.313.45.66, fax: 021.316.81.94, e-mail: solutie@restart.ro, web: www.restart.ro.

www.babyliss-romania.ro