

# BaByliss®



Made in China  
Fabriquée en Chine

AS6550CE - B81a

## FRANÇAIS

AS6550CE

Consultez au préalable les consignes de sécurité.

### INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- Séchez les cheveux avec une serviette pour éliminer l'eau et détermélez-les avec un peigne. Séparez la chevelure en mèches prêtes à être séchées / coiffées.
- Utilisez l'appareil sans accessoire pour sécher les cheveux. Pour le coiffage, fixez la tête de brosse de votre choix sur le manche. Pour changer d'accessoire, reportez-vous à la section « Changement d'accessoire ».
- Mettez l'interrupteur en position « On », puis sélectionnez la température et le débit d'air en fonction de votre type de cheveux.

**Remarques** : la LED bleue s'allume sous la sortie d'air pour indiquer que la fonction ionique anti-frisottis est activée.

- Après utilisation, mettez l'interrupteur en position « Off » afin d'éteindre l'appareil. Ensuite, débranchez l'appareil.
- Laissez l'appareil refroidir avant de le ranger.

### Changement d'accessoire

- Positionnez l'accessoire sur la sortie d'air avec les crochets à l'arrière de l'accessoire tournés vers le haut. Selon une légère inclinaison et le bas de l'accessoire touchant l'appareil, poussez doucement le haut de l'accessoire sur la poignée jusqu'à ce qu'un clic confirme qu'il est bien en place.
- REMARQUE** : prenez garde à ne pas toucher la périphérie de la sortie d'air, qui devient très chaude après utilisation.

### Séchage

- Utilisez l'appareil sans accessoire pour sécher les cheveux.
- Dirigez le flux d'air vers le bas de la chevelure pour lisser la mèche pendant le séchage.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et soufflez doucement de l'air froid sur les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

### Brosse lissante

- Positionnez la tête de brosse au-dessus ou en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils rigides orientés vers le haut.
- L'utilisation de la brosse sur la mèche de cheveux permet de démêler et de lisser les cheveux plus fins.
- Placez la brosse sous la mèche de cheveux pour aider à lisser les cheveux plus épais et leur donner du volume.
- De l'autre main, tirez la mèche de cheveux contre la brosse jusqu'à ce que les poils rigides pénètrent dans la mèche.
- Faites glisser doucement la tête de la brosse à travers la mèche en créant une tension et un contrôle dans les cheveux pour lisser la mèche pendant le séchage.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

### Brosse séchante courbée

- Positionnez la tête de brosse en dessous d'une mèche de cheveux, près du cuir chevelu, avec les poils souples orientés vers le haut.
- Utilisez la tête de la brosse pour soulever les cheveux à la racine et maintenez-la pendant quelques secondes pour augmenter le volume à la racine pendant le séchage.
- Déplacez lentement la tête de la brosse vers le bas à travers chaque mèche pour sécher et donner de la forme et du volume.
- Pour une coiffure durable, sélectionnez le réglage froid et brossez les cheveux encore chauds pour les fixer et les lisser.
- Répétez l'opération pour chaque mèche.

### Réglage du débit d'air et de la température

Il y a 3 débits d'air et 4 réglages de température, dont un réglage froid.

Pour régler le débit d'air, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la vitesse de débit d'air souhaitée soit atteinte. Une LED blanche s'allume pour indiquer chacune des trois vitesses de flux d'air.

Pour régler la température, appuyez sur le bouton jusqu'à ce que la température souhaitée soit atteinte. Une LED rouge s'allume pour indiquer chacun des trois niveaux de chaleur. Appuyez une quatrième fois sur le bouton pour activer le réglage froid - les 3 LED passent du rouge au bleu. Lorsque vous choisissez une température pour sécher et coiffer vos cheveux, commencez par la température la plus basse et augmentez-la si nécessaire. Si vous avez des cheveux fins, délicats, colorés ou décolorés, privilégiez les réglages de température plus faibles. Si vos cheveux sont plus épais, utilisez un réglage de température plus fort.

Utilisez le réglage froid sur les cheveux encore chauds pour fixer votre coiffure.

### Ultra-Care Mode

Pour activer le mode Ultra-Care, appuyez sur le bouton de réglage de la température et maintenez-le enfoncé pendant 1 à 2 secondes jusqu'à ce que les voyants de température alternent entre le rouge et le bleu pour indiquer que le flux d'air passe d'un flux d'air chaud à un flux d'air froid. Pour désactiver la fonction Ultra-Care, appuyez une fois sur le bouton de température pour revenir au réglage de chaleur choisi.

### Fonction Mémoire

La fonction Mémoire enregistre votre réglage de température favori dans un souci de facilité d'utilisation et de constance des résultats. Cette fonction enregistre automatiquement votre température favorite lors de l'utilisation de l'appareil.

Une fois que la température souhaitée a été sélectionnée, la fonction Mémoire l'enregistre pour une utilisation ultérieure.

Lors de la mise en route suivante, l'appareil sélectionne automatiquement la température mémorisée. Pour réinitialiser la température mémorisée, il suffit de sélectionner une autre température.

### Technologie anti-frisottis

Le double système ionique avancé d'équilibrage de l'hydratation combine des ions positifs et négatifs qui agissent ensemble pour éliminer les frisottis pendant le séchage et le coiffage. Vos cheveux restent soyeux, lisses et luxueusement brillants.

### Filtre magnétique amovible

Le filtre d'entrée magnétique amovible facilite le nettoyage et optimise le flux d'air de l'appareil pour un séchage rapide.

### NETTOYAGE ET ENTRETIEN

- Pour garder votre appareil dans des conditions optimales, veuillez suivre les instructions ci-dessous.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- Frottez l'extérieur de l'appareil à l'aide d'un chiffon humide. Évitez que l'eau ne pénètre dans l'appareil et veillez à ce que celui-ci soit parfaitement sec avant utilisation.
- N'enroulez pas le câble d'alimentation autour de l'appareil. Enroulez-le plutôt séparément, à côté de l'appareil.
- Veillez à ne pas tendre à l'extrême le cordon d'alimentation lorsque vous utilisez l'appareil.
- Débranchez l'appareil après chaque utilisation.

### Nettoyage du filtre d'entrée magnétique amovible

- Pour augmenter la durée de vie de votre produit, il est important de garder propre le filtre d'entrée propre.
- Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et froid.
- À l'aide d'une brosse à poils doux, éliminez les cheveux et autres résidus contenus dans le filtre.

## ENGLISH

AS6550CE

Read the safety instructions first.

### INSTRUCTIONS FOR USE

- Ensure hair is towel dried and combed through to remove excess water and any tangles. Divide the hair into sections ready for drying / styling.
- Use the Air Wand without an attachment to dry the hair. To style, attach preferred brush head onto the handle. To interchange between the attachments, refer to the 'Changing the Attachments' section.
- Slide the switch to the 'on' position and select a temperature and airflow setting suitable for your hair type.

**Please note:** The blue LED light will illuminate below the air outlet to indicate the anti-frizz ionic feature is activated.

- After use, slide the switch to the 'off' position to switch off and unplug the appliance.
- Allow the appliance to cool before storing away.

### Changing the Attachments

• With the hooks on the rear of the attachment located at the top, position the attachment over the air outlet. At a slight angle, with the bottom of the attachment touching the appliance, gently push the top of the attachment on to the handle until it clicks into place.

**NOTE:** Please be careful not to touch the surround of the air outlet as this will become hot after use.

### Drying

- Use the Air Wand without an attachment to dry hair.
- Direct the airflow down the hair shaft to smooth the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and gently blow through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

### Straightening Brush

- Place the brush head underneath or above the section of hair, close to the scalp with the firm bristles pointing upwards.
- Using the brush over the hair section will help to detangle and straighten thinner hair. Place the brush underneath the hair section to help straighten thicker hair and add volume.
- Use your other hand to pull the hair section taut against the brush head until the firm bristles penetrate through the hair.
- Gently glide the brush head through the section creating tension and control through the hair to straighten the section as you dry.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

### Curved Blow Dry Brush

- Place the brush head underneath a section of hair, close to the scalp with the flexible bristles pointing upwards.
- Use the brush head to lift hair at the roots and hold for a few seconds to boost volume at the root as you dry.
- Slowly move the brush head down through each section to dry, add shape and volume.
- For a lasting style, select the cool setting and brush through warm hair to set and smooth.
- Repeat for each section of hair.

### Airflow / Temperature Settings

There are 3 airflow and 4 temperature settings including a cool setting.

To set the airflow, press the button until the desired airflow speed is reached. A white LED will illuminate to indicate each of the three airflow speeds.

To set the temperature, press the button until the desired temperature is reached. A red LED will illuminate to indicate each of the three heats. Press the button for a forth time to activate the cool setting – the 3x LED lights will change from red to blue.

When choosing a temperature setting to dry and style your hair start with the lowest setting and increase as required. If you have delicate, fine, bleached or coloured hair, use the lower heat settings. For thicker hair, use the higher heat setting.

Use the cool setting on warm hair to set your style.

### Ultra-Care Mode

To activate the Ultra-Care Mode press and hold down the temperature setting button for 1-2 seconds until the temperature LED lights alternate between red and blue to indicate the airflow is cycling between a hot and cool airflow. To turn off the Ultra-Care Mode function, press the

temperature button once to return to your chosen heat setting.

### Memory Function

The memory feature stores your preferred temperature setting for ease of use and consistent results. The memory feature is automatically activated during use to store your preferred temperature setting.

Once the desired temperature setting has been selected, the memory function will store the selected temperature for future use.

When turning the appliance on next, the appliance will automatically select the temperature stored. To reset the temperature stored under the memory function, simply select a different temperature.

### Anti-Frizz Technology

The advanced moisture-balancing dual ionic system combines both positive and negative ions, that work together to eliminate frizz as you dry and style. Your hair is left feeling silky and conditioned with luxurious shine.

### Removable Magnetic Filter

The removable magnetic inlet filter makes cleaning easy and therefore optimises the dryers airflow for fast drying performance.

### CARE & MAINTENANCE

- To help keep your appliance in the best possible condition, follow the steps below:
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool. To clean the outside of the appliance, wipe with a damp cloth. Make sure that no water enters the appliance and it is completely dry before use.
- Do not wrap the lead around the appliance, instead coil the lead loosely by the side of the appliance.
- Do not use the appliance at a stretch from the power point.
- Always unplug after use.

### Cleaning the Removable Magnetic Inlet Filter

- To increase the lifespan of your product, it's important to keep the inlet filter clean.
- Ensure the appliance is switched off, unplugged and cool.
- Using a soft brush, clean any hair and other debris from the filter.

## DEUTSCH

AS6550CE

Bitte zuerst die Sicherheitshinweise lesen.

### GEBRAUCHSANLEITUNG

- Vergewissern Sie sich, dass das Haar handtuchtrocken und gut durchgekämmt ist, so dass es keine Knötchen mehr enthält. Das Haar in Abschnitte aufteilen, um es auf das Trocknen / Stylen vorzubereiten.
- Den Föhnstab zum Trocknen des Haars ohne Aufsatz verwenden. Zum Stylen den gewünschten Bürstenkopf auf den Griff stecken. Im Abschnitt 'Auswechseln der Aufsätze' finden Sie weitere Informationen.
- Den Schalter auf die Position 'Ein' schieben, um das Gerät einzuschalten und die für Ihren Haartyp geeignete Temperatur- und Luftstromeinstellung zu wählen.

**Anmerkung:** Die blaue LED unter dem Luftauslass zeigt an, dass die Anti-Frizz-Ionenfunktion aktiviert ist.

- Nach dem Gebrauch den Regler wieder auf 'Aus' schieben, um das Gerät auszuschalten, und den Netzstecker ziehen.
- Das Gerät vor dem Verstauen abkühlen lassen.

### Auswechseln der Aufsätze

• Das Aufsatzteil mit den Haken nach oben über dem Luftauslass positionieren. Dann das Aufsatzteil leicht angewinkelt mit der Rückseite am Gerät ansetzen und es vorsichtig von oben auf den Griff schieben, bis es einrastet.

**ANMERKUNG:** Achten Sie darauf, die Einfassung des Luftauslasses nicht zu berühren, da sie beim Gebrauch heiß wird.

### Trocknen

- Zum Trocknen des Haars den Föhnstab ohne Aufsatz verwenden.
- Den Luftstrom am Haarschaft entlang lenken, um die Strähne beim Trocknen zu glätten.
- Die Kühlfunktion einstellen und sanft durch das warme Haar blasen, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

### Glättbürste

- Den Bürstenkopf unter oder über der Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die festen Borsten nach oben zeigen.
- Dünnere Haar kann besser entwirrt und geglättet werden, wenn Sie die Bürste über der Haarpartie ansetzen. Legen Sie die Bürste unter die Haarpartie, um dickeres Haar zu glätten und ihm mehr Volumen zu verleihen.
- Mit der anderen Hand die Haarsträhne straff gegen den Bürstenkopf ziehen, so dass die festen Borsten das Haar durchdringen.
- Mit dem Bürstenkopf sanft durch die Strähne gleiten und sie dabei straffen und formen, um sie während des Trocknens zu glätten.
- Für einen lang anhaltenden Effekt die Kühlfunktion wählen und durch das warme Haar bürsten, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

### Gebogene Föhnbürste

- Den Bürstenkopf unter einer Haarsträhne nahe der Kopfhaut so ansetzen, dass die flexiblen Borsten nach oben zeigen.
- Das Haar mit dem Bürstenkopf an den Wurzeln anheben und einige Sekunden lang so halten, um beim Trocknen mehr Volumen an den Haarsatz zu bringen.
- Den Bürstenkopf langsam durch die einzelnen Partien bewegen, um sie zu trocknen und ihnen Form und Volumen zu verleihen.
- Für einen lang anhaltenden Effekt die Kühlfunktion wählen und durch das warme Haar bürsten, um es zu glätten und das Styling zu fixieren.
- Diesen Vorgang für jede Haarsträhne wiederholen.

### Einstellungen für Luftstrom und Temperatur

Das Gerät bietet 3 Luftstromstufen und 4 Temperaturstufen einschließlich einer Kühlstufe.

Um den Luftstrom einzustellen, drücken Sie die Taste, bis die gewünschte Luftstromgeschwindigkeit erreicht ist. Die jeweilige Luftstromgeschwindigkeit wird durch eine weiße LED angezeigt.

Für die Temperatureinstellung die entsprechende Taste drücken, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Die jeweilige Temperaturstufe wird durch eine rote LED angezeigt. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal, um die Kühlfunktion zu aktivieren - die 3 LED-Leuchten wechseln dann von rot auf blau.

Beginnen Sie bei der Temperaturwahl zum Trocknen und Stylen Ihres Haars mit der niedrigsten Einstellung und erhöhen Sie diese dann nach Bedarf. Für empfindliches, feines, gebleichtes oder kolortiertes Haar sollten Sie die niedrige Temperaturstufe wählen. Für dickeres Haar

können Sie die höhere Temperaturstufe verwenden.

Abschließend die Kühlstufe auf dem warmen Haar verwenden, um Ihre Frisur zu fixieren.

### Ultra-Care-Modus

Um den Ultra-Care-Modus zu aktivieren, halten Sie die Temperaturwahl taste 1 bis 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Temperatur-LED abwechselnd rot und blau leuchtet und damit anzeigt, dass der Luftstrom zwischen heiß und kühl abwechselt. Um den Ultra-Care-Modus auszuschalten, drücken Sie einmal auf die Temperatur taste, um zu Ihrer gewählten Heizstufe zurückzukehren.

### Speicherfunktion

Die Speicherfunktion speichert die von Ihnen bevorzugte Temperatureinstellung, um die Benutzung zu erleichtern und gleichbleibende Ergebnisse zu erzielen. Die Speicherfunktion wird während des Gebrauchs automatisch aktiviert, um Ihre bevorzugte Temperatureinstellung zu speichern.

Sobald Sie die gewünschte Temperatur eingestellt haben, speichert die Speicherfunktion die gewählte Temperatur für den zukünftigen Gebrauch.

Beim nächsten Einschalten des Geräts wählt das Gerät automatisch die gespeicherte Temperatur. Um die gespeicherte Temperatur zurückzusetzen, wählen Sie einfach eine andere Temperatur.

### Anti-Frizz-Technologie

Das fortschrittliche, feuchtigkeitsausgleichende duale Ionensystem kombiniert sowohl positive als auch negative Ionen, die gemeinsam wirken, um beim Trocknen und Stylen auch Frizz zu glätten. Ihr Haar fühlt sich seidig gepflegt an und erhält einen luxuriösen Glanz.

### Abnehmbarer Magnetfilter

Der abnehmbare magnetische Einlassfilter vereinfacht die Reinigung und optimiert damit den Luftstrom des Föhnstabs für schnelles, effizientes Trocknen.

### PFLEGE & WARTUNG

- Beachten Sie bitte die folgenden Schritte, um Ihr Gerät in bestmöglichem Zustand zu halten:
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist. Die Außenseite des Geräts mit einem feuchten Tuch abwischen. Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gerät eindringt und es vor dem Gebrauch wieder vollständig trocken ist.
- Das Kabel nicht um das Gerät wickeln, sondern stattdessen locker neben dem Gerät aufrollen.
- Das Gerät nicht zu weit weg von der Steckdose verwenden, um nicht am Kabel zu zerkern.
- Nach dem Gebrauch immer den Netzstecker ziehen.

### Reinigung des abnehmbaren magnetischen Einlassfilters

- Um die Lebensdauer Ihres Produkts zu verlängern, ist es wichtig, den Einlassfilter sauber zu halten.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und abgekühlt ist.
- Mit einer weichen Bürste Haare und andere Rückstände vom Filter entfernen.

## NEDERLANDS

AS6550CE

Lees eerst de veiligheidsinstructies.

### GEBRUIKSAANWIJZING

- Zorg dat het haar handdoekdroog en doorgekamd is, zodat het klitvrij en niet te nat meer is. Verdeel het haar in plukken om het te drogen en/of te stylen.
- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk. Om het haar te stylen plaatst u de gewenste opzetborstel op het handvat. Voor het verwisselen van de opzetstukken zie 'Opzetstukken verwisselen'.
- Verschuif de schakelaar om het apparaat aan te zetten en selecteer een warmte die geschikt is voor uw haartype.
- Let op:** Het blauwe LED-lampje onder de luchtuitvoer zal oplichten om aan te geven dat de ionenfunctie is geactiveerd.
- Schuif na gebruik de schakelaar terug om het apparaat weer uit te zetten en haal de stekker uit het stopcontact.
- Laat het apparaat afkoelen voordat u hem opbergt.

### Opzetstukken verwisselen

• Plaats het opzetstuk over de luchtuitlaat met de haakjes aan de achterkant van het opzetstuk naar boven. Zet de onderkant van het opzetstuk een beetje schuin tegen het apparaat aan en duw de bovenkant van het opzetstuk voorzichtig op de handgreep totdat hij vastklikt.

**NB:** Pas op dat u niet met uw vingers in de buikt van de luchtuitlaat komt want daar wordt het heet door gebruik.

### Drogen

- Gebruik, om het haar te drogen, het basishandvat zonder opzetstuk.
- Richt de borstelstroom langs de haarschacht naar beneden om de lok glad en zacht te maken terwijl u droogt.
- Kies daarna, om het haar langdurig in model te houden, de koele stand en blaas rustig de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

### Opzetborstel om het haar steil te maken

- Plaats de borstelkop onder of boven een haarlok, dichtbij de haaraanzet, met de stevige borstelharen naar boven gericht.
- Door de haarlok van bovenaf te borstelen kunt u het haar ontwarren, en dunner haar steil maken. Door de borstel onder de haarlok te plaatsen kunt u dikker haar ontkrullen en volume toevoegen.
- Trek met de andere hand de haarlok strak tegen de borstelkop zodat de harde borstelharen door het haar steken.
- Laat de borstelkop rustig door de lok glijden terwijl u de lok straktrekt en controle houdt over het haar, zodat de lok steil wordt tijdens het drogen.
- Kies, om het haar langdurig in model te houden, daarna de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

### Gebogen föhnborstel

- Plaats de borstelkop onder een haarlok, dicht bij de hoofdhuid met de flexibele borstelharen naar boven gericht.
- Gebruik de opzetborstel om het haar bij de haaraanzet omhoog te brengen en houd dit een paar seconden vast om het haar meer volume te geven bij de haarwortel tijdens het drogen.
- Beweeg de opzetborstel langzaam naar beneden door elke haarlok, om het haar te drogen en vorm en volume toe te voegen.
- Kies, om het haar langdurig in model te houden, daarna de koele stand en borstel de koude lucht door het warme haar om het model te fixeren en het haar glad te maken.
- Herhaal dit voor elke haarlok.

### Luchtstroom- en warmteinstellingen

Er zijn 3 luchtstroom- en 4 warmtestanden, waaronder een koude stand.

Druk op de knop om de gewenste luchtstromsnelheid te kiezen. Een wit LED-lampje zal oplichten om elk van de drie luchtstromsnelheden aan te geven.

Druk, om de temperatuur in te stellen, op de knop om de gewenste temperatuur te kiezen. Een rood LED-lampje zal oplichten om elk van de drie warmtestanden aan te geven. Druk een vierde keer op de knop om de koele stand te activeren – de 3 LED-lampjes veranderen dan van rood naar blauw.

Wanneer u een warmtestand kiest om uw haar te drogen en te stylen, begint u met de laagste stand en kunt u deze naar wens verhogen. Gebruik bij broos, fijn, gebleekt of gekleurd haar de lagere warmtestanden. Gebruik voor dikker haar de hogere warmtestand.

Gebruik de koude stand op warm haar om het model te fixeren.

### Ultra Care-stand

Om de Ultra Care-functie te activeren, houdt u de temperatuurinstelknop 1 à 2 seconden ingedrukt totdat de temperatuur-LEDs afwisselend rood en blauw branden om aan te geven dat de luchtstroom wisselt tussen een warme en een koele luchtstroom. Om de Ultra Care-functie uit te schakelen, drukt u eenmaal op de temperatuurknop om terug te keren naar de gekozen warmtestand.

### Geheugenfunctie

Voor het gemak onthoudt de geheugenfunctie de ingestelde warmtestand en zorgt zo voor een constant resultaat. De geheugenfunctie wordt tijdens het gebruik automatisch geactiveerd om de gewenste temperatuurinstelling op te slaan.

Als de gewenste temperatuurinstelling is geselecteerd, slaat de geheugenfunctie deze temperatuur op voor toekomstig gebruik.

Wanneer u het apparaat de volgende keer aanzet, selecteert hij automatisch de opgeslagen temperatuur. Als u de temperatuur die is opgeslagen in de geheugenfunctie wilt veranderen, selecteert u gewoon een andere temperatuur.

### Technologie tegen pluizig haar

Het geavanceerde dubbele ionensysteem voor een goede vochtbalans combineert positieve en negatieve ionen, die samenwerken om pluizig haar tegen te gaan, terwijl u het haar droogt en in model brengt. Het haar voelt daardoor zijdezacht en verzorgd aan en krijgt een luxe glans.

### Afneembaar magnetisch filter

Het afneembare magnetische invoerfilter maakt het reinigen eenvoudig en optimaliseert daarmee de luchtstroom van de droger, voor snelle droogprestaties.

### VERZORGING & ONDERHOUD

- Volg onderstaande stappen om uw apparaat in optimale conditie te houden:
- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is. Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een vochtige doek. Zorg dat er geen water in het apparaat komt en dat hij helemaal droog is voordat u hem weer gaat gebruiken.
- Wikkel het snoer niet om het apparaat heen maar rol het snoer losjes op naast het apparaat.
- Gebruik het apparaat niet met een strakstaand snoer.
- Haal altijd de stekker uit het stopcontact na gebruik.

### Reinigen van het verwijderbare magnetische invoerfilter

- Om de levensduur van uw product te verlengen, is het belangrijk om het luchtinvoerfilter schoon te houden.
- Zorg ervoor dat het apparaat uit staat en afgekoeld is en de stekker uit het stopcontact is.
- Gebruik een zacht borsteltje om haartjes en ander vuil uit het filter te verwijderen.

### Spazzola asciugante curva

- Posizionare la spazzola al di sotto della ciocca di capelli, vicino al cuoio capelluto, con le setole flessibili rivolte verso l'alto.
- Usare la testina della spazzola per sollevare i capelli alla radice. Mantenere per alcuni secondo per aumentare il volume alle radici durante l'asciugatura.
- Far scorrere la spazzola lungo ogni ciocca per asciugare e per conferire forma e volume.
- Per un'acconciatura di lunga durata, selezionare la funzione "aria fresca" e orientare delicatamente sui capelli caldi per lisciare e fissare l'acconciatura.
- Ripetere l'operazione per ogni ciocca di capelli.

### Impostazioni flusso d'aria/temperatura

Sono previsti 3 flussi d'aria e 4 temperature, compresa la funzione "aria fresca".

Per regolare il flusso d'aria, premere il pulsante fino al raggiungimento della velocità desiderata del flusso d'aria. Una luce LED bianca si illumina a indicare ciascuna delle tre velocità di flusso d'aria.

Per regolare la temperatura, premere il pulsante fino al raggiungimento della temperatura desiderata. Una luce LED rossa si illumina a indicare ciascuna delle tre temperature. Premere il pulsante una quarta volta per attivare la funzione "aria fresca" – le luci LED 3x cambiano da rosse a blu.

Per asciugare e modellare i propri capelli, scegliere, per iniziare, l'impostazione più bassa. Aumentare all'occorrenza. Se i capelli sono fragili, sottoli, decolorati o

## ITALIANO

AS6550CE

Leggere prima le istruzioni di sicurezza.

### ISTRUZIONI PER L'USO

- Asciugare sommarariamente i capelli con un asciugamano per eliminare l'acqua in eccesso ed eventuali nodi. Dividere i capelli in ciocche pronte per essere asciugate/ modellate.
- Usare il ferro ad aria senza un accessorio per asciugare i capelli. Per modellarli, inserire la spazzola preferita sull'impugnatura. Per variare gli accessori, consultare la sezione "Cambio degli accessori".
- Impostare l'interruttore su "on" e selezionare una temperatura e un flusso d'aria adatto al proprio tipo di capelli.
- Nota:** la luce LED blu

tinti, usare le temperature più basse. Per capelli più spessi, selezionare la temperatura più alta.

Usare la funzione "aria fresca" sui capelli caldi per fissare l'acconciatura.

**Modalità Ultra-Care**

Per attivare le modalità Ultra-Care Mode, tenere premuto il pulsante di regolazione della temperatura per 1-2 secondi fino a quando i LED della temperatura si alternano fra rosso e blu, a indicare che il flusso si alterna fra uno di aria calda e uno di aria fresca. Per disattivare la modalità Ultra-Care, premere una volta il pulsante della temperatura per tornare all'impostazione prescelta di calore.

**Funzione memoria**

La funzione di memoria memorizza l'impostazione della temperatura preferita per facilità d'uso e massima efficacia. La funzione memoria si attiva automaticamente durante l'uso per memorizzare l'impostazione di temperatura preferita.

Una volta selezionata l'impostazione della temperatura desiderata, la funzione memoria memorizza, per un uso futuro, la temperatura selezionata.

Alla successiva accensione, l'apparecchio selezionerà automaticamente la temperatura memorizzata. Per reimpostare la temperatura memorizzata nella funzione di memoria, è sufficiente selezionare una temperatura diversa.

**Tecnologia Anti-Frizz**

Il sistema avanzato dual ionic di bilanciatura dell'umidità combina sia gli ioni positivi che quelli negativi, che lavorano insieme per eliminare i piccoli arricciamenti indesiderati mentre i capelli vengono asciugati e modellati. I capelli risultano vellutati con una luminosità brillante.

**Filtro magnetico amovibile**

Il filtro magnetico amovibile di entrata dell'aria facilita la pulizia dell'apparecchio e ottimizza il flusso d'aria per la massima rapidità di asciugatura.

**PULIZIA E MANUTENZIONE**

Per garantire sempre la massima efficacia dell'apparecchio, procedere come descritto di seguito:

- Controllare che l'apparecchio si spento, staccato dall'apparecchio e raffreddato. Per pulire l'esterno dell'apparecchio, passarvi sopra un panno leggermente inumidito. Prestare la massima attenzione affinché non entri acqua nell'apparecchio, che deve essere totalmente asciutto prima dell'uso.
- Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio. Attorcigliarlo e lasciarlo libero a lato dell'apparecchio stesso.
- Non utilizzare l'apparecchio se il cavo risulta teso dalla presa elettrica.
- Staccare sempre dalla presa elettrica dopo l'uso.

**Pulizia del filtro magnetico amovibile di entrata**

- Per allungare la durata del prodotto, è importante tenere il filtro di ingresso pulito.
- Controllare che l'apparecchio sia spento, staccato dalla presa elettrica e raffreddato.
- Con una spazzolina morbida, eliminare i capelli e gli eventuali altri residui dal filtro.

## ESPAÑOL

**AS6550CE**

**Lea primero las instrucciones de seguridad.**

**INSTRUCCIONES DE USO**

- Seque el cabello con una toalla y peinelo para eliminar el exceso de agua y cualquier enredo. Divida el pelo en mechones para secarlo o moldearlo.
- Use el Air Wand sin accesorio para secar el pelo. Para moldear, coloque el cabezal de cepillo que prefera. Para cambiar el accesorio, consulte la sección «Cambiar los accesorios»
- Coloque el interruptor a la posición «on» y seleccione una temperatura y un caudal de aire adecuados para su tipo de cabello.
- Atención:** La luz LED azul se iluminará debajo de la salida de aire para indicar que la función iónica anticrespamiento está activada.
- Cuando termine, coloque el interruptor en la posición «off» para apagar el aparato y desenchúfelo.
- Deje que se enfríe antes de guardarlo.

**Cambiar los accesorios**

• Con los ganchos de la parte posterior del accesorio situados hacia arriba, coloque el accesorio sobre la salida de aire. Formando un ligero ángulo, con la parte inferior del accesorio que está pegada al aparato, empuje suavemente la parte superior del accesorio hacia el aparato hasta que encaje en su sitio.

**Nota:** tenga cuidado de no tocar el borde de la salida de aire, puede haberse calentado.

**Secado**

- Use el Air Wand sin accesorio para secar el pelo.
- Dirija el flujo de aire hacia abajo para alisar cada mechón mientras seca.
- Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el secador suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
- Repita la operación con cada mechón.

**Cepillo alisador**

- Coloque el cabezal del cepillo debajo o encima de un mechón, cerca de las raíces y con las cerdas apuntando hacia arriba.
- Use el cepillo sobre el mechón ayudará a desenredar y alisar el cabello más fino. Coloque el cepillo debajo del mechón para alisar el cabello más grueso y añadir volumen.
- Use la otra mano para tensar el mechón contra el cabezal del cepillo para que las cerdas penetren a través del cabello.
- Deslice suavemente el cabezal del cepillo por el mechón creando tensión y control para alisarlo al tiempo que lo seca.
- Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el cepillo suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
- Repita la operación con cada mechón.

**Cepillo de secado curvo**

- Coloque el cepillo debajo de un mechón, cerca de las raíces y con las cerdas apuntando hacia arriba.
- Use el cabezal del cepillo para levantar el pelo de la raíz y manténgalo unos segundos para aumentar el volumen en la raíz al tiempo que seca el pelo.
- Mueva lentamente el cabezal del cepillo hacia abajo con cada mechón, para secar, moldear y dar volumen.
- Para aumentar la duración del peinado, seleccione el ajuste frío y pase el cepillo suavemente por el cabello caliente para fijar el peinado y alisarlo.
- Repita la operación con cada mechón.

**Ajustes de velocidad de aire y temperatura**

Dispone de 3 ajustes de velocidad de aire y 4 de temperatura, incluido un ajuste frío.

Para ajustar la velocidad del aire, pulse el botón hasta alcanzar la velocidad deseada. Se encenderá un LED blanco para indicar cada uno de los ajustes de velocidad.

Para ajustar la temperatura, pulse el botón hasta alcanzar la temperatura deseada. Se encenderá un LED rojo para indicar cada una de las tres temperaturas. Pulse el botón por cuarta vez para activar el ajuste de aire frío: las 3 luces LED cambiarán de rojo a azul.

Empiece por la temperatura más baja y vaya aumentando en función de las necesidades. Si tiene el cabello fino, delicado, decolorado o teñido, utilice el ajuste de calor más bajo. Para cabello más grueso, utilice el ajuste de calor más alto.

Utilice el ajuste de aire frío con el pelo caliente para fijar el peinado.

**Modo Ultra Care**

Para activar el modo Ultra Care, mantenga pulsado el botón de ajuste de temperatura durante 1-2 segundos hasta que las luces LED de temperatura alternen entre rojo y azul para indicar que el aire está alternando entre caliente y frío. Para desactivar la función Ultra Care, pulse el botón de temperatura una vez para volver al ajuste de calor elegido.

**Función de memoria**

La función de memoria almacena sus ajustes de calor favoritos para facilitar su uso y obtener unos resultados coherentes. La función de memoria se activa automáticamente durante el uso para almacenar su ajuste de temperatura favorito.

Una vez seleccionado el ajuste de temperatura deseado, la función de memoria almacenará la temperatura seleccionada para su uso futuro.

Al volver a encender el aparato, se seleccionará automáticamente la temperatura memorizada. Para restablecer la temperatura almacenada en la función de memoria, basta con seleccionar una temperatura diferente.

**Tecnología anticrespamiento**

El avanzado sistema iónico duplo equilibra la humedad y combina iones positivos y negativos, que trabajan conjuntamente para eliminar el encrespamiento durante el secado y el peinado. El cabello queda sedoso y acondicionado, con un brillo magnífico.

**Filtro magnético extraíble**

El filtro magnético extraíble facilita la limpieza y, por lo tanto, optimiza el flujo de aire del secador para lograr un secado rápido.

**CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Para mantener este aparato en las mejores condiciones posibles, siga los siguientes pasos:

- Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado.
- Para limpiar el exterior, utilice un paño húmedo. Tenga cuidado de que no penetre agua en el aparato y de que está completamente seco antes de usarlo.
- No enrosque el cable alrededor del aparato, recójalo sin apretar y déjelo al lado del aparato.
- No use el aparato a una distancia excesiva del enchufe.
- Desenchúfelo siempre después de usarlo.

**Limpieza del filtro magnético extraíble**

• Para aumentar la vida útil de su producto, es importante mantener limpio el filtro.

• Asegúrese de que el aparato esté frío y desenchufado. Con un cepillo suave, retire del filtro los restos de cabello y otros residuos.

## PORTUGUÊS

**AS6550CE**

**Consulte previamente as instruções de segurança.**

**INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO**

- Seque o cabelo com uma toalha e penteie-o para remover o excesso de água e quaisquer emaranhados. Divida o cabelo em madeixas prontas para secar/modelar.
- Utilize a Air Wand sem acessório para secar o cabelo. Para modelar, coloque a cabeça da escova preferida na pega. Para mudar de acessório, consulte a seção «Substituição dos acessórios».
- Deslize o interruptor para a posição «on» e seleccione uma regulação de temperatura e de fluxo de ar adequadas ao seu tipo de cabelo.
- Nota:** A luz LED azul acende-se por baixo da saída de ar para indicar que a função iónica anti-encrespamento está ativada.
- Após a utilização, deslize o interruptor para a posição «off» para desligar o aparelho e retire a ficha da tomada.
- Deixe arrefecer o aparelho antes de o guardar.

**Substituição dos acessórios**

• Posicione o acessório sobre a saída de ar, com os ganchos na traseira do acessório situados na parte superior. Com uma ligeira inclinação para que a parte inferior do acessório toque no aparelho, empurre com cuidado a parte superior do acessório em direção à pega até encaixar no lugar.

**NOTA:** Não toque na zona à volta da saída de ar, porque ficará quente após a utilização.

**Secagem**

- Utilize a Air Wand sem acessório para secar o cabelo.
- Dirija o fluxo de ar no sentido descendente do fio do cabelo para alisar a madeixa enquanto seca.
- Para um penteado duradouro, seleccione a regulação de ar frio e passe o aparelho lentamente pelo cabelo quente para fixar e alisar.
- Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

**Escova de alisamento**

- Coloque a cabeça da escova por baixo ou por cima da madeixa de cabelo, junto ao couro cabeludo, com as cerdas firmes viradas para cima.
- Utilizando a escova por cima da madeixa de cabelo ajuda a desembaraçar e a alisar o cabelo mais fino. Coloque a escova por baixo da madeixa de cabelo para ajudar a alisar o cabelo mais espesso e para dar volume.
- Utilize a outra mão para puxar a madeixa de cabelo esticada contra a cabeça da escova até as cerdas firmes penetrarem no cabelo.
- Deslize lentamente a cabeça da escova pela madeixa, criando tensão e controlo através do cabelo para alisar a madeixa enquanto seca.
- Para um penteado duradouro, seleccione a regulação de ar frio e passe a escova pelo cabelo quente para fixar e alisar.
- Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

**Escova curva para secar o cabelo**

- Coloque a cabeça da escova por baixo da madeixa de cabelo, junto ao couro cabeludo, com as cerdas flexíveis viradas para cima.
- Utilize a cabeça da escova para levantar o cabelo junto às raízes e mantenha-a durante alguns segundos para dar volume enquanto seca.
- Mova lentamente a cabeça da escova para baixo em cada madeixa para secar, dar forma e volume.
- Para um penteado duradouro, seleccione a regulação de ar frio e passe a escova pelo cabelo quente para fixar e alisar.
- Repita o procedimento para cada madeixa de cabelo.

**Regulações de fluxo de r / temperatura**

Existem 3 regulações de fluxo de ar e 4 regulações de temperatura, incluindo uma regulação de ar frio.

Para regular o fluxo de ar, prima o botão até atingir a velocidade de fluxo de ar pretendida. Uma luz LED branca acende-se para indicar cada uma das três velocidades do fluxo de ar.

Para regular a temperatura, prima o botão até atingir a temperatura pretendida. Uma luz LED vermelha acende-se para indicar cada uma das três temperaturas. Prima o botão uma quarta vez para ativar a regulação de ar frio as três luzes LED mudarão de vermelho para azul.

Ao escolher uma regulação de temperatura para secar e modelar o seu cabelo, comece com a regulação mais baixa e aumente-a conforme necessário. Se tiver cabelo delicado, fino, decolorado ou pintado, utilize a regulação de temperatura mais baixa. Se tiver cabelo espesso, utilize a regulação de temperatura mais alta.

Utilize a regulação de ar frio em cabelos quentes para fixar o penteado.

**Modo de cuidados capilares extremos**

Para ativar o Modo de Cuidados Capilares Extremos, prima e mantenha premido o botão de regulação da temperatura durante 1-2 segundos até que as luzes LED da temperatura alternem entre vermelho e azul para indicar que o fluxo de ar está a alternar entre um fluxo de ar quente e frio. Para desativar esta função, prima o botão de temperatura uma vez para voltar à regulação de temperatura escolhida.

**Função de memória**

Esta função memoriza a sua regulação de temperatura preferida para facilitar a utilização e obter resultados consistentes. A função de memória é ativada automaticamente durante a utilização para guardar a sua regulação de temperatura preferida.

Assim que a temperatura desejada for seleccionada, a função de memória guardará essa temperatura para utilização futura.

Quando voltar a ligar o aparelho, este seleccionará automaticamente a temperatura memorizada. Para mudar a temperatura memorizada, basta seleccionar uma temperatura diferente.

**Tecnologia anti-encrespamento**

O avançado sistema iónico duplo combina iões positivos e negativos que, em conjunto, equilibram o nível de humidade hidratando o cabelo e eliminando o encrespamento à medida que seca e modela o cabelo. O seu cabelo fica sedoso e hidratado com um brilho luxuriante.

**Filtro magnético removível**

O filtro magnético removível facilita a limpeza e, por conseguinte, otimiza o fluxo de ar dos secadores para um desempenho de secagem rápido.

**LIMPEZA E MANUTENÇÃO**

Para conservar o seu aparelho nas melhores condições possíveis, siga os procedimentos indicados a seguir:

- Certifique-se de que o aparelho está apagado, desligado e frio. Para limpar o exterior do aparelho, utilize um pano húmido. Preste atenção para que não entre água do aparelho e seque-o bem antes de utilizar.
- Não enrole o cabo à volta do aparelho, em vez disso enrole sem apertar e deixe-o pendar ao lado do aparelho.
- Não utilize o aparelho de forma que o cabo fique esticado desde a tomada eléctrica.
- Desligue sempre o aparelho depois de utilizar.

**Limpeza do filtro magnético removível**

- Para prolongar a vida útil do aparelho, é importante manter o filtro limpo.
- Certifique-se de que o aparelho está apagado, desligado e frio.
- Com uma escova macia, retire quaisquer cabelos e resíduos do filtro.

## DANSK

**AS6550CE**

**Læs sikkerhedsanvisningerne først.**

**BRUGSANVISNING**

- Sørg for, at håret er håndklædetørt og kæmmet igennem for at fjerne eventuelle sammenfiltringer. Opdel håret i sektioner, der er klar til styling.
- Brug Air Wand uden tilbehør til at tørre håret. For at style skal du sætte det foretrukne børstehoved på håndtaget. Se afsnittet »Udskiftning af tilbehør» for at skifte tilbehør.
- Skub kontakten til «on»-positionen, og vælg en temperatur- og luftstrømsindstilling, der passer til din hårtype.
- Bemærk:** Det blå LED-lys vil lyse under luftudtaget for at indikere, at den krusfri ion-funktion er aktiveret.
- Efter brug skal du skubbe kontakten til «off» for at slukke for apparatet og derefter tage stikket ud af stikkontakten.
- Lad apparatet afkøle, før det lægges til opbevaring.

**Udskiftning af tilbehør**

• Anbring tilbehøret over luftudtaget, med krogene på tilbehørets bagsiden opad. Hold tilbehøret en smule skråt, så bunden rører ved apparatet, og skub tilbehørets overside forsigtigt ind mod håndtaget, til det klikker på plads.

**BEMÆRK:** Berør aldrig luftudtagets omgivelser, da disse stadig vil være varme efter brugen.

**Tørring**

- Brug Air Wand uden tilbehør til at tørre håret.
- Ret luftstrømmen ned gennem hårståret for at udglatte sektionen, mens du tørrer.
- For en styling der holder, skal du vælge køleindstillingen og forsigtigt blæse gennem varmt hår for at sætte og glatte det.
- Gentag for hver hårsektion.

**Glatteborste**

- Anbring børstehovedet under eller over en hårsektion, så tæt på rødderne som muligt, så børstehårene peger opad.
- Brug af børsten over hårsektionen hjælper med at udfiltrere og glatte tyndere hår. Placer børsten under hårsektionen for at hjælpe med at glatte tykkere hår og tilføje volumen.
- Brug din anden hånd til at trække hårsektionen stramt mod børstehovedet, indtil børsterne trænger gennem håret.
- Glid forsigtigt børstehovedet gennem sektionen for at skabe spænding og kontrol gennem håret for at glatte sektionen ud, mens du tørrer.
- For en styling der holder, skal du vælge køleindstillingen og forsigtigt børste gennem varmt hår for at sætte og glatte det.
- Gentag for hver hårsektion

**Buet fønborste**

- Anbring børstehovedet under en hårsektion, så tæt på rødderne som muligt, så de bøjlige børster peger opad.
- Brug børstehovedet til at løfte håret ved rødderne, og hold det i et par sekunder for at øge volumen ved roden, mens du tørrer.
- Flyt langsomt børstehovedet ned gennem hver sektion for at tørre, tilføje form og volumen.
- For en styling der holder, skal du vælge køleindstillingen og forsigtigt børste gennem varmt hår for at sætte og glatte det.
- Gentag for hver hårsektion.

**Indstillinger for luftstrøm/temperatur**

Der er 3 luftstrøms- og 4 temperaturindstillinger inklusive en køleindstilling.

For at indstille luftstrømmen skal du trykke på knappen, indtil den ønskede luftstrøms hastighed er nået. En hvid LED vil lyse for at angive hver af de tre luftstrøms hastigheder.

For at indstille temperaturen skal du trykke på knappen, indtil den ønskede luftstrøms hastighed er nået. En rød LED vil lyse for at angive hver af de tre varmeindstillinger. Tryk på knappen en fjerde gang for at aktivere køleindstillingen – de 3x LED-lys skifter fra rød til blå.

Når du vælger en temperaturindstilling til at tørre og style dit hår, skal du starte med den laveste indstilling og øge efter behov. Hvis du har sart, fint, blegert eller farvet hår, skal du bruge de lavere varmeindstillinger. Brug de højere varmeindstillinger til tykt hår.

Brug køleindstillingen på varmt hår til at sætte håret.

**Ultra-Care-funktion**

For at aktivere Ultra Care-funktionen skal du trykke på temperaturindstillingsknappen, og hold den nede i 1-2 sekunder, indtil temperatur-LED-lysene skifter mellem rødt og blåt for at angive, at luftstrømmen veksler mellem en varm og kold luftstrøm. For at deaktivere Ultra-Care-funktionen skal du trykke én gang på temperaturknappen for at vende tilbage til din valgte varmeindstilling.

**Hukommelsesfunktion**

Af hensyn til brugervenlighed og ensartede resultater gemmer hukommelsesfunktionen din foretrukne temperaturindstilling. Hukommelsesfunktionen aktiveres automatisk under brug og gemmer din foretrukne temperaturindstilling.

Når den ønskede temperaturindstilling er valgt, gemmer hukommelsesfunktionen den valgte temperatur til fremtidig brug.

Når du tænder for apparatet næste gang, vil det automatisk vælge den gemte temperatur. Hvis du vil nulstille temperaturen, der er gemt af hukommelsesfunktionen, skal du blot vælge en anden temperatur.

**Krusfri teknologi**

Det avancerede fugtbalancerende dobbeltioniske system kombinerer både positive og negative ioner, der arbejder sammen for at eliminere krus, mens du tørrer og styler. Dit hår efterlades silkeblødt og konditioneret med luksuriøs glans.

**Aftageligt magnetisk filter**

Det aftagelige magnetiske indløbsfilter gør rengøringen nem og optimerer således hårtørrerens luftstrøm for hurtigt tørrevehne

**PLEJE OG VEDLIGEHOLDELSE**

Følg nedenstående trin for at hjælpe med at holde dit apparat i den bedst mulige tilstand:

- Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og afkølet. Rengør ydersiden af apparatet ved at tørre det med en fugtig klud. Sørg for, at der ikke kommer vand ind i apparatet, og at det er helt tørt for brug.
- Vikl ikke ledningen omkring apparatet. Rul i stedet ledningen op ved siden af apparatet.
- Brug ikke apparatet, så langt væk, at ledningen strækkes fra strømforsyningen.
- Tag altid stikket ud efter brug.

Rengøring af det aftagelige magnetiske indløbsfilter
• For at fjerne det produktlevetid er det vigtigt at holde indløbsfilteret rent.
• Sørg for, at apparatet er slukket, frakoblet og afkølet.
• Fjern eventuelt hår og andet snavs fra filteret med en blød børste.

**Rundad fønborste**

- Placera borsthuvudet under en hårsektion, nära hårbotten med de böjliga borsten pekande uppåt.
- Lyft håret vid rötterna med borsten och håll i några sekunder för att öka volymen vid rötterna medan du torkar.
- För långsamt borsthuvudet genom varje sektion för att torka, forma och skapa volym.
- Få frisyren att hålla länge genom att välja kallluftinställningen och försiktigt borsta igenom det varma håret för att fixera och släta ut.
- Upprepå i varje hårsektion.

**Inställningar för luftflöde/temperatur**

Det finns tre luftflödes- och fyra temperaturinställningar, inklusive en kylningsinställning.

Ställ in luftflödet genom att trycka på knappen tills den önskade luftflödes hastigheten har nåtts. En vit LED-lampa börjar lysa för att indikera de tre luftflödes hastigheterna.

Ställ in temperaturen genom att trycka på knappen tills den önskade temperaturen har nåtts. En röd LED-lampa börjar lysa för att indikera de tre temperaturerna. Tryck på knappen en fjärde gång för att aktivera kylninginställningen – de tre LED-lamporna kommer att ändra från rött till blått.

Börja med den lägsta temperaturinställningen och öka efter behov när du väljer inställning för torkning och styling. Använd de lägre temperaturinställningarna om du har ömtåligt, fint, blekt eller färgat hår. Använd den högre temperaturinställningen för tjockare hår.

Fixera frisyren med kallluftinställningen på varmt hår.

**Ultra Care-läget (extra vårdande läge)**

Aktivera Ultra Care-läget genom att hålla ned temperaturinställningsknappen i 1–2 sekunder tills LED-temperaturlamporna växlar mellan rött och blått, vilket indikerar att luftflödet växlar mellan varmt och kallt luftflöde. Stäng av Ultra Care-läget genom att trycka på temperaturknappen en gång för att återgå till din valda temperaturinställning.

## SVENSKA

**AS6550CE**

**Börja med att läsa säkerhetsanvisningarna.**

**BRUKSANVISNING**

- Se till att håret är handtorkat och genomkammat så att överskottsvatten och knutar är borta. Dela upp håret i sektioner för torkning/styling.
- Använd Air Wand (airstyleren) utan tillbehör för att torka håret. Montera önskat borsthuvud på skaffet för att styla. Avsnittet Byta tillbehör innehåller information om hur du byter tillbehör.
- Slå på strömbrytaren och välj en temperatur- och luftflödesinställning som passar din hårtyp.
- Obs!** Den blå LED-lampen under luftblåset börjar lysa för att indikera att jonfunktionen är aktiverad.
- Stäng av apparaten genom att slå av strömbrytaren när du är klar och dra kontakten ur vägguttaget.
- Låt apparaten svalna innan du lägger undan.

**Byta tillbehör**

• Placera tillbehöret över luftutblåset med krokarna på tillbehörets baksida högst upp, med en liten vinkel så att tillbehörets nedre del rör vid apparaten. Tryck försiktigt tillbehörets övre del mot skaffet tills det klickar på plats.

**OBS:** Rör inte vid delarna kring luftutblåset eftersom det blir hett efter användning.

**Torkning**

- Använd Air Wand utan tillbehör för att torka håret.
- Rikta luftflödet nedåt längs hårståra för att släta ut håret medan du torkar.
- Få frisyren att hålla länge genom att välja kallluftinställningen och försiktigt blåsa igenom det varma håret för att fixera och släta ut.
- Upprepå i varje hårsektion.

**Plattningsborste**

- Placera borsthuvudet under eller ovanpå hårsektionen, nära hårbotten med de styva borsten pekande uppåt.
- Placera borsten ovanpå hårsektionen för att reda ut och platta tunnare hår. Placera borsten under hårsektionen för att platta tjockare hår och skapa volym.
- Använd den andra handen för att dra hårsektionen stramt mot borsthuvudet tills de fasta borsten går igenom håret.
- Låt borsthuvudet försiktigt glida genom sektionen. Håll håret stramt och kontrollerat medan du drar igenom det för att platta sektionen medan du torkar.
- Få frisyren att hålla länge genom att välja kallluftinställningen och försiktigt borsta igenom det varma håret för att fixera och släta ut.
- Upprepå i varje hårsektion.

Rengöring af det aftagelige magnetiske indløbsfilter
• Det är vigtigt at hålla insugsfiltret rent for at øka produktens livslængde.
• Kontrollere at apparaten är avstängd, urdragen ur vägguttaget och sval.
• Rengör allt hår och annat skräp från filtret med en mjuk borste.

**Rundad fönborsten**

- Placera borsthuvudet under en hårlokk, nära hodebunnen, med busten vändt opp.
- Bruk børstehodet for å løfte håret opp ved røttene, og hold borsten i o der i noen sekunder for å skape volum med røttene mens

mellom å blinke rødt og blått for å vise at luftstrømmen nå veksler mellom varm og kald luftstrøm.

For å skru av Ultra-Care-modus må du trykke én gang på temperaturnappen for å gå tilbake til din valgte varmeinstilling.

**Minnefunksjon**

Minnefunksjonen lagrer den temperaturinnstillingen du foretrekker, for enkelhetens skyld og for å sikre jevne resultater. Minnefunksjonen aktiveres automatisk under bruk for å lagre den foretrukne temperaturinnstillingen.

Når du har valgt den temperaturinnstillingen du ønsker å bruke, vil minnefunksjonen lagre den valgte temperaturen for fremtidig bruk.

Neste gang du skru på apparatet, vil det automatisk velge den lagrede temperaturen. For å tilbakestille temperaturen som har blitt lagret av minnefunksjonen, kan du helt enkelt velge en annen temperatur.

**Antikrus-teknologi**

Det avanserte fuktighetsbalanserende doble ioniske systemet kombinerer både positive og negative ioner for å redusere krusing av håret under føning og styling. Håret ditt blir silkemykt og glansfullt.

**Avtagbart magnetisk filter**

Det magnetiske inntaksfilteret kan tas av for enkel rengjøring, noe som bidrar til å optimalisere hårfønerens luftstrøm og sikre rask hårtørring.

**PLEIE OG VEDLIKEHOLD**

For å sikre at apparatet forblir i best mulig tilstand bør du følge disse trinnene:

- Sørg for at apparatet er skrudd av, at støpselet er trukket ut fra stikkontakten, og at det er avkjølt. Rengjør de utvendige overflatene til apparatet med en fukt klutt. Vær påpasselig med å unngå å vann trengre inn i apparatet, og forsikre deg om at det er helt tørt før bruk.
- Ikke vikle ledningen rundt apparatet. Kveile den heller løst sammen og la den ligge ved siden av apparatet.
- Unngå å ledningen blir trukket stramt fra stikkontakten til stedet der du utfører stylingen.
- Trekk alltid ut støpselet etter bruk.

**Rengjøring av det avtagbare magnetiske inntaksfilteret**

- For å forlenge levetiden til produktet ditt er det viktig at du holder inntaksfilteret rent.
- Sørg for at apparatet er skrudd av, at støpselet er trukket ut fra stikkontakten, og at det er avkjølt.

- Bruk en myk kost og børst bort alt hår og annet smuss fra filteret.

SUOMI
<span></span>
<b>AS6550CE</b>

**Lue ensin turvallisuusohjeet.**

**KÄYTTÖOHJEET**

•Varmista, että hiukset on kuivattu pyyhkeellä ja kammattu ylimääräisen veden ja mahdollisten takkujen poistamiseksi. Jaa hiukset osiin kuivausta/muotoilua varten.

- Käytä hiusten kuivaamiseen Air Wandia ilman lisälaitetta. Kiinnitä muotoilua varten haluamasi harjanpää kahvaan. Jos haluat vaihtaa lisälaitetta, katso Lisälaitteen vaihtaminen -osio.
- Liuruta kytkin ON-asentoon ja valitse huistyyppillisi sopiva lämpötila- ja ilmavirta-asetus.

**Huomaa:** sininen LED-valo syttyi ilman ulostuloaokan alapuolelle merkiksi siitä, että pörröisyyttä säilytystä ionitoimitinto on aktivoitu.

•Kytke laite käyttöön jälkeen pois päältä liuruttamalla kytkin OFF-asentoon ja irrota pistoke pistorasiasta.
• Anna laitteen jäähtyä ennen varastointia.

**Lisälaitteen vaihtaminen**

•Aseta lisälaitte ilman ulostuloaokan päälle siten, että lisälaitteen takaosassa olevat kourut ovat ylhäällä. Lisälaitteen alaosan koskettaessa laitetta pienessä kummassa, paina varovasti lisälaitteen yläosaa kahvaan, kunnes se napsahtaa paikolleen.

**HUOMAA:** Varo koskemasta ilman ulostuloaokan reunoja, sillä ne kuumenevät käytön jälkeen.

**Kuivaus**

- Käytä hiusten kuivaamiseen Air Wandia ilman lisälaitetta.
- Suuntaa ilmanvirts hiuksia pitkin alaspäin tasoittaaksesi hiusosiota kuivauksen aikana.
- Jos haluat pysyvän tyylin, valitse viileä asetus ja puhalla varovasti lämpimien hiusten läpi, jotta ne asetuttvat ja tasoituttvat.
- Toista tämä jokaisen hiusosion kohdalla.

**Suoristusharja**

•Aseta harjan pää hiusosion alle tai yläpuolelle päänahan lähelle siten, että jäykät harjakesit osoittavat ylöspäin.

- Harja auttaa irrottamaan ja suoristamaan ohuempia hiuksia hiusosion kohdalla käytettyinä. Aseta harja hiusosion alle paksumpien hiusten suoristamiseksi ja volyymin lisäämiseksi.
- Vedä toisella kädelläsi hiusosio tiukasti harjan päätä vasten, kunnes jäykät harjakesit tunkeutuvat hiusten läpi.
- Liuruttamalla harjan päätä varovasti hiusosion läpi jännittään hiuksia hallitusti voit suoristaa hiusosion kuivauksen aikana.
- Jos haluat pysyvän tyylin, valitse viileä asetus ja harjaa lämpimät hiukset, jotta ne asetuttvat ja tasoituttvat.
- Toista tämä jokaisen hiusosion kohdalla.

**Kaareva föönausharja**

- Aseta harjan pää hiusosion alle päänahan lähelle siten, että joustavat harjakesit osoittavat ylöspäin.
- Nosta hiuksia juurista harjan pään avulla ja pidä sitä muutaman sekunnin ajan paikallaan, jotta hiusten tyveen saa lisää volyyimia kuivauksen aikana.
- Liikuta harjan päätä hitaasti alaspäin jokaisen osion läpi niiden kuivaamiseksi, niiden muotoilemiseksi ja volyymin lisäämiseksi.
- Jos haluat pysyvän tyylin, valitse viileä asetus ja harjaa lämpimät hiukset, jotta ne asetuttvat ja tasoituttvat.
- Toista tämä jokaisen hiusosion kohdalla.

**Ilmavirta-/lämpötila-asetukset**
Käytettävissä on 3 ilmavirta- ja 4 lämpötila-asetusta, viileä asetust mukaan lukien.

Määritä ilmavirta-asetus painamalla painiketta, kunnes saadaan aikaan haluttu ilmavirran nopeus. Valkoinen LED-valo syttyy kunkin kolmen ilmavirtausnopeuden kohdalla.

Aseta lämpötila painamalla painiketta, kunnes haluttu lämpötila on saavutettu. Punainen LED-valo syttyy kunkin kolmen lämpötilavaihtoehdon kohdalla. Painamalla painiketta neljännen kerran voit aktiivioda viileän asetuksen. Talliin 3 LED-valoa muuttuu punaisesta siniseksi.

Kun valitset lämpötila-asetusta hiusten kuivaamista ja muotoilua varten, aloita alhaisimmalla asetuksella ja nosta sitä tarpeen mukaan. Jos sinulla on herkät, ohuet, vaalennetut tai värjäyty hiukset, käytä alhaisempaa lämpöasetuksia. Käytä paksummille hiuksille korkeampaa lämpötila asetusta. Muotoilu kiinnitetään käyttämällä viileää asetusta lämpimille hiuksille.

**Ultra-Care -tila**

Aktivoi edistynyt Ultra-Care Mode -hoitotila painamalla lämpötilan asetuspainiketta ja pitämällä sitä painettuna 1–2 sekuntia, kunnes lämpötilan LED-valot vaihtelevat

punaisesta siniseen merkiksi siitä, että ilmavirta vaihtelee kuuman ja viileän välillä. Voit kytkeä Ultra-Care Mode toiminnon pois päältä painamalla lämpötilapainiketta kerran palataksesi valitsemaasi lämpöasetukseen.

**Muistitoiminto**

Muistitoiminto tallentaa suosikkilämpötila-asetuksesi, jotta käyttö olisi helpompaa ja tulokset yhtenäisempiä. Muistitoiminto aktivoituu automaattisesti käytön aikana ja tallentaa suosikkilämpötila-asetuksesi.

Kun haluamasi lämpötila-asetus on valittu, muistitoiminto tallentaa valitun lämpötilan tulevaa käyttöä varten.

Seuraavaan kerran, kun kytket laitteen päälle, laite valitsee automaattisesti tallennetun lämpötilan. Nollaa muistitoimintoon tallennettu lämpötila valitsemalla eri lämpötila.

**Pörröisyyttä säilyttävä teknologia**
Edistyneellinen kosteutta tasapainottava duaalinen ioninjärjestelmä yhdistelee sekä positiivisia että negatiivisia ioneja, jotka poistavat yhdessä pörröisyyttä kuivauksen ja muotoilun aikana. Hiukistasi tulee silkkinpehmeät, hoidetun tuntuista ja upean kiiltäviä.

**Irrotettava magneettisuodatin**

Irrotettava magneettinen tulosuodatin tekee puhdistamisesta helpoa ja optimoii kuivausilmavirran, jotta hiukset kuivuvat nopeasti.

**Ilmavirta-asetus**

**HOITO JA KUNNOSSAPITO**
Edistyneellisen parhaassa mahdollisessa kunnossa noudattamalla alla olevia ohjeita:

- Varmista, että laite on sammutettu, irrotettu pistorasiasta ja jäähtynyt. Puhdista laitteen ulkopuoli pyyhkimällä se kostealla liinalla. Varmista, että laitteeseen ei pääse vettä ja että se on täysin kuiva ennen käyttöä.
- Älä kiedo johtoa laitteen ympärille vaan löysästi laitteen sivulle.
- Älä käytä laitetta kaukana pistorasiasta.
- Irrota laite aina pistokkeesta käytön jälkeen.

**Irrotettavan magneettisen tulosuodatimen puhdistaminen**

- Tuotteen käyttöiän pidentämiseksi on tärkeää pitää tulosuodatin puhtaana.
- Varmista, että laite on sammutettu, irrotettu pistorasiasta ja jäähtynyt.
- Puhdista suodatin pehmeällä harjalla hiukistista ja muista epäpuhtauksista.

**Boörtsa isäimäotus**

- Topotethäste tin kephälj tjhs böürtsas kätu äp tj pänu äpö mü tüüfä muällün, konät sto truxutö tjhs kephäljs me tj sklhreäs trjhes tjhs va deijonnu pros ta pänu.
- Topotethäste tj böürtsa pänu äpö tin tüüfä muällün ja va äempebüëste kai va isäüoste tjspötteres trjhes. Topotethäste tj böürtsa kätu äpö tin tüüfä muällün ja va isäüoste tjsp tüöjhträs trjhes kai va proöbüeste ögko.
- Χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι, για να τραβήξετε σφιχτά την τούφα πάνω στην κεφαλή της βούρτσας, έως ότου οι σκληρές τρίχες εισχωρήσουν κατά μήκος των μαλλιών σας.
- Περάστε απαλά την κεφαλή της βούρτσας μέσα από την τούφα, δίνοντας ένταση και ελεγχόμενα μέσα από τα μαλλιά για να ισώσετε την τούφα, καθώς στεγνώνετε.
- Για ένα χτένιασμα που διαρκει, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούου αέρα και περάστε τη βούρτσα μέσα από τα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

**Καμπολυτή βούρτσα στεγνώματος**

- Topotethäste tin kephälj tjhs böürtsas kätu äpö mü tüüfä muällün, konät sto truxutö tjhs kephäljs, me tjsklhreäs trjhes tjhs va deijonnu pros ta pänu.
- Χρησιμοποιήστε την κεφαλή της βούρτσας για να ανασηκώσετε τα μαλλιά στις ρίζες, και κρατήστε τα σε αυτή τη θέση για λίγα δευτερόλεπτα για να ενισχύσετε τον όγκο στη ρίζα, καθώς στεγνώνετε.
- Μετακινήστε απαγά την κεφαλή της βούρτσας προς τα κάτω σε κάθε τούφα για να στεγνώσετε και να δώσετε σχήμα και όγκο.
- Για ένα χτένιασμα που διαρκει, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούου αέρα και περάστε τη βούρτσα μέσα από τα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

**Ρυθμίσεις ροής αέρα/θερμοκρασίας**

Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις ροής αέρα και 4 ρυθμίσεις θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης κρούου αέρα.

Για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα, πιέστε το κουμπί μέχρι η επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα ροής αέρα. Μια λευκή λυχνία LED θα αναφέρει κάθε μία από τις τρεις ταχύτητες ροής αέρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
<span></span>
<b>AS6550CE</b>

**Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.**

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ**
•Βεβαιωθείτε ότι έχετε στεγνώσει τα μαλλιά με πετσέτα και να έχετε χτένισα καλή, για να απομακρύνετε την περιττή υγρασία και τυχόν κόμπος. Χωρίστε τα μαλλιά σε τούφες, έτοιμες για styling / styling.
•Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο επιπλέον εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά. Για να φοριάρετε τα μαλλιά, τοποθετήστε την προτιμώμενη κεφαλή βούρτσας στη λαβή. Για την εναλλαγή των εξαρτημάτων, ανατρέξτε στην ενότητα «Αλλαγή των εξαρτημάτων».
•Σύρτε τον διακόπτη στη θέση «on» και επιλέξτε τη ρύθμιση θερμότητας και ροής αέρα που είναι κατάλληλη για τον τύπο των μαλλιών σας.

**Προσοχή:** Η μπλε λυχνία LED θα αναφέρει κάτω από την έξοδο αέρα για να υποδείξει ότι η λειτουργία ionισμού κατά τον φριζάρισματο είναι ενεργοποιημένη.

- Αφού ολοκληρώσετε τη χρήση, σύρτε τον διακόπτη στη θέση «off», για να απενεργοποιήστε τη συσκευή και να την αποσυνδέσετε από την πρίζα.

**Αλλαγών της εξαρτημάτων**
•Τοποθετήστε το εξάρτημα επάνω από την έξοδο αέρα, με τις υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος του εξαρτημάτων να ακουμπάνε στο επάνω μέρος της εξόδου αέρα. Κρατώντας το εξάρτημα με ελαφριά κλίση και ενώ το κάτω μέρος του εξαρτηματος ακουμπάει τη συσκευή, πιέστε απαλά το εξάρτημα από το επάνω μέρος του με κατεύθυνση προς τη λαβή έως ότου αυτό ασφαλισει στη θέση του.

**Ασφήςστε τη συσκευή να κρυώσει, προτού την αποθηκεύσετε.**

**Αλλαγή των εξαρτημάτων**

•Τοποθετήστε το εξάρτημα επάνω από την έξοδο αέρα, με τις υποδοχές που βρίσκονται στο πίσω μέρος του εξαρτημάτων να ακουμπάνε στο επάνω μέρος της εξόδου αέρα. Κρατώντας το εξάρτημα με ελαφριά κλίση και ενώ το κάτω μέρος του εξαρτηματος ακουμπάει τη συσκευή, πιέστε απαλά το εξάρτημα από το επάνω μέρος του με κατεύθυνση προς τη λαβή έως ότου αυτό ασφαλισει στη θέση του.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ :** Προσέξτε να μην αγγίξετε το περιβλήμμα της εξόδου αέρα, καθώς αυτό θα έχει ζεσταθεί μετά τη χρήση.

**Στέγνωμα**

- Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά.
- Κατευθύνετε τη ροή του αέρα από τις ρίζες προς τις άκρες των μαλλιών, για να χτένισετε καλά την κάθε τούφα καθώς τη στεγνώνετε.
- Για ένα χτένιασμα που διαρκει, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούου αέρα και ρίξτε απαλά κρού αέρα στα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

**Boörtsa isäimäotus**

- Topotethäste tin kephälj tjhs böürtsas kätu äp tj pänu äpö mü tüüfä muällün, konät sto truxutö tjhs kephäljs me tj sklhreäs trjhes tjhs va deijonnu pros ta pänu.
- Topotethäste tj böürtsa pänu äpö tin tüüfä muällün ja va äempebüëste kai va isäüoste tjspötteres trjhes. Topotethäste tj böürtsa kätu äpö tin tüüfä muällün ja va isäüoste tjsp tüöjhträs trjhes kai va proöbüeste ögko.
- Χρησιμοποιήστε το άλλο σας χέρι, για να τραβήξετε σφιχτά την τούφα πάνω στην κεφαλή της βούρτσας, έως ότου οι σκληρές τρίχες εισχωρήσουν κατά μήκος των μαλλιών σας.
- Περάστε απαλά την κεφαλή της βούρτσας μέσα από την τούφα, δίνοντας ένταση και ελεγχόμενα μέσα από τα μαλλιά για να ισώσετε την τούφα, καθώς στεγνώνετε.
- Για ένα χτένιασμα που διαρκει, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούου αέρα και περάστε τη βούρτσα μέσα από τα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

**Καμπολυτή βούρτσα στεγνώματος**

- Topotethäste tin kephälj tjhs böürtsas kätu äpö mü tüüfä muällün, konät sto truxutö tjhs kephäljs, me tjsklhreäs trjhes tjhs va deijonnu pros ta pänu.
- Χρησιμοποιήστε την κεφαλή της βούρτσας για να ανασηκώσετε τα μαλλιά στις ρίζες, και κρατήστε τα σε αυτή τη θέση για λίγα δευτερόλεπτα για να ενισχύσετε τον όγκο στη ρίζα, καθώς στεγνώνετε.
- Μετακινήστε απαγά την κεφαλή της βούρτσας προς τα κάτω σε κάθε τούφα για να στεγνώσετε και να δώσετε σχήμα και όγκο.
- Για ένα χτένιασμα που διαρκει, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούου αέρα και περάστε τη βούρτσα μέσα από τα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
- Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

**Ρυθμίσεις ροής αέρα/θερμοκρασίας**

Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις ροής αέρα και 4 ρυθμίσεις θερμότητας, συμπεριλαμβανομένης της ρύθμισης κρούου αέρα.

Για να ρυθμίσετε τη ροή αέρα, πιέστε το κουμπί μέχρι η επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα ροής αέρα. Μια λευκή λυχνία LED θα αναφέρει κάθε μία από τις τρεις ταχύτητες ροής αέρα.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
<span></span>
<b>AS6550CE</b>

**Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες ασφαλείας.**

Όταν επιλέγετε μια ρύθμιση θερμοκρασίας για να στεγνώσετε και να φοριάρετε τα μαλλιά σας, ξεκινήστε με τη χαμηλότερη ρύθμιση και αυξήστε την ανάλογα με τις ανάγκες. Εάν έχετε εθισθαστα, λεπτά, ξεβαμμένα ή βαμμένα μαλλιά, χρησιμοποιήστε τις ρυθμίσεις της χαμηλότερης θερμότητας. Για πιο πυκνά μαλλιά, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση της υψηλότερης θερμότητας.

Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση κρούου αέρα σε θερμά μαλλιά για να δώσετε σταλ.

**Λειτουργία Προηγμένης Φροντίδας (Ultra-Care)**
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία προηγμένης φροντίδας (Ultra-Care) πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας για 1-2 δευτερόλεπτα, μέχρι οι λυχνίες LED να αναλλάσσονται μεταξύ κόκκινου και μπλε χρώματος, για να υποδείξουν ότι η ροή αέρα αναλλάσσεται μεταξύ θερμής και ψυχρής ροής. Για να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία προηγμένης φροντίδας (Ultra-Care), πατήστε το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας μία φορά για να επιστρέψετε στην επιλεγμένη ρύθμιση θερμοκρασίας.

**Λειτουργία μνήμης**
Η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει τη ρύθμιση θερμοκρασίας που προτιμάτε, διασφαλίζοντας ευκολία στη χρήση και συνέπεια στο αποτέλεσμα. Η λειτουργία μνήμης ενεργοποιείται αυτόματα κατά τη διάρκεια της χρήσης, αποθηκεύοντας την προτιμώετα ρύθμιση θερμοκρασίας.

Μόλις επιλέξετε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας, η λειτουργία μνήμης αποθηκεύει την επιλεγμένη θερμοκρασία για μελλοντική χρήση.

**Σημείωση** : Προσέξτε να μην αγγίξετε το περιβλήμμα της εξόδου αέρα, καθώς αυτό θα έχει ζεσταθεί μετά τη χρήση.
**Στέγνωμα**
•Χρησιμοποιήστε το ψαλίδι μαλλιών με αέρα χωρίς κάποιο εξάρτημα για να στεγνώσετε τα μαλλιά.
•Κατευθύνετε τη ροή του αέρα από τις ρίζες προς τις άκρες των μαλλιών, για να χτένισετε καλά την κάθε τούφα καθώς τη στεγνώνετε.
•Για ένα χτένιασμα που διαρκει, επιλέξτε τη ρύθμιση κρούου αέρα και ρίξτε απαλά κρού αέρα στα ζεστά μαλλιά για να τα σταθεροποιήσετε και να τα λειάνετε.
•Επαναλάβετε για κάθε τούφα.

**Αφααιρούμενο μαγνητικό φίλτρο**
Το αφαιρούμενο μαγνητικό φίλτρο εισόδου διευκολύνει τον καθαρισμό και, συνεπώς, βελτιστοποιεί τη ροή αέρα του σεσουάρ για γρήγορη απόδοση στεγνώματος.

**ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**
Για να διατηρήσετε τη συσκευή σας στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
•Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα. Για να καθαρίσετε το εξωτερικό μέρος της συσκευής, σκουπίστε με ένα υψτό πανί. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει εισχωρήσει καθόλου νερό στη συσκευή και ότι είναι εντελώς στεγνή πριν από τη χρήση.
•Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή, αυθόθετος μαζέψτε το χαλαρά στο πλάι της συσκευής.
•Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μεγάλη απόσταση από την πρίζα.
•Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά τη χρήση.

**Καθαρισμός του αφαιρούμενου μαγνητικού φίλτρου εισόδου**
•Για να αυξήσετε τη διάρκεια ζωής του προϊόντος σας, είναι σημαντικό να διατηρείτε το φίλτρο εισόδου καθαρό.
•Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι απενεργοποιημένη, αποσυνδεδεμένη από το ρεύμα και κρύα.
•Χρησιμοποιώήστε μια απαλή βούρτσα, καθαρίστε τη συσκευή από τρίχες και άλλα υπολείμματα στο φίλτρο.

MAGYAR
<span></span>
<b>AS6550CE</b>

**Használat előtt olvassa el a biztonsági előírásokat.**

**HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ**

- Törölje szárazra a haját törölközővel, és fésülje át, hogy eltávolítsa a felesleges vizet és az esetleges csomókat. Ossza el a haját szálításra / formázásra kész szakaszokra.
- Hajszárításhoz használja az Air Wand-et tartozékok nélkül. A formázáshoz csatlakoztassa a kívánt fejre a nyélre. A tartozékok cseréjéhez olvassa el a "Tartozékok cseréje" bekezdést.
- Csúsztassa a kapcsolót az 'on' (BE) állásba, és válassza ki a hajtípusának megfelelő hőmérsékletet és légáramot.
- Kérjük, vegye figyelembe:** A kék LED világot a légkifúvó nyílás alatt jelezve, hogy a göndörödést gátló ionizáló funkció be van kapcsolva.
- Használat után csúsztassa a kapcsolót 'off' (KI) állásba a készülék kikapcsolásához, és húzza ki a csatlakozót.
- Hagyja a készüléket lehűlni, mielőtt elteszi.

**A tartozékok cseréje**

•A tartozék hátoldalán felülre helyezett kampókkal helyezze a tartozékok a légkifúvó nyílásra. Kis szögben, úgy, hogy a tartozék alja érintse a készüléket, finoman nyomja rá a tartozék tetejét a fogantyúra, kattantásig.

**MEGJEGYZÉS :** Legyen óvatos, ne érintse meg a légkifúvó nyílást, mert az használat után felforrósodik.
**Szárítás**
•Hajszárításhoz használja az Air Wandet tartozék nélkül.
•Irányítsa a légáramot a hajtincsek mentén, hogy szárítás közben simítsa a részt.
•A tartós frizura érdekében válassza a hideg beállítást, és finoman húzza a hajszárítót a langyos hajtincs fölött a rögzítéshez és a simításához.
**ISMÉTELEJE MEG A MŰVELET MINDEN HAJTINCSEL.**

**Simító kefe**

- Helyezze a kefe fejét egy hajtincs alá vagy fölé, a fejbőrhöz közel úgy, hogy a kemény sörték felfelé nézzenek.
- A kefe használatá a hajtincs fölött segít kifésülni és simítani a vékonyabb szálú haját. Helyezze a hajtincs alá, hogy segítse kibontani az erősebb szálú haját és düsabb hatást érjen el.
- A másik kezével húzza a hajtincset fesszen a kefe fejéhez, amíg az erős sörték át nem hatolnak a hajtincsen. Finoman csúsztassa végig a kefe fejét és feszítse meg a hajtincset szárazsá közben a hajtincs simításához.
- A tartós frizura érdekében válassza a hideg beállítást és kefelejt át a langyos haját a rögzítéshez és a simításához.
- Ismételje meg a műveletet minden hajtincssel.

- Simító kefe**
Helyezze a kefe fejét egy hajtincs alá vagy fölé, a fejbőrhöz közel úgy, hogy a kemény sörték felfelé nézzenek.
- A kefe használatá a hajtincs fölött segít kifésülni és simítani a vékonyabb szálú haját. Helyezze a hajtincs alá, hogy segítse kibontani az erősebb szálú haját és düsabb hatást érjen el.
- A másik kezével húzza a hajtincset fesszen a kefe fejéhez, amíg az erős sörték át nem hatolnak a hajtincsen. Finoman csúsztassa végig a kefe fejét és feszítse meg a hajtincset szárazsá közben a hajtincs simításához.
- A tartós frizura érdekében válassza a hideg beállítást és kefelejt át a langyos haját a rögzítéshez és a simításához.
- Ismételje meg a műveletet minden hajtincssel.

**Hajlított hajszárító kefe**

- Helyezze a kefe fejét egy hajtincs alá, a fejbőrhöz közel úgy, hogy a hajlékony sörték felfelé nézzenek.
- A kefe fejével emelje meg a haját a hajtónél, és tartsa néhány másodpercig, hogy szárítás közben a hajtónél düs hatást érjen el.
- Lassan mozgassa a kefe fejét lefelé minden hajtincsen, hogy szárítsa, formázza és düs hatást érjen el.
- A tartós frizura érdekében válassza a hideg beállítást és kefelejt át a langyos haját a rögzítéshez és a simításához.
- Ismételje meg a műveletet minden hajtincssel.

**Légáramlási / hőmérsékleti beállítások**
3 légáramlási és 4 hőmérsékleti beállítás van, beleértve a hideg beállítást is.

A légáramlás beállításához tartsa lenyomva a gombot, amíg el nem éri a kívánt légáramlási sebességet. A fehér LED világitása jelzi a három légáramlási sebesség mindegyikét.

A hőmérséklet beállításához tartsa lenyomva a gombot, amíg el nem éri a kívánt hőmérsékletet. Piros LED világitása jelzi a hőmérséklet mindegyikét. Nyomja meg a gombot negyedszerre a hideg beállítás aktiválásához – mindhárom LED pirosról kékre változik.

Amikor a hőmérsékletet kiválasztja a haj szárításához és formázásához, kezdje a legalacsonyabb hőmérséklettel és szükség szerint növelje. Ha érzékeny, vékony szálú, szőkített vagy festett a haja, használjon alacsony hőfokozatokat. Erősebb szálú haj esetén használja a magasabb hőfokozatokat.

Használja a hideg beállítást a meleg hajra a frizura rögzítéséhez.

**Ultra kímélő mód**
Az ultra kímélő mód aktiválásához nyomja meg és tartsa lenyomva a hőmérséklet-beállító gombot 1-2 másodpercig, amíg a hőmérsékletjelző LED

**Tryb Ultra-Care** Aby aktywować tryb Ultra-Care, nacisnij i przytrzymaj przycisk ustawienia temperatury przez 1–2 sekundy, aż dioda LED temperatury zaświeci się na przemian na czerwono i niebiesko, wskazując, że przepływ powietrza przeląca się na przemian między ciepłym i chłodnym strumieniem powietrza. Jeśli chcesz wyłączyć tryb Ultra-Care, nacisnij przycisk temperatury raz, aby powrócić do wybranego ustawienia ogrzewania.

**Funkcja zapamiętywania**

Funkcja zapamiętywania zapisuje preferowane ustawienia temperatury, co ułatwia użytkowanie i pozwala uzyskać takie same rezultaty za każdym razem. Funkcja zapamiętywania jest automatycznie włączana podczas użytkowania, aby zarejestrować preferowane ustawienie temperatury.

Po wybraniużądanego ustawienia temperatury przez użytkownika funkcja zapamiętywania zapisze wybraną temperaturę do wykorzystania w przyszłości. Przy następnym włączeniu urządzenia automatycznie wybierze zapamiętaną temperaturę. Aby zresetować zapisaną temperaturę, wystarczy wybrać inną temperaturę.

**Technologia zapobiegająca puszeniu się włosów** Zapewniający regulację nawilżenia podwójny system jonizacji wykorzystuje zarówno jony dodatnie, jak i ujemne, których wspólne działanie zapewnia nawilżenie włosów i wyeliminowanie ich puszenia się podczas suszenia i stylizacji. Włosy stają się odżywione, jedwabiście gładkie i zyskują zdrowy, luksusowy połysk.

**Wyjmowany filtr magnetyczny**

Wyjmowany magnetyczny filtr wlotowy ułatwia czyszczenie, a tym samym optymalizuje przepływ powietrza w suszarce, zapewniając szybkie i skuteczne suszenie.

**PIELĘGNACJA I KONSERWACJA**

Aby zapewnić utrzymanie urządzenia w doskonałym stanie, przestrzegaj następujących zaleceń:

- Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i zimne. Zewnętrzną powierzchnię urządzenia można oczyścić wilgotną ściereczką. Przed użyciem upewnij się, że do urządzenia nie dostaje się woda i jest ono całkowicie suche.
- Nie owijaj przewodu wokół urządzenia, lecz zwini go luźno z boku.
- Nie używaj urządzenia w taki sposób, aby przewód zasilania był naprężony.
- Po zakończeniu użytkowania zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.

**Czyszczenie wyjmowanego filtra magnetycznego**

- Aby wydłużyć żywotność produktu, utrzymuj filtr wlotowy w czystości.
- Sprawdź, czy urządzenie jest wyłączone, odłączone od zasilania i zimne.
- Miękką szczołeczką usuń z filtra włosy i inne zanieczyszczenia.

<p>ČESKY</p>
<p>AS6550CE</p>
<p><b>Nejprve si přečtête bezpečnostní pokyny.</b></p>

**POKYNY K POUŽÍTÍ**

• Dbejte na to, aby byly vlasy vysušeny ručником a procesejte je, abyste se zbavili přebytké vody a vlasy nebyly zsuchané. Vlasy rozdělte do pramenů, aby byly připravené k úpravě. K vysoušení vlasů použijte Air Wand bez nástavce. Chcete-li vytvořit účes, nasadte na rukojeť preferovanou hlavici kartáče. Informace o yměné nástavci naleznete v části „Změna nástavce“.

• Přesuňte vypínač do polohy „ON“, čímž zapnete spotřebič a nastavíte teplotu vhodnou pro váš typ vlasů.

**Upozornění:** Pod výstupem vzduchu se rozsvítí modrá kontrolka LED, která signalizuje aktivaci ionizace proti krepatění.

• Po použití vypněte spotřebič posunutím vypínače do polohy „OFF“ a vypojte jej ze zásuvky.

• Před uložením nechte spotřebič vychladnout.

**Změna nástavce**

• Háčky na zadní horní straně nástavce umístěte nad výstup vzduchu. Pod mírným úhlem, tak aby se spodní část nástavce dotýkala přístroje, jemně zalačte horní část nástavce na rukojeť, dokud nezacvakne na místo.

**POZNÁMKA:** Dejte pozor, abyste se po použití spotřebiče nedotýkali okolí výduchu vzduchu, protože bude horké.

**Vysoušení**

- K vysoušení vlasů použijte Air Wand bez nástavce.
- Při sušení nasměrujte proud vzduchu směrem dolů od kořínků vlasů, aby se sekce uhladila.
- Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a jemně foukejte do teplých vlasů, abyste je upravili a uhladili.
- Postup opakujte pro každý pramen vlasů.

**Narovnávací kartáč**

- Umístěte kartáč pod nebo nad část vlasů v blízkosti pokožky hlavy tak, aby pevně štětiný směřovaly nahoru.
- Použití kartáče na sekci vlasů pomůže rozplést a narovnat tenčí vlasy. Kartáč umístěte pod část vlasů, abyste narovnali silnější vlasy a dodali jim objem.
- Druhou rukou napněte část vlasů a přitáhněte k hlavě kartáče tak, aby pevně štětiny pronikly do vlasů.
- Jemně přejíždějte kartáčem po části vlasů, čímž vytváříte napětí a kontrolujete, abyste část vlasů při sušení narovnali.
- Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a kartáčujte teplé vlasy, abyste je upravili a uhladili.
- Postup opakujte pro každý pramen vlasů.

**Zahnutý foukací kartáč**

- Umístěte kartáč pod část vlasů v blízkosti pokožky hlavy tak, aby flexibilní štětiny směřovaly nahoru.
- Pomocí hlavice kartáče nadzvedněte vlasy u kořínků a několik vteřin podržte, abyste při sušení zvětšili objem u kořínků.
- Pomalů pohybuje hlavou kartáče po jednotlivých sekcích, abyste je vysušili a dodali jim tvar a objem.
- Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a kartáčujte teplé vlasy, abyste je upravili a uhladili.
- Postup opakujte pro každý pramen vlasů.

**Nastavení proudění vzduchu a teploty**

K dispozici jsou 3 nastavení proudění vzduchu a 4 nastavení teploty včetně chladného vzduchu

Chcete-li nastavit proudění vzduchu, stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadované rychlosti proudění vzduchu. Každou ze tří rychlostí proudění vzduchu indikuje bílá kontrolka LED.

Pro nastavení teploty stiskněte tlačítko, dokud nedosáhnete požadované teploty. Každé ze tří teplotních nastavení indikuje červená kontrolka LED. Stisknutím tlačítka po čtvrté aktivujete chladný vzduch – tři kontrolky LED se změní z červené na modrou.

Při výběru nastavení teploty pro vysoušení a úpravu vlasů začnete s nejnižším nastavením a podle potřeby jej zvyšujete. Pokud mate slabé, jemné, odbarvené nebo barvené vlasy, použijte nízkou teplotu. U silnějších vlasů použijte vyšší teplotu.

Pro úpravu účesu nastavte studenou teplotu na teplých vlasech.

**Režim Ultra-Care**

Režim Ultra-Care aktivujete stisknutím a podržením tlačítka nastavení teploty po dobu 1–2 sekund, dokud se na kontrolce teploty nezačne střídavě rozsvěcet červená a modrá barva, což signalizuje, že proud vzduchu cyklicky

přechází mezi horkým a chladným proudem vzduchu. Chcete-li režim Ultra-Care vypnout, stiskněte jednu tlačítko teploty, čímž se vrátíte ke zvolenému nastavení teploty.

**Paměťová funkce**

Paměťová funkce ukládá preferované nastavení teploty pro snadné použití a konzistentní výsledky. Paměťová funkce se během používání automaticky aktivuje a uloží preferované nastavení teploty.

Po zvolení požadovaného nastavení teploty paměťová funkce uloží zvolenou teplotu pro budoucí použití.

Při dalším zapnutí spotřebiče se automaticky zvolí uložená teplota. Chcete-li změnit teplotu uloženu v rámci paměťové funkce, jednoduše zvolte jinou teplotu.

**Technologie proti krepatění**

Pokročilý duální iontový systém vyrovnávající vlhkost kombinuje kladné a záporné ionty, které společně eliminují krepatění vlasů při úpravě. Vaše vlasy zanechá hedvábné a s luxusním leskem.

**Odnímatelný magnetický filtr**

Odnímatelný magnetický vstupní filtr usnadňuje čištění a optimalizuje tak proudění vzduchu v sušičce pro rychlé sušení.

**PEČE A ÚDRŽBA**

Chcete-li, aby spotřebič zůstal v co nejlepším stavu, dodržujte následující:

- Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý. Chcete-li vyčistit vnější část spotřebiče, otřete jej vlhkým hadříkem. Dbejte na to, aby do spotřebiče nepronikla voda, a aby byl před použitím zcela suchý.
- Přívodní kabel nenamotávejte kolem spotřebiče; svítně jej volně po boku spotřebiče.
- Nepoužívejte spotřebič s napnutým přívodním kabelem.
- Po použití vždy vypojte ze zásuvky.

Čištění odnímatelného magnetického vstupního filtru

• Pro prodloužení životnosti spotřebiče je důležité udržovat vstupní filtr čistý.

• Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý, vypojený ze sítě a vychladlý.

• Chcete-li, aby účes dlouho vydržel, zvolte chladné nastavení a kartáčujte teplé vlasy, abyste je upravili a uhladili.

## РУССКИЙ

AS6550CE

**Пожалуйста, перед использованием прибора ознакомьтесь с правилами безопасности.**

**КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ПРИБОРОМ**

• Предварительно высушите волосы полотенцем и тщательно расчешите их, не оставляя запутанных прядей. Разделите волосы на пряди, готовые к сушке/укладке.

• Для сушки волос воспользуйтесь прибором Air Wand без насадок. Для укладки волос выберите необходимую вам насадку и установите ее на ручку прибора. Более подробную информацию вы найдете в разделе «Смена насадок».

• Передвиньте переключатель в положение ‘on’ (вкл.) и выберите необходимую вам настройку температуры и воздушного потока в зависимости от типа волос.

**Пожалуйста, обратите внимание:** под выходящим воздушным отверстием загорается синий светодиодный индикатор, указывая на то, что активирована функция ионизации для устранения пушистости волос.
• Закончив пользоваться прибором, выключите его, перевернув переключатель в положение ‘off’ (выкл.), и отключите прибор от сети.
• Дайте прибору полностью остыть перед тем, как убрать его на хранение.

**Смена насадок**

- Расположите насадку над воздуховыпускным отверстием; крючки на задней части насадки должны находиться сверху. Удерживая насадку под небольшим углом таким образом, чтобы ее нижняя часть касалась прибора, наденьте насадку на ручку, осторожно надавив на нее сверху до щелчка.
- ПРИМЕЧАНИЕ.** Будьте осторожны: не прикасайтесь к краям воздуховыпускного отверстия, так как оно сильно нагревается в процессе использования прибора.

**Сушка**

- Для сушки волос используйте прибор Air Wand без насадок.
- Направляйте воздушный поток вниз по пряди волос, чтобы выпрямить их в процессе высыхания.
- Для закрепления результата выберите настройку «холодный воздух» и снова аккуратно направьте воздушный поток на еще не остывшую прядь.
- Уложите подобным образом все остальные пряди волос.

**Щетка для выпрямления**

- Расположите головку щетки под или над прядью волос, как можно ближе к кожному покрову головы; твердые щетинки должны быть направлены в сторону пряди.
- Расположив щетку над прядью волос, вы сможете тщательно расчесать и выпрямить тонкие волосы. Щетка, расположенная под прядью волос, поможет вам выпрямить густые волосы, а также придать им объем.
- Удерживая прибор в одной руке, другой рукой натяните прядь волос на щетку таким образом, чтобы зубчики прошли сквозь прядь.
- Аккуратно проведите щеткой по пряди волос, натягивая прядь таким образом, чтобы выпрямить волосы во время сушки.
- Для закрепления результатов воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» и еще раз пройдитеесь щеткой по неостывшим волосам.
- Уложите подобным образом все остальные пряди.

**Изогнутая щетка для сушки феном**

- Расположите головку щетки под прядью волос, как можно ближе к кожному покрову головы; мягкие щетинки должны быть направлены вверх.
- С помощью щетки приподнимите волосы у корней и подержите прибор в этом положении несколько секунд, чтобы придать волосам объем у корней.
- Медленно проведите щеткой по пряди, чтобы высушить волосы, придав им форму и объем.
- Для закрепления результатов воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» и еще раз пройдитеесь щеткой по неостывшим волосам.
- Уложите подобным образом все остальные пряди.

**Настройка воздушного потока и температуры**

В приборе предусмотрены 3 настройки воздушного потока и 4 настройки температуры, включая настройку «холодный воздух».

Настройка воздушного потока: нажимайте на кнопку настройки воздушного потока до тех пор, пока не настроите прибор на желаемый скоростной режим. Белый светодиодный индикатор загорается для

обозначения каждого из трех режимов скорости воздушного потока.

Нажмите на кнопку настройки температуры до тех пор, пока не настроите прибор на желаемый температурный режим. Красный светодиодный индикатор загорается для обозначения каждого из трех режимов. Чтобы активировать функцию «холодный воздух», нажмите кнопку четвертый раз: все 3 красных световых индикатора засветятся синим светом.

При выборе настройки температуры для сушки и укладки волос начните с самого низкого уровня нагрева и при необходимости переходите на более высокий уровень. Если ваши волосы ломкие, тонкие, обезбещенные или окрашенные, используйте самый низкий уровень настроек. Для густых волос воспользуйтесь настройками более высокого уровня нагрева.

Для закрепления результатов укладки воспользуйтесь настройкой «холодный воздух» на еще не остывших волосах.

**Режим ухода Ultra-Care**

Чтобы активировать режим максимального эффективного ухода Ultra-Care, нажмите кнопку настройки температуры и удерживайте ее в нажатом положении в течение 1-2 секунд до тех пор, пока синие и красные светодиодные индикаторы не станут загораться поочередно: это означает, что воздушный поток будет попеременно то горячим, то холодным. Чтобы отключить режим Ultra-Care, нажмите один раз кнопку настройки температуры, и прибор вернется к выбранной вами предыдущей настройке.

**Функция памяти**

Функция памяти сохраняет предпочтительный температурный режим, что обеспечивает удобство использования и стабильность результатов. Функция памяти автоматически активируется во время использования и сохраняет предпочтительный температурный режим. После установления желаемой температуры функция памяти сохранит ее для использования в будущем. При следующем включении устройства автоматически будет установлена сохраненная температура. Для сброса сохраненной температуры необходимо установить другую температуру.

**Технология предотвращения пушистости волос**

Передовая система двойной ионизации для поддержания сбалансированной влажности волос сочетает одновременное использование положительных и отрицательных ионов, что способствует устранению пушистости волос в процессе их сушки и укладки. Ваши волосы выглядят шелковистыми и ухоженными, приобретают роскошный блеск.

**Съемный магнитный фильтр**

Съемный входной магнитный фильтр существенно облегчает уход за прибором и способствует оптимизации воздушного потока при сушке волос, что ускоряет процесс сушки.

**УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ**

Чтобы сохранить ваш прибор в оптимальном рабочем состоянии, пожалуйста, соблюдайте следующие рекомендации:

- Перед уходом прибор следует выключить, отключить от сети и дать ему полностью остыть. Протрите прибор снаружи мягкой влажной тканью. Проследите за тем, чтобы жидкость не попалада внутрь прибора. Перед тем как снова воспользоваться прибором, дайте ему полностью высохнуть.
- Не накручивайте шнур на прибор: сверните его мягкими кольцами и храните рядом с прибором.
- В процессе работы прибора не допускайте натяжения шнура.
- Закончив пользоваться прибором, отключайте его от сети.

**Очистка съемного входного магнитного фильтра**

- Чтобы продлить срок службы вашего прибора, исключительно важно обеспечить чистоту входного фильтра.
- Перед очисткой фильтра выключите прибор, отключите от сети и дайте ему полностью остыть.
- Мягкой щеточкой удалите волосы и иные загрязнения, скопившиеся на фильтре.

## TÜRKÇE

AS6550CE

**Önce güvenliک talimatlarını okuyun.**

**KULLANIM TALİMATLARI**

- Fazla suyu ve karışıklıkları gidermek için saçın havluyla kurutulduğundan ve tarandığından emin olun. Saçı şekillendirmek için onu bölümlere ayırın.
- Saçı kurutmak için Hava Çubuğunu eklenli olmadan kullanın. Şekillendirmek için tercih edilen fırça başlığını tutma koluna takın. Ek parçalar arasında geçiş yapmak için, «Ek parçalarının Değiştirilmesi» bölümüne bakın.
- Anahırı ‘açık’ konumuna kaydırın ve saç tipinize uygun bir sıcaklık ve hava akışı ayarını seçin.
- Lütfen aklınızda bulundurun:** Mavi LED ışığı, kabarma önleyici iyonik özelliğın etkinleştirildiğini belirtmek için hava çıkışının altında yansacaktır.

- Kullandıktan sonra, kapatmak için düğmeyi ‘kapalı’ konumuna kaydırın ve cihazın fişini prizden çekin.
- Saklamadan önce cihazın soğumasını bekleyin.

**Ekleřin Değıştirilmesi**

• Atasmanın arka tarafındaki kancalar ünste olacak şekilde, atasmanın hava çıkışının üzerine konumlandırın. Atasmanın alt kısmı cihaza temas edecek şekilde hafif bir açıyla, atasmanın üst kısmını yerine oturana kadar yavaşça tutma koluna doğru itin.

**NOT:** Lütfen hava çıkışı çevresine dokunmamaıya dikkat edin, çünkü kullanımdan sonra sıcak olacaktır.

**Kurutma**

- Hava Çubuğunu kuru saçla eklenli olmadan kullanın.
- Kuruturken bölümü düzleştirme için hava akışını saç merkezinin aşağıya doğru yönlendirin.
- Kalıcı bir stil için serin ayarı seçin ve sertleşme ve pürüzsüzleştirme için ilk saçlara hafifçe üfleyin.
- Bunu saçın her bölümü için tekrarlayın.

**Düzleştirici Fırça**

- Fırça başlığını saçın bir bölümünün altına, sert kılın yukarı bakacak şekilde kafa derisine yakın bir yere yerleştirin.
- Fırçayı saç bölümünün üzerinde kullanmak, daha ince saçların çözülmesine ve düzleştirilmesine yardımcı olacaktır. Daha kalın saçları düzletmek ve hacim eklemek için fırçayı saç bölümünün altına yerleştirin.
- Diğere elinizle, sert kılın saça nüfuz edene kadar saç bölümünü fırça kafasına doğru gergin bir şekilde çekin.
- Fırça başlığını, gerginlik yaratacak şekilde bölüm boyunca yavaşça kaydırın ve kuruturken bölümü düzleştirmek için saçta kontrol sağlayın.
- Kalıcı bir stil için serin ayan seçin ve sertleştirme ve pürüzsüzleştirme için sıcak saçları fırçalayın.
- Bunu saçın her bölümü için tekrarlayın.

**Kavisli Kurutma/Fön Fırçası**

- Fırça başlığını saçın bir bölümünün altına, saç derisine yakın ve yumuşak esnek kılları yukarı bakacak şekilde yerleştirin.
- Köklerdeki saçları kaldırmak için fırça başını kullanın ve kuruduğca kökteki hacmi artırmak için birkaç saniye basılı tutun.
- Kuruması, şekil ve hacim eklemek için fırça kafasını her bölümden yavaşça aşağı doğru hareket ettirin.
- Kalıcı bir stil için serin ayarı seçin ve sertleştirme ve pürüzsüzleştirme için sıcak saçları fırçalayın.
- Bunu saçın her bölümü için tekrarlayın.

**Hava Akışı / Sıcaklık Ayarları**

Serin ayar dahil olmak üzere 3 hava akımı ve 4 sıcaklık ayarı vardır.

Hava akışını ayarlamak için, istenen hava akışı hızına ulaşılna kadar düğmeye basın. Üç hava akışı hızının her birini belirtmek için beyaz bir LED yansacaktır.

Sıcaklığı ayarlamak için, istenen sıcaklığa ulaşılna kadar düğmeye basın. Üç ısırna ayarının her birini belirtmek için kırmızı bir LED yansacaktır. Soğutma ayarını etkinleştirmek için düğmeye dördüncü kez basın - 3x LED ışıkları kırmızıdan maviyeye dönercektir.

Saçınızı kurutmak ve şekillendirmek için bir sıcaklık ayarı seçerken en düşük ayardan başlayın ve gerektiği kadar artırın. Hassas, ince, ağartılmış veya renkli saçlarınız varsa, düşük ısı ayarları kullanın. Daha kalın saçlar için daha yüksek ısı ayarı kullanın.

Stilinizi belirlemek için ılık saçlarda soğuk ayarı kullanın.

**Ultra Bakım Modu**

Ultra Bakım Modunu etkinleştirmek için, hava akışının sıcak ve soğuk hava akışı arasında geçiş yaptığımı göstermek üzere sıcaklık LED ışıklar kırmızı ve mav arasında değışene kadar sıcaklık ayar düğmesini 1-2 saniye basılı tutun. Ultra Bakım Modu işlevini kapatmak için sıcaklık düğmesine bir kez basarak seçtiğınız ısı ayarına dönün.

**Hafıza Fonksiyonu**

Hafıza özelliği, kullanımı kolaylığı ve tutarlı sonuçlar için tercih ettiğınız sıcaklık ayarını saklar. Tercih ettiğınız sıcaklık ayarını saklamak için hafıza özelliği kullanım sırasında otomatik olarak etkinleştirilir.

İstenilen sıcaklık ayarı seçildikten sonra, hafıza fonksiyonu seçilen sıcaklığı ileride kullanmak üzere saklayacaktır. Cihaza bir sonraki sefer açıldığında, cihaz kayıtlı sıcaklığı otomatik olarak seçecektir. Hafıza fonksiyonu altında saklanan sıcaklığı sıfırlamak için farklı bir sıcaklık seçmeniz yeterlidir.

**Kabarma Önleyici Teknoloji**

Nem dengeleyici ikili iyon sistemi, saçı nemlendirmek ve kuruturken kabarmayı ortadan kaldırmak için birlikte çalışan hem pozitif hem de negatif iyonları birleştirir. Saçınız ipeksi bir his bırakır ve lüks bir parlaklığa şekillendirilir.

**Çıkarılabilir Manyetik Filtre**

Çıkarılabilir manyetik giriş filtresi temizliği kolaylaştırır ve bu nedenle hızlı kurutma performansı için kurutulucularn hava akışını optimize eder.

**ÇİHAZIN BAKIMI**

- Çihazınızı mümkün olan en iyi durumda tutmanın yardımcı olmak için lütfen aşağıdaki adımları izleyin:
  - Çihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun. Çihazın dışını temizlemek için nemli bir bezle silin. Kullanmadan önce cihaza su girmediğinden ve cihazın tamamen kuru olduğundan emin olun.
  - Kabloyu cihazın etrafına sarmayın, bunun yerine kabloyu cihazın yanından gevşek bir şekilde döndürün.
  - Cihazı güç noktasından uzak bir yerde kullanmayın.
  - Kullandıktan sonra her zaman fişini çekin.

**Çıkarılabilir Manyetik Giriş Filtresinin Temizlenmesi**

- Ürününüzün ömrünü uzatmak için giriş filtresini temiz tutmak önemlidir.
- Çihazın kapalı, fişinin çekilmiş ve soğuk olduğundan emin olun.
- Yumuşak bir fırça kullanarak, filtredeki tüm saçları ve diğer kalıntıları temizleyin.