



E695E

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile de siguranță înainte de a utiliza aparatul.

CARACTERISTICILE PRODUSULUI

1. Lame de 45 mm: oțel inoxidabil
2. Reglare exactă a lungimii de tăiere, cu ajutorul unui mâner ajustabil, cu 5 trepte
3. 8 adaptoare pentru tuns: 3-6-9,5-13-16-19-22-25 mm
4. Pieptene de coafură, ulei, perie de curățare, protecție pentru lame

PREGĂTIRE

- Înainte de utilizare, asigurați-vă că lamele sunt curate.
 - Folosiți, de preferință, aparatul pe părul curat, uscat și complet descălcit.
- NOTĂ: a nu se folosi mai mult de 20 de minute în continuu.

UTILIZARE

Puneți în priză aparatul de tuns, în poziție oprită și apoi porniți-l.

UTILIZAREA ADAPTOARELOR PENTRU TUNS

Acest aparat de tuns părul este dotat cu 8 adaptoare pentru tuns.

Montați întotdeauna adaptorul pentru tuns înainte de a porni aparatul și opriți aparatul pentru a schimba adaptorul.

- Așezați mai întâi adaptorul de tuns pe dinții aparatului de tuns, apoi apăsați pe partea din spate a adaptorului până se aude un clic.
- Pentru a-l scoate, trageți de partea din față a adaptorului, apoi ridicați-l.

Mâner de reglare

Mânerul de reglare cu 5 poziții permite o reglare mai exactă a înălțimii de tăiere.

- Pentru a mări înălțimea de tăiere, trageți mânerul în jos.
- Pentru a micșora înălțimea de tăiere, trageți mânerul în sus.

ÎNTREȚINERE

Pentru a garanta performanțe optime, aparatul trebuie să fie curățat, după fiecare folosire:

- Opriți aparatul și scoateți-l din priză.
 - Scoateți toate adaptoarele. Clătiți adaptorul sub jet de apă și uscați-l complet, înainte de a-l pune la loc sau de a-l folosi.
 - Scoateți cele două șuruburi ale lamei mari fixe și desprindeți-o.
- NOTĂ: Scoateți lamele cu grijă, reținând sensul în care sunt fixate.
- Periați părul și alte reziduuri aflate în interiorul capului de tăiat și al lamelor.
 - Reasamblarea se face respectând, pur și simplu, instrucțiunile de mai sus, în ordine inversă.

• În cele din urmă, înainte de a fixa complet cele două șuruburi ale lamei mari și pentru a evita o eventuală rană, asigurați-vă că lamele sunt aliniate corespunzător. Cu ajutorul mânerului de reglare fină, ridicat la maxim, vârful lamei mici trebuie să fie la distanță de 1 mm de cele ale lamei mari și paralel cu aceasta (în caz contrar, există riscuri de rănire).

- Strângeți cu grijă cele două șuruburi ale lamei mari, având grijă să nu deranjați poziția corectă a lamelor, descrisă mai sus.

NOTĂ: Nu încercați să reparați ori să înlocuiți lamele.

Dacă acestea se tocesc ori se deteriorează, contactați serviciul clienți de la BaByliss.

Folosite în mod regulat, lamele nu vor necesita lubrifiere. Însă, dacă aparatul de tuns nu a fost folosit pentru o perioadă mai mare de timp, se recomandă ungerea lamelor înainte de utilizare.

- După curățarea lamelor, porniți aparatul de tuns și turnați câteva picături de ulei pe lame. Uleiul furnizat a fost special conceput pentru aparate de tuns. Acesta nu se va evapora și nu va încetini lamele aparatului.



00069513