

Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță.



Fabriqu  en Chine  
Made in China

2165CE-C51d

### INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

**Avertizare: Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu urechile, ochii, fața sau gâtul.**

- Asigurați-vă că aveți părul uscat și pieptănați-l pentru a elimina toate nodurile. Separați părul în șuvițe. Acum este pregătit de coafare.
- Apăsăți pe butonul de pornire « I »; cele două indicatoare luminoase, cel roșu și cel verde, vor pâlpâi.
- Rotiți moleta de reglare a temperaturii pentru a selecta reglajul de temperatură adaptat la tipul dvs. de păr. Indicatoarele luminoase pâlpâie până când este atinsă temperatura selectată. După ce s-a atins temperatura, indicatorul verde va lumina continuu.
- Introduceți șuvița de păr între plăci și poziționați-le pe zona în care doriți să începeți coafatul.
- Strângeți bine plăcile și țineți-le așa între 5 și 8 secunde, în funcție de tipul dvs. de păr.
- Eliberați părul din aparat și repetați operațiunea de câte ori este necesar.
- Lăsați părul să se răcească înainte de a-l coafa.
- După utilizare, apăsați pe butonul « 0 » și scoateți aparatul din priză.
- Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

### Reglaje de temperatură

Dacă aveți părul fragil, subțire, decolorat sau vopsit, folosiți un reglaj de temperatură mai joasă. Pentru părul mai des, folosiți reglaje de temperatură mai ridicată. Vă sfătuim să efectuați întotdeauna un test înainte de prima utilizare, pentru a vă asigura că folosiți temperatura corectă pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu un reglaj mai jos, apoi măriți temperatura până când obțineți rezultatul dorit.

Iată un ghid al reglajelor de temperatură:

- Min – 2 = 120 °C – 130 °C
- 2 – 4 = 130 °C – 150 °C
- 4 – 6 = 150 °C – 170 °C
- 6 – 8 = 170 °C – 190 °C
- 8 – Max = 190 °C – 210 °C

### Oprire automată

Acest aparat are o funcție de oprire automată, pentru un plus de siguranță. Dacă aparatul rămâne pornit mai mult de 72 de minute încontinuu, se va stinge automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul după acest timp, nu trebuie decât să apăsați pe întrerupătorul « I » pentru a reporni aparatul.

### CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru ca aparatul dvs. să rămână în cea mai bună stare, respectați sfaturile de mai jos:

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului; lăsați-l mai degrabă pe latura aparatului, ușor rulat.
- Nu utilizați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Scoateți-l întotdeauna din priză după utilizare.

