

BaByliss[®]
PARIS



Fabriqu  en Chine
Made in China

C449E-F94a

C449E

Consultați  n prealabil instrucțiunile de siguranță.

AVERTIZARE! Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre  n contact direct cu pielea,  n special cu ochii, urechile, fața sau gâtul.

AVERTIZARE! Nu atingeți tubul cald sau piesele metalice ale aparatului atunci c nd sunt calde.

Comanda de activare a  nterupătorului

IMPORTANT! Acest aparat este dotat cu o comandă de activare  nt rziat . Imediat dup  ce ați pornit aparatul, puteți s  ajustați reglajele de temperatură. Dup  5 secunde dup  ce aparatul a fost pornit, butoanele de temperatură se blocheaz  automat. Pentru a modifica reglajele de temperatură, mențineți apăs t butonul « +/- » timp de 1 p n  la 2 secunde. Astfel, veți dezactiva modul de blocare și v  va permite s  modificați reglajele. Pentru a opri aparatul c t timp este  n modul de blocare, mențineți apăs t butonul marcat p n  c nd aparatul se oprește.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

• Asigurați-v  c  aveți p rul uscat și piept nați-l pentru a elimina toate nodurile. Separați p rul  n șuvițe. Acum este preg tit de coafare.

• Mențineți butonul apăs t timp de 1 p n  la 2 secunde pentru a opri aparatul. Afișajul digital va  ncepe s  p lp ie, iar aparatul va  ncepe s  se  ncălzeasc  automat.

• Apăs ți butonul « +/- » pentru a selecta reglajul de temperatură adaptat tipului dvs. de p r. Afișajul digital va p lp i p n  c nd se va atinge temperatura selectat . Dup  ce s-a atins temperatura, afișajul digital va r m ne aprins continuu.

Preciz ri: Reglajele de temperatură ale aparatului se blocheaz  automat dup  5 secunde. (Vezi Comanda de activare a  nterupătorului).

Not :  nainte de a  ncepe s  coafați p rul, puneți m nușa pentru protecție termic  universal  pe m na cu care rulați p rul  n jurul tubului.

• Luați o șuviță de p r,  ncep nd de la 5 cm de scalp, și așezați aparatul l ng  șuvița de p r, asigur ndu-v  c  extremitatea aparatului este  ndreptat   n sus,  nspre um r.

•  ncepeți s  rulați p rul  n jurul p rții superioare a tubului, c t mai aproape de piept n. Continuați s  rulați p rul de-a lungul tubului, p n  c nd nu mai r m ne niciun fir de p r de rulat.

• Mențineți extremitatea șuviței de p r aș  timp de 5 p n  la 8 secunde,  n funcție de tipul de p r. Apoi, derulați și eliberați șuvița de p r și scoateți aparatul.

• L sați bucla s  se r ceasc   nainte de a o coafa.

• Repetați operația pentru fiecare bucl  de p r.

• Dup  utilizare, mențineți butonul apăs t timp de 1 p n  la 2 secunde, pentru a opri aparatul, și scoateți-l din priz .

•  nainte de a-l depozita, l sați aparatul s  se r ceasc .

Reglaje de temperatură

Dac  aveți p rul fragil, subțire, decolorat sau vopsit, folosiți un reglaj de temperatură mai joas . Pentru p rul mai des, folosiți reglaje de temperatură mai ridicat . V  sf tuim s  efectuați  ntotdeauna un test  nainte de prima utilizare, pentru a v  asigura c  folosiți temperatura corect  pentru tipul dvs. de p r.  ncepeți cu un reglaj mai jos, apoi m riți temperatura p n  c nd obțineți rezultatul dorit. Puteți alege  ntre 6 reglaje de temperatură: 160  C, 170  C, 180  C, 190  C, 200  C și 210  C.

Oprire automat 

Acest aparat are o funcție de oprire automat , pentru un plus de siguranță. Dac  aparatul r m ne pornit mai mult de 60 de minute  ncontinuu, se va stinge automat. Dac  doriți s  continuați s  utilizați aparatul dup  acest timp, nu trebuie dec t s  mențineți apăs t butonul timp de 1 p n  la 2 secunde, pentru a reporni aparatul.

 nveliș termorezistent

Aparatul este prev zut cu un  nveliș termorezistent pe care s -l utilizați  n timpul și dup  coafare.  n timpul utilizării, nu așezați niciodat  aparatul pe o suprafață sensibil  la c ldur , chiar dac  utilizați  nvelișul termorezistent. Dup  utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priz . Rulați imediat aparatul  n  nvelișul termorezistent furnizat și l sați-l s  se r ceasc  complet. Nu l sați aparatul la  ndem na copiilor, deoarece r m ne fierbinte c teva minute dup  utilizare.

M nușa pentru protecție termic 

IMPORTANT! M nuș  pentru protejarea degetelor  n caz de contact cu tubul fierbinte atunci c nd rulați șuvițele de p r  n jurul acestuia. Rețineți, m nușa de protecție este conceput  exclusiv pentru asigurarea protecției  n caz de contact scurt. Un contact prelungit cu suprafața fierbinte provoac  disconfort.

CURĂȚARE ȘI  NTREȚINERE

Pentru ca aparatul dvs. s  r m n   n cea mai bun  stare, respectați sfaturile de mai jos:

- Nu  nf șurați cablul  n jurul aparatului; l sați-l mai degrab  pe latura aparatului, ușor rulat.
- Nu utilizați aparatul tr g nd de cablul de alimentare.
- Scoateți-l  ntotdeauna din priz  dup  utilizare.

