

Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță.



Fabriqué en Chine
Made in China

W2447E-F60d

BABYLIS SARL
99 Avenue Aristide Briand
92120 Montrouge
France

www.babyliss.com
FAC 2019/05

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

- Asigurați-vă că aveți părul uscat și pieptănați-l pentru a elimina toate nodurile. Separați părul în șuvițe. Acum este pregătit de coafare.
 - Apăsăți butonul « I/O » pentru a porni aparatul.
 - Glisați întrerupătorul pentru a selecta reglajul de temperatură adaptat tipului părului dvs. Indicatorul luminos pâlpâie până când este atinsă temperatura selectată. După ce s-a atins temperatura, indicatorul va lumina continuu.
- IMPORTANT!** Când așezați aparatul pe masă, aveți grijă să îl poziționați corect. Cei doi cilindri trebuie orientați în sus.
- AVERTIZARE!** Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu ochii, urechile, fața sau gâtul.
- AVERTIZARE!** Nu atingeți cilindrul cald sau piesele metalice ale aparatului atunci când sunt calde.
- Așezați o șuviță de păr între cilindrii superiori și placa inferioară a aparatului, aproape de rădăcini, și mențineți-o ferm între cilindrul superior și placa inferioară timp de 5-8 secunde, în funcție de tipul părului dvs. Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu ochii, urechile, fața și gâtul.
 - Eliberați șuvița de păr și re poziționați aparatul în așa fel încât să se suprapună cu ultimul onduleu creat, pentru a vă asigura un efect de onduleu continuu al părului.
 - Continuați această operațiune coborând de-a lungul întregii șuvițe de păr, înspre extremități.
 - Repetați operația pentru fiecare buclă de păr.
 - Lăsați părul să se răcească înainte de a-l coafa.
 - După utilizare, apăsați pe butonul « 0 » pentru a opri aparatul și scoateți-l din priză.
 - Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

Reglaje de temperatură

Dacă aveți părul fragil, subțire, decolorat sau vopsit, folosiți un reglaj de temperatură mai joasă. Pentru părul mai des, folosiți reglaje de temperatură mai ridicate. Vă sfătuim să efectuați întotdeauna un test înainte de prima utilizare, pentru a vă asigura că folosiți temperatura corectă pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu un reglaj mai jos, apoi măriți temperatura până când obțineți rezultatul dorit.

Iată un ghid al reglajelor de temperatură:

- I = 160 °C
- II = 180 °C
- III = 200 °C

Oprire automată

Acest aparat are o funcție de oprire automată, pentru un plus de siguranță. Dacă aparatul rămâne pornit mai mult de 60 de minute încontinuu, se va stinge automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul după acest timp, nu trebuie decât să apăsați pe întrerupătorul « I/O » pentru a reporni aparatul.

Înveliș termorezistent

Aparatul este prevăzut cu un înveliș termorezistent de protecție pe care să-l utilizați în timpul și după coafare. În timpul utilizării, nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață sensibilă la căldură, chiar dacă utilizați învelișul termorezistent. După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Rulați imediat aparatul în învelișul termorezistent furnizat și lăsați-l să se răcească complet. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, deoarece rămâne fierbinte câteva minute după utilizare.

IMPORTANT! Materialul exterior din satin al învelișului termorezistent nu este termorezistent; nu plasați niciodată aparatul dedesubt atâta vreme cât este cald.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru ca aparatul dvs. să rămână în cea mai bună stare, respectați sfaturile de mai jos:

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului; lăsați-l mai degrabă pe latura aparatului, ușor rulat.
- Nu utilizați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Scoateți-l întotdeauna din priză după utilizare.