

Consultați în prealabil instrucțiunile de siguranță.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

AVERTIZARE Aveți grijă ca suprafața caldă a aparatului să nu intre în contact direct cu pielea, în special cu urechile, ochii, fața sau gâtul.

AVERTIZARE Nu atingeți plăcile calde sau componentele metalice ale aparatului atunci când sunt calde.

• Asigurați-vă că aveți părul uscat și pieptănați-l pentru a elimina toate nodurile. Separați părul în șuvițe. Acum este pregătit de coafare.

• Mențineți butonul apăsat timp de 1 până la 2 secunde pentru a opri aparatul.

• Pentru a selecta temperatura adaptată tipului dvs. de păr, apăsați pe butonul  până selectați reglajul de temperatură dorit. Indicatorul luminos pâlpâie până când este atinsă temperatura selectată. După ce s-a atins temperatura, indicatorul va lumina continuu.

• Așezați o șuviță de păr între plăcile pentru îndreptat, aproape de rădăcini.

• Țineți șuvița bine între plăcile pentru îndreptat și glisați aparatul pe toată lungimea părului, de la rădăcină la vârfuri.

• Repetați operația pentru fiecare buclă de păr.

• Lăsați părul să se răcească complet înainte de a-l pieptăna.

• După utilizare, mențineți butonul apăsat timp de 1 până la 2 secunde, pentru a opri aparatul,

și scoateți-l din priză.

• Înainte de a-l depozita, lăsați aparatul să se răcească.

Reglaje de temperatură

Dacă aveți părul fragil, subțire, decolorat sau vopsit, folosiți un reglaj de temperatură mai joasă. Pentru părul mai des, folosiți reglaje de temperatură mai ridicată. Vă sfătuim să efectuați întotdeauna un test înainte de prima utilizare, pentru a vă asigura că folosiți temperatura corectă pentru tipul dvs. de păr. Începeți cu un reglaj mai jos, apoi măriți temperatura până când obțineți rezultatul dorit.

Iată un ghid al reglajelor de temperatură:

Verde = 180 °C

Galben = 200 °C

Roșu = 230 °C

Oprire automată

Acest aparat are o funcție de oprire automată, pentru un plus de siguranță. Dacă aparatul rămâne pornit mai mult de 60 de minute încontinuu, se va stinge automat. Dacă doriți să continuați să utilizați aparatul după acest timp, nu trebuie decât să mențineți apăsat butonul 

timp de 1 până la 2 secunde, pentru a reporni aparatul.

Covoraș termorezistent

Aparatul este furnizat împreună cu un covoraș termorezistent pe care să îl utilizați în timpul și după coafare. În timpul utilizării, nu așezați niciodată aparatul pe o suprafață sensibilă la căldură, chiar dacă utilizați covorașul termorezistent.

După utilizare, opriți aparatul și scoateți-l din priză. Înfășurați imediat aparatul în covorașul termorezistent furnizat și lăsați-l să se răcească complet. Nu lăsați aparatul la îndemâna copiilor, deoarece rămâne fierbinte câteva minute după utilizare.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

Pentru ca aparatul dvs. să rămână în cea mai bună stare, respectați sfaturile de mai jos:

- Nu înfășurați cablul în jurul aparatului; lăsați-l mai degrabă pe latura aparatului, ușor rulat.
- Nu utilizați aparatul trăgând de cablul de alimentare.
- Scoateți-l întotdeauna din priză după utilizare.



Fabriqué en Chine
Made in China

ST250E-C182b

BABYLISS SARL
99 avenue Aristide Briand
92120 Montrouge - France
www.babyliss.com